

TECLAST t-PAD User Manual

Android User Manual Setup Guide

This setup guide will help you get started, select system language time zone, connect to Wi-Fi, set up your username, and device name.

Wi-Fi connection

1. Open Settings and go to Network & internet setting.
2. Turn on Wi-Fi, choose a wireless network, and enter the network password to connect.

Cellular Connection

1. Insert SIM card and power on the system.
2. Open Settings and go to Network & Internet setting.
3. Turn on cellular data toggle.

*Applicable to supported devices only.

Bluetooth Connection

1. Open Settings and go to Connected Device setting.
2. Turn on Bluetooth and system will automatically search for Bluetooth devices nearby.
3. Click on the connectable Bluetooth device then select Pair in the pop-up menu.
4. Wait for the Bluetooth device to confirm pairing

*Applicable to supported devices only.

Display

Open Settings and go to Display setting.

1. Brightness: Slide the bar to adjust screen brightness.
2. Wallpaper: Set the wallpaper.
3. Sleep: Set screen time-Out.
4. Font size: Set the size of system fonts.
5. Auto-rotation: Lock current screen orientation or automatically rotate the screen based on device orientation.

Sound

Open Settings and go to the Sound setting.

1. Volume: Slide the bar to adjust the volume of media, alarm, and ring tone.
2. Notification: Set notification sound.
3. Ringtone: set incoming call ringtone.
4. Other Sounds: Set lock screen and touch sound effects.

Battery Status

Open settings and go to Battery setting to view battery usage.

Battery indicator: Toggle the switch to display battery percentage

Connect to PC

Device can be connected to a PC using a USB cable to copy or delete data on the device.

1. Operating systems including Windows 7 and above will automatically install MTP drivers when the device is connected to a PC.
2. For Windows XP, Windows Media Player 11 must be installed before the device can be connected.

Language and input

Open Settings and go to Language and input setting.

1. Language: select system language.
2. input: select the default system input method and its respective settings.

Date and Time

Open Settings and go to Date and Time setting.

1. Automatic date & time: turn on to automatically sync to local time when connected to the internet. You can manually adjust the date and time by turning off this function.
2. Automatic time zone: turn on to automatically sync to local timezone when connected to the internet. You can manually adjust the time zone by turning off this function.
3. 24-hour format: choose between AM/PM and 24-hour display formats.

Factory Reset

1. Open Settings and go to System Setting, Advanced, Reset Options to perform a factory reset.
2. Factory reset will erase all personal data, please backup your data before resetting.

TECLAST t-PAD Benutzerhandbuch

Android Benutzerhandbuch Einrichtungsanleitung

Diese Einrichtungsanleitung hilft Ihnen beim Einstieg, bei der Auswahl der Zeitzone für die Systemsprache, beim Herstellen einer WLAN-Verbindung sowie beim Einrichten Ihres Benutzernamens und Gerätenamens.

WiFi Verbindung

1. Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie zu den Netzwerk- und Interneteinstellungen.
2. Aktiviere WLAN, wähle ein drahtloses Netzwerk aus und gib das Netzwerkkennwort ein, um verbinden.

Mobilfunkverbindung

1. Legen Sie die SIM-Karte ein und schalten Sie das System ein.
2. Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie zu den Netzwerk- und Interneteinstellungen.
3. Mobilfunkdaten aktivieren/deaktivieren.

*Gilt nur für unterstützte Geräte

wireless-Verbindung

1. Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie zu den Einstellungen für verbundene Geräte.
2. Schalten Sie wireless ein, und das System sucht automatisch nach wireless-Geräten in der Nähe.
3. Klicken Sie auf das verbindbare wireless-Gerät und wählen Sie dann im Popup-Menü „Pair“ aus.
4. Warten Sie, bis das wireless-Gerät die Kopplung bestätigt. *Gilt nur für unterstützte Geräte

Anzeige

Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie zu den Anzeigeeinstellungen.

1. Helligkeit: Schieben Sie den Regler, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.
2. Hintergrundbild: Legen Sie das Hintergrundbild fest.
3. Schlafmodus: Bildschirm-Timeout einstellen
4. Schriftgröße: Legen Sie die Größe der Systemschriftarten fest.
5. Automatische Drehung: Aktuelle Bildschirmausrichtung sperren oder den Bildschirm automatisch drehen basierend auf der Geräteausrichtung.

Klang

Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie zur Toneinstellung.

1. Lautstärke: Schieben Sie den Regler, um die Lautstärke von Medien, Alarm und Klingelton anzupassen.
2. Benachrichtigung: Benachrichtigungston einstellen.
3. Klingelton: Legen Sie den Klingelton für eingehende Anrufe fest.
4. Andere Töne: Stellen Sie den Sperrbildschirm und die Touch-Soundeffekte ein.

Batteriestatus

Öffne die Einstellungen und gehe zu den Akku-Einstellungen, um die Akkunutzung anzuzeigen.

Batterieanzeige: Schalten Sie den Schalter um, um den Akkustand in Prozent anzuzeigen.

Mit dem PC verbinden

Das Gerät kann über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden werden, um Daten auf dem Gerät zu kopieren oder zu löschen.

Betriebssysteme wie Windows 7 und höher installieren automatisch MTP-Treiber, wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird.

2. Für Windows XP muss Windows Media Player 11 vor dem Gerät installiert werden, angeschlossen werden kann.

Sprache und Eingabe

Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie zu Sprache und Eingabe.

1. Sprache: Systemsprache auswählen.
2. Eingabe: Wählen Sie die Standard-Systemeingabemethode und die zugehörigen Einstellungen aus.

Datum (und Uhrzeit)

Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie zur Einstellung „Datum und Uhrzeit“.

1. Automatisches Datum & Uhrzeit: aktivieren Sie diese Funktion, um sich automatisch mit der lokalen Zeit zu synchronisieren, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind. Sie können Datum und Uhrzeit manuell einstellen, indem Sie diese Funktion deaktivieren.
2. Automatische Zeitzone: einschalten, um automatisch mit der lokalen Zeitzone zu synchronisieren Wann

Mit dem Internet verbunden. Sie können die Zeitzone manuell anpassen, indem Sie diese Funktion deaktivieren.

3. 24-Stunden-Format: Wählen Sie zwischen AM/PM- und 24-Stunden-Anzeigeformaten

Werkseinstellungen zurückgesetzt

1. Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie zu Systemeinstellungen, Erweitert, Optionen zurücksetzen, um auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
2. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen löscht alle persönlichen Daten. Bitte sichern Sie Ihre Daten vorher. Zurücksetzen.

Manual de Usuario TECLAST t-PAD

Guía de configuración del manual de usuario de Android

Esta guía de configuración lo ayudará a comenzar, seleccionar el idioma del sistema, la zona horaria, conectarse a Wi-Fi, configurar su nombre de usuario y el nombre del dispositivo.

Conexión wifi

1. Abre la Configuración y ve a la opción de Red e Internet.
2. Activa el Wi-Fi, elige una red inalámbrica e introduce la contraseña de la red para conectar.

Conexión celular

1. Inserte la tarjeta SIM y encienda el sistema.
2. Abre la Configuración y ve a la opción de Red e Internet.
3. Activar el interruptor de datos celulares.

*Aplicable únicamente a dispositivos compatibles

Conexión wireless

1. Abre Ajustes y ve a la configuración de Dispositivos conectados.
2. Enciende el wireless y el sistema buscará automáticamente dispositivos wireless cercanos.
3. Haga clic en el dispositivo wireless conectable y luego seleccione Emparejar en el menú emergente.
4. Espere a que el dispositivo wireless confirme el emparejamiento. *Aplicable únicamente a dispositivos compatibles

Mostrar

Abra Configuración y vaya a Configuración de pantalla.

1. Brillo: Desliza la barra para ajustar el brillo de la pantalla.
2. Fondo de pantalla: Establecer el fondo de pantalla.
3. Sueño: Establecer tiempo de espera de la pantalla
4. Tamaño de fuente: Establece el tamaño de las fuentes del sistema.
5. Auto-rotación: Bloquear la orientación actual de la pantalla o rotar la pantalla automáticamente basado en la orientación del dispositivo.

Sonido

Abra Configuración y vaya a la configuración de Sonido.

1. Volumen: Desliza la barra para ajustar el volumen de los medios, la alarma y el tono de llamada.
2. Notificación: Establecer sonido de notificación.
3. Tono de llamada: establece el tono de llamada para las llamadas entrantes.
4. Otros sonidos: Establecer la pantalla de bloqueo y los efectos de sonido táctiles.

Estado de la batería

Abre los ajustes y ve a la configuración de la batería para ver el uso de la batería.

Indicador de batería: active el interruptor para mostrar el porcentaje de batería

Conectar a pza.

El dispositivo se puede conectar a una pza. mediante un cable USB para copiar o eliminar datos en el dispositivo.

Los sistemas operativos, incluyendo Windows 7 y superiores, instalarán automáticamente los controladores MTP cuando el dispositivo se conecte a un pza..

2. Para Windows XP, Windows Media Player 11 debe estar instalado antes que el dispositivo. se puede conectar.

Idioma y entrada

Abrir Ajustes y ve a Idioma y configuración de entrada.

1. Idioma: seleccionar el idioma del sistema.
2. entrada: seleccione el método de entrada predeterminado del sistema y su configuración respectiva.

Fecha y hora

Abra Configuración y vaya a Configuración de fecha y hora.

1. Fecha y hora automáticas: activa esta función para sincronizar automáticamente con la hora local cuando estés conectado a Internet. Puedes ajustar manualmente la fecha y la hora desactivando esta función.

2. Zona horaria automática: active para sincronizar automáticamente con la zona horaria local. cuando

Conectado a internet. Puede ajustar manualmente la zona horaria desactivando esta función.

3. Formato de 24 horas: elija entre los formatos de visualización AM/PM y de 24 horas

Restablecimiento de fábrica

1. Abre Ajustes y ve a Configuración del sistema, Avanzado, Opciones de restablecimiento para realizar un restablecimiento de fábrica.

2. El restablecimiento de fábrica borrará todos los datos personales. Por favor, haz una copia de seguridad de tus datos antes. reajustando.

Manuel d'utilisation de la tablette TECLAST t-PAD

Manuel d'utilisation et guide de configuration pour Android

Ce guide de configuration vous aidera à démarrer, à sélectionner le fuseau horaire de la langue du système, à vous connecter au Wi-Fi, à configurer votre nom d'utilisateur et le nom de votre appareil.

Connexion Wifi

1. Ouvrez les paramètres et allez dans les paramètres Réseau et Internet.
2. Activez le Wi-Fi, choisissez un réseau sans fil et saisissez le mot de passe du réseau pour connecter.

Connexion cellulaire

1. Insérez la carte SIM et allumez le système.
2. Ouvrez les paramètres et allez dans les paramètres Réseau et Internet.
3. Activez le commutateur de données cellulaires.

*Applicable uniquement aux appareils pris en charge

Connexion wireless

1. Ouvrez les paramètres et accédez aux paramètres de l'appareil connecté.
2. Activez le wireless et le système recherchera automatiquement les appareils wireless à proximité.
3. Cliquez sur le périphérique wireless connectable, puis sélectionnez Pairez dans le menu contextuel.
4. Attendez que le périphérique wireless confirme le couplage

* Applicable aux appareils pris en charge uniquement

Afficher

Ouvrez Paramètres et accédez aux paramètres d'affichage.

1. Luminosité : Faites glisser le curseur pour ajuster la luminosité de l'écran
2. Fond d'écran : Définir le fond d'écran.
3. Sommeil : Définir une limite d'écran
4. Taille de la police : Définir la taille des polices système.
5. Auto-rotation : Verrouiller l'orientation de l'écran actuelle ou faire pivoter automatiquement l'écran

basé sur l'orientation
de l'appareil

Son

Ouvrez Paramètres et accédez au paramètre Son.

1. Volume : Faites glisser la barre pour ajuster le volume des médias, de l'alarme et de la sonnerie.
2. Notification : Définir le son de notification.
3. Sonnerie : définir la sonnerie des appels entrants.
4. Autres sons : Définir les effets sonores de l'écran de verrouillage et du toucher.

État de la batterie

Ouvrez les paramètres et allez dans les paramètres de la batterie pour voir l'utilisation de la batterie.

Indicateur de batterie : Activez l' interrupteur pour afficher le pourcentage de batterie

Connectez-vous au PC

L'appareil peut être connecté à un PC à l'aide d'un câble USB pour copier ou supprimer des données sur l'appareil.

1. Les systèmes d'exploitation, y compris Windows 7 et les versions ultérieures, installeront automatiquement les pilotes MTP lorsque l'appareil est connecté à un PC.
2. Pour Windows XP, Windows Media Player 11 doit être installé avant le périphérique peut être connecté.

Langue et entrée

Ouvrez les paramètres et allez dans les paramètres de langue et d'entrée

1. Langue : sélectionnez la langue du système.
2. entrée : sélectionnez la méthode de saisie système par défaut et ses paramètres respectifs.

Date et l'heure

Ouvrez Paramètres et accédez au paramètre Date et heure.

1. Date et heure automatiques : activez cette option pour synchroniser automatiquement avec l'heure locale lorsque vous êtes connecté à Internet. Vous pouvez ajuster manuellement la date et l'heure en désactivant cette fonction.
2. Fuseau horaire automatique : activez pour synchroniser automatiquement avec le fuseau horaire local quand Connecté à Internet. Vous pouvez ajuster manuellement le fuseau horaire en désactivant cette fonction.
3. Format 24 heures : choisissez entre les formats AM/PM et 24 heures.

Retour aux paramètres d'usine

1. Ouvrez les paramètres et allez dans Paramètres système, Avancé, Options de réinitialisation pour effectuer une réinitialisation d'usine.
2. La réinitialisation d'usine effacera toutes les données personnelles, veuillez sauvegarder vos données avant réinitialisation

Manuale dell'utente TECLAST t-PAD

Guida all'impostazione del manuale utente Android

Questa guida all'installazione ti aiuterà a iniziare, selezionare la lingua di sistema e il fuso orario, connetterti al Wi-Fi, impostare il tuo nome utente e il nome del dispositivo.

Connessione wifi

1. Apri le Impostazioni e vai alla sezione Rete e Internet.
2. Attiva il Wi-Fi, seleziona una rete wireless e inserisci la password della rete per Collegare.

Connessione cellulare

1. Inserisci la scheda SIM e accendi il sistema.
2. Apri le Impostazioni e vai alla sezione Rete e Internet.
3. Attiva l'interruttore dei dati cellulari.

*Applicabile solo ai dispositivi supportati

Connessione wireless

Apri le Impostazioni e vai alla sezione Dispositivi Connessi.

Attiva il wireless e il sistema cercherà automaticamente i dispositivi wireless nelle vicinanze.

3. Fare clic sul dispositivo wireless collegabile quindi selezionare Associa nel menu a comparsa.
4. Attendi che il dispositivo wireless confermi l'associazione *Applicabile solo ai dispositivi supportati

Mostra

Apri Impostazioni e vai su Impostazioni display.

Luminosità: Sposta la barra per regolare la luminosità dello schermo

2. Sfondo: Imposta lo sfondo.
3. Sonno: Imposta il tempo di inattività dello schermo
4. Dimensione del carattere: Imposta la grandezza dei caratteri di sistema.
5. Rotazione automatica: Blocca l'orientamento attuale dello schermo o ruota automaticamente lo schermo. in base all'orientamento del dispositivo.

Suono

Apri Impostazioni e vai all'impostazione Suono.

1. Volume: Sposta la barra per regolare il volume dei media, della sveglia e della suoneria.
2. Notifica: Imposta il suono della notifica.
3. Suoneria: imposta la suoneria per le chiamate in arrivo.
4. Altri Suoni: Imposta gli effetti sonori per lo schermo di blocco e il tocco.

Stato della batteria

Apri le impostazioni e vai alla sezione Batteria per controllare l'uso della batteria.

Indicatore della batteria: Attiva l'interruttore per mostrare la percentuale di carica

Connettiti al computer

Il dispositivo può essere collegato a un PC tramite un cavo USB per copiare o eliminare dati dal dispositivo.

I sistemi operativi, come Windows 7 e versioni successive, installeranno automaticamente i driver MTP quando il dispositivo è collegato a un PC.

2. Per Windows XP, è necessario installare Windows Media Player 11 prima di collegare il dispositivo.
può essere
collegato.

Lingua ed inserimento

Apri Impostazioni e vai su Lingua e immissione

Scegli la lingua del sistema.

scegli il metodo di input di sistema predefinito e le relative impostazioni.

Data e ora

Apri Impostazioni e vai all'impostazione Data e ora.

Data e ora automatiche: attiva per sincronizzare automaticamente con l'ora locale quando sei connesso a Internet. Puoi regolare manualmente la data e l'ora disattivando questa funzione.

2. Fuso orario automatico: attiva per sincronizzare automaticamente con il fuso orario locale Quando

Collegato a Internet. Puoi regolare manualmente il fuso orario disattivando questa funzione.

Formato 24 ore: scegli tra il formato AM/PM e quello a 24 ore.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Accedi alle Impostazioni, vai su Impostazioni di sistema, Avanzate e Opzioni di ripristino per eseguire un ripristino di fabbrica.

2. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i dati personali, si prega di eseguire il backup dei propri dati prima.
ripristinando.

TECLAST t-PAD 사용 설명서

안드로이드 사용 설명서 설정 가이드

이 설정 가이드는 시작하는 데 도움이 되며, 시스템 언어, 시간대를 선택하고, Wi-Fi에 연결하고, 사용자 이름과 기기 이름을 설정하는 방법을 알려줍니다.

Wi-Fi 연결

1. 설정을 열고 네트워크 및 인터넷 설정으로 이동합니다.
2. Wi-Fi를 켜고 무선 네트워크를 선택한 다음 네트워크 비밀번호를 입력하세요.
연결하다.

셀룰러 연결

1. SIM 카드를 삽입하고 시스템을 켜십시오.
2. 설정을 열고 네트워크 및 인터넷 설정으로 이동합니다.
3. 셀룰러 데이터 토글을 켜세요.
지원되는 기기에서 전용 사용
가능합니다.

블루투스 연결

1. 설정을 열고 연결된 장치 설정으로 이동합니다.
2. 블루투스를 켜면 시스템이 자동으로
근처의 블루투스 장치를 검색합니다.
3. 연결 가능한 wireless 장치를 클릭한 다음 팝업 메뉴에서 페어링을 선택합니다.
4. wireless 장치가 페어링을 확인할
때까지 기다립니다. *지원되는 장치에 전용 적용됩니다.

표시하다

설정을 열고 디스플레이 설정으로 이동합니다.

1. 밝기: 슬라이더를 움직여 화면 밝기를 조절합니다.
2. 배경화면: 배경화면을 설정합니다.
3. 수면: 화면 시간 제한 설정
4. 글꼴 크기: 시스템 글꼴의 크기를
설정합니다. 현재 화면 방향을 고정하거나 화면을 자동으로 회전합니다.
장치 방향을 기반으로 함

소리

설정을 열고 소리 설정으로 이동합니다.

1. 볼륨: 미디어, 알람 및 벨소리의 볼륨을 조절하려면 막대를 밀어서 조정합니다.
2. 알람: 알람 소리를 설정합니다.
3. 벨소리: 수신 전화 벨소리 설정
4. 기타 사운드: 잠금 화면 및 터치 사운드 효과 설정

배터리 상태

설정을 열고 배터리 설정으로 이동하여 배터리 사용량을 확인하세요.

배터리 표시기: 배터리 잔량을 표시하려면 스위치를 켜세요

PC에 연결

장치는 USB 케이블을 사용하여 PC에 연결하여 장치의 데이터를 복사하거나 삭제할 수 있습니다.

1. Windows 7 이상 운영 체제는 장치가 PC에 연결되면 자동으로 MTP 드라이버를 설치합니다.
2. Windows XP의 경우 장치를 사용하기 전에 Windows Media Player 11을 설치해야 합니다.

연결될 수
있습니다.

언어 및 입력

설정을 열고 언어 및 입력 설정으로 이동합니다.

1. 언어: 시스템 언어를 선택합니다.
2. 입력: 기본 시스템 입력 방식과 해당 설정을 선택합니다.

날짜와 시간

설정을 열고 날짜 및 시간 설정으로 이동합니다.

1. 자동 날짜 및 시간: 인터넷에 연결되면 로컬 시간에 자동으로 동기화되도록 설정합니다. 이 기능을 끄면 날짜와 시간을 수동으로 조정할 수 있습니다.
2. 자동 시간대: 로컬 시간대에 자동으로 동기화하려면 켜십시오 인터넷에 연결되었습니다. 이 기능을 끄면 수동으로 시간대를 조정할 수 있습니다.
3. 24시간 형식: AM/PM과 24시간 표시 형식 중 선택

언제

공장 초기화

1. 설정을 열고 시스템 설정, 고급, 초기화 옵션으로 이동하여 초기화를 수행합니다.
 2. 공장 초기화는 모든 개인 데이터를 삭제합니다. 데이터를 백업한 후 진행해 주세요.
- 재설정

TECLAST t-PAD ユーザーマニュアル

Androidユーザーマニュアル設定ガイド

このセットアップガイドは、開始、システム言語のタイムゾーンを選択、Wi-Fiへの接続、ユーザー名とデバイス名のセットアップに役立ちます。

Wi-Fi接続

1. 設定を開いて、ネットワークとインターネットの設定に移動してください。
2. Wi-Fiをオンにして、無線ネットワークを選択し、ネットワークのパスワードを入力してください。接続する。

携帯電話接続

1. SIMカードを挿入し、システムの電源を入れてください。
 2. 設定を開いて、ネットワークとインターネットの設定に移動してください。
 3. モバイルデータのトグルをオンにしてください。
- *サポートされているデバイスのみ適用されます

wireless接続

設定を開いて、接続されたデバイスの設定に移動します。
wirelessをオンにすると、システムが近くのwirelessデバイスを自動的に検索します。

3. 接続可能な wireless デバイスをクリックし、ポップアップメニューで [ペアリング] を選択します。
4. wireless
デバイスがペアリングを確認するまで待ちます *サポートされているデバイスのみ適用されます

画面

設定を開き、ディスプレイ設定に移動します。

明るさ: バーをスライドさせて画面の明るさを調整します

壁紙を設定します。

3. 睡眠: スクリーンタイムを設定する
4. フォントサイズ: システムフォントのサイズを設定します。
5. 自動回転: 現在の画面の向きをロックするか、画面を自動的に回転させる
デバイスの向きに基づいて。

音

設定を開き、サウンド設定に移動します。

音量: メディア、アラーム、着信音の音量を調整するには、バーをスライドさせてください。

通知: 通知音を設定します。

着信音: 着信のための音を設定します。

4. その他の音: ロック画面とタッチ音の効果を設定します。

バッテリー状態

設定を開いて、バッテリー設定に移動し、バッテリーの使用状況を確認してください。

バッテリーインジケーター: スイッチを切り替えてバッテリーのパーセンテージを表示します

パソコンに接続する

デバイスはUSBケーブルを使用してPCに接続し、デバイス上のデータをコピーまたは削除できます。

Windows

7以降のオペレーティングシステムは、デバイスがPCに接続されるとMTPドライバーを自動的にインストールします。

2. Windows XPでは、デバイスの前にWindows Media Player 11をインストールする必要があります。
接続することができます。

言語と入力

「設定」を開き、「言語と入力の設定」に移動します

言語を選択してください。

デフォルトのシステム入力方式とその設定を選択してください。

日時

設定を開き、日付と時刻の設定に移動します。

自動日付と時刻:

インターネットに接続されているときにローカル時間に自動的に同期するには、この機能をオンにします。この機能をオフにすることで、日付と時刻を手動で調整できます。

自動タイムゾーン: 現地のタイムゾーンに自動的に同期するにはオンにしてください かつ

インターネットに接続されています。この機能をオフにすることで、手動でタイムゾーンを調整できます。

24時間形式: AM/PMと24時間表示形式のいずれかを選択してください

工場出荷時設定にリセット

設定を開き、システム設定、詳細、リセットオプションに進んで工場出荷時設定に戻します。

2. 工場出荷時設定にリセットすると、すべての個人データが消去されますので、事前にデータをバックアップしてください。

リセット中

Användarmanual för TECLAST t-PAD

Användarmanual för Android: Installationsguide

Den här installationsguiden hjälper dig att komma igång, välja systemspråk, tidszon, ansluta till Wi-Fi, ställa in ditt användarnamn och enhetsnamn.

Wi-Fi-anslutning

1. Öppna Inställningar och gå till Nätverk och internetinställningar.
2. Slå på Wi-Fi, välj ett trådlöst nätverk och ange nätverkslösenordet för att ansluta.

Mobilanslutning

1. Sätt i SIM-kortet och slå på systemet.
2. Öppna Inställningar och gå till Nätverk och Internet-inställningar.
3. Slå på mobil datatjänst.

*Gäller endast enheter som stöds

wireless-anslutning

Öppna Inställningar och gå till inställningen för Anslutna enheter.

Aktivera wireless så kommer systemet automatiskt att söka efter närliggande wireless-enheter.

3. Klicka på den anslutningsbara wireless-enheten och välj sedan Para i popup-menyn.
4. Vänta på att wireless-enheten bekräftar parkopplingen *Gäller endast för stödda enheter

Visa

Öppna Inställningar och gå till Bildskärmsinställningar.

Ljusstyrka: Dra reglaget för att justera skärmens ljusstyrka

2. Bakgrundsbild: Ställ in bakgrundsbilden.
3. Sömn: Ställ in skärmtidsavbrott
4. Teckenstorlek: Ställ in storleken på systemtecknen.
5. Automatisk rotation: Lås den aktuella skärmorienteringen eller rotera skärmen automatiskt.

baserat på enhetens orientering.

Ljud

Öppna Inställningar och gå till Ljudinställningen.

1. Volym: Dra reglaget för att justera volymen för media, alarm och ringsignal.
2. Meddelande: Ställ in ljud för aviseringar.
3. Ringsignal: ställ in ringsignalen för inkommande samtal.
4. Andra ljud: Ställ in låsskärm och ljud för beröring.

Batteri status

Öppna inställningarna och gå till batteriinställningarna för att se batterianvändningen.

Batteriindikator: Växla omkopplaren för att visa batteriprocent

Anslut till PC

Enheten kan kopplas till en dator med en USB-kabel för att överföra eller ta bort data på enheten.

Operativsystem som Windows 7 och senare kommer automatiskt att installera MTP-drivrutiner när enheten kopplas till en dator.

2. För Windows XP måste Windows Media Player 11 installeras innan enheten kan anslutas.

Språk och input

Öppna Inställningar och gå till Språk och inmatning

Språk: välj systemets språk.

Välj standardinmatningsmetod för systemet och dess respektive inställningar.

Datum och tid

Öppna Inställningar och gå till inställningen Datum och tid.

Automatisk datum och tid: aktivera för att automatiskt synkronisera med lokal tid när du är ansluten till internet. Du kan justera datum och tid manuellt genom att stänga av denna funktion.

Automatisk tidszon: aktivera för att synkronisera med lokal tidszon automatiskt när ansluten till internet. Du kan justera tidszonen manuellt genom att stänga av denna funktion.

3. 24-timmarsformat: välj mellan AM/PM och 24-timmarsvisning

Fabriksåterställning

Öppna Inställningar och gå till Systeminställningar, Avancerat, Återställningsalternativ för att utföra en fabriksåterställning.

2. Fabriksinställning kommer att radera all personlig information, vänligen säkerhetskopiera dina uppgifter innan återställning.

Uživatelská příručka pro tablet TECLAST t-PAD

Uživatelská příručka pro nastavení Androidu

Tato příručka vám pomůže s nastavením, výběrem jazyka systému, časového pásma, připojením k Wi-Fi, nastavením uživatelského jména a názvu zařízení.

Wi-Fi připojení

1. Otevřete Nastavení a přejděte do nastavení Sítě a internetu.
2. Zapněte Wi-Fi, vyberte bezdrátovou síť a zadejte heslo k síti připojit.

Mobilní připojení

1. Vložte SIM kartu a zapněte systém.
2. Otevřete Nastavení a přejděte do nastavení Sítě a internetu.
3. Zapněte přepínač mobilních dat.

Pouze pro podporované zařízení

wireless připojení

1. Otevřete Nastavení a přejděte do nastavení Připojených zařízení.
2. Zapněte wireless a systém automaticky vyhledá zařízení wireless v okolí.
3. Klikněte na zařízení wireless, které se má připojit, a poté v rozbalovací nabídce vyberte Spárovat.
4. Počkejte, až zařízení wireless potvrdí spárování *Pouze pro podporovaná zařízení

Zobrazit

Otevřete Nastavení a přejděte na nastavení Zobrazení.

1. Jas: Posuňte jezdec pro nastavení jasu obrazovky
2. Tapeta: Nastavte tapetu.
3. Spánek: Nastavte si časový limit pro obrazovku
4. Velikost písma: Nastavte velikost systémového písma.
5. Automatické otáčení: Zamkněte aktuální orientaci obrazovky nebo automaticky otáčejte obrazovku na základě orientace zařízení

Zvuk

Otevřete Nastavení a přejděte do nastavení Zvuku.

1. Hlasitost: Posunutím posuvníku upravte hlasitost médií, budíku a vyzvánění.
2. Oznámení: Nastavte zvuk oznámení.
3. Výzváň: nastavit výzváň pro přerušující hovor
4. Jiné zvuky: Nastavte zvuky pro uzamčení obrazovky a dotyku.

Stav baterie

Otevřete nastavení a přejděte do nastavení baterie, abyste zobrazili využití baterie.

Indikátor baterie: Přepněte přepínač pro zobrazení procenta baterie

Připojte se k PC

Zařízení lze připojit k počítači pomocí kabelu USB pro kopírování nebo mazání dat v zařízení.

1. Operační systémy včetně Windows 7 a vyšších automaticky nainstalují ovladače MTP, když je zařízení připojeno k počítači.
2. Pro Windows XP je nutné nainstalovat Windows Media Player 11 před zařízením lze připojit.

Jazyk a vstup

Otevřete Nastavení a přejděte na Nastavení jazyka a vstupu

1. Jazyk: vyberte jazyk systému.
2. vstup: vyberte výchozí systémovou metodu zadávání a její příslušná nastavení.

Datum a čas

Otevřete Nastavení a přejděte na nastavení Data a čas.

1. Automatické datum a čas: zapněte pro automatické synchronizování s místním časem, když je zařízení připojené k internetu.

Datum a čas můžete ručně upravit vypnutím této funkce.

2. Automatické časové pásmo: zapněte pro automatické synchronizování s místním časovým pásmem když

Připojen k internetu. Časové pásmo můžete ručně upravit vypnutím této funkce.

3. 24hodinový formát: vyberte mezi formáty AM/PM a 24hodinovým zobrazením

Obnovení továrního nastavení

1. Otevřete Nastavení a přejděte do Nastavení systému, Pokročilé, Možnosti resetování, abyste provedli obnovení do továrního nastavení.

2. Tovární reset vymaže všechna osobní data, zálohujte si svá data předem resetování

TECLAST t-PAD دليل مستخدم جهاز

Android دليل إعداد دليل مستخدم

سيساعدك دليل الإعداد هذا على البدء، وتحديد لغة النظام والمنطقة وإعداد اسم المستخدم واسم الجهاز، Wi-Fi الزمنية، والاتصال بشبكة.

اتصال واي فاي

1. افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات الشبكة والإنترنت.
2. شغل الواي فاي، واختر شبكة لاسلكية، وأدخل كلمة مرور الشبكة ل . يتصل.

الاتصال الخلوي

1. وقم بتشغيل النظام SIM أدخل بطاقة.
2. افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات الشبكة والإنترنت.
3. شغل تبديل بيانات الهاتف الخلوي . ينطبق على الأجهزة المدعومة فقط

اتصال بلوتوث

1. افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات الجهاز المتصل.
2. قم بتشغيل البلوتوث وسوف يقوم النظام . تلقائيا بالبحث عن أجهزة البلوتوث القريبة.
3. القابل للاتصال ثم حدد الاقتران في قائمة السياق المنبثقة wireless انقر على جهاز.
4. انتظر تأكيد اقتران جهاز البلوتوث . ينطبق على الأجهزة المدعومة فقط*

عرض

- افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات العرض
1. السطوع: اسحب الشريط لضبط سطوع الشاشة.
 2. ورق الحائط: ضبط ورق الحائط.
 3. النوم: ضبط وقت الشاشة.
 4. حجم الخط: ضبط حجم خطوط النظام.
 5. الدوران التلقائي: قفل اتجاه الشاشة الحالي أو تدوير الشاشة تلقائيا . بناء على اتجاه الجهاز.

صوت

- افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات الصوت
1. مستوى الصوت: اسحب الشريط لضبط مستوى صوت الوسائط والتنبيهات ونغمة الرنين.
 2. الإشعار: ضبط صوت الإشعار.
 3. نغمة الرنين: ضبط نغمة الرنين للمكالمات الواردة.
 4. أصوات أخرى: ضبط تأثيرات صوت شاشة القفل واللمس.

حالة البطارية

- افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات البطارية لعرض استخدام البطارية مؤشر البطارية: قم بتبديل المفتاح لعرض نسبة البطارية

الاتصال بجهاز الكمبيوتر

يمكن توصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر شخصي باستخدام كبل
لنسخ أو حذف البيانات على الجهاز USB.

1. وما فوق Windows 7 ستقوم أنظمة التشغيل بما في ذلك
تلقائياً عند توصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر MTP بتثبيت برامج تشغيل
2. قبل الجهاز Windows Media Player 11 يجب تثبيت ، Windows XP بالنسبة لنظام التشغيل
يمكن توصيله.

اللغة والإدخال

افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات اللغة والإدخال

1. اللغة: حدد لغة النظام.
2. المدخل: حدد طريقة إدخال النظام الافتراضية وإعداداتها المقابلة.

التاريخ و الوقت

افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات التاريخ والوقت

1. التاريخ والوقت التلقائيان: قم بتشغيل هذه الميزة لمزامنة الوقت
مع الوقت المحلي تلقائياً عند الاتصال بالإنترنت. يمكنك ضبط
التاريخ والوقت يدوياً عن طريق إيقاف تشغيل هذه الميزة
2. التوقيت التلقائي: قم بتشغيله لمزامنة التوقيت المحلي تلقائياً
متصل بالإنترنت. يمكنك ضبط المنطقة الزمنية يدوياً
عن طريق إيقاف تشغيل هذه الوظيفة
3. و 24 ساعة AM/PM تنسيق 24 ساعة: اختر بين تنسيقات العرض.

متى

اعدادات المصنع

1. افتح الإعدادات وانتقل إلى إعدادات النظام، خيارات
متقدمة، إعادة تعيين لإجراء إعادة ضبط المصنع
2. إعادة ضبط المصنع ستمحو جميع البيانات الشخصية ، يرجى عمل نسخة احتياطية لبياناتك قبل
إعادة الضبط

Instrukcja obsługi tabletu TECLAST t-PAD

Instrukcja konfiguracji dla użytkowników Androida

Ten przewodnik konfiguracji pomoże Ci rozpocząć pracę, wybrać język systemowy, strefę czasową, połączyć się z siecią Wi-Fi, ustawić nazwę użytkownika i nazwę urządzenia.

Połączenie WiFi

1. Otwórz Ustawienia i przejdź do ustawień Sieć i Internet.
2. Włącz Wi-Fi, wybierz sieć bezprzewodową i wprowadź hasło do sieci, aby łączyć.

Połączenie komórkowe

1. Włóż kartę SIM i włącz system.
2. Otwórz Ustawienia i przejdź do ustawień Sieć i Internet.
3. Włącz przełącznik danych komórkowych.

Dotyczy tylko obsługiwanych urządzeń

Połączenie wireless

1. Otwórz Ustawienia i przejdź do ustawień Połączonych urządzeń.
2. Włącz wireless, a system automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia wireless.
3. Kliknij na łączalne urządzenie wireless, a następnie wybierz Połącz w menu podręcznym.
4. Poczekaj, aż urządzenie wireless potwierdzi parowanie *Dotyczy tylko obsługiwanych urządzeń

Wyświetlacz

Otwórz Ustawienia i przejdź do ustawień wyświetlania.

1. Jasność: Przesuń suwak, aby dostosować jasność ekranu
2. Tapety: Ustaw tapetę.
3. Sen: Ustaw czas wyłączenia ekranu
4. Rozmiar czcionki: Ustaw rozmiar czcionek systemowych.
5. Automatyczne obracanie: Zablokuj bieżącą orientację ekranu lub automatycznie obracaj ekran w oparciu o orientację urządzenia

Dźwięk

Otwórz Ustawienia i przejdź do ustawień Dźwięku.

1. Głośność: Przesuń pasek, aby dostosować głośność multimedialnych, alarmu i dzwonka.
2. Powiadomienie: Ustaw dźwięk powiadomienia.
3. Dźwięk połączenia: ustaw dzwonek połączenia przychodzącego.
4. Inne dźwięki: Ustaw dźwięki ekranu blokady i dotyku.

Stan baterii

Otwórz ustawienia i przejdź do ustawień baterii, aby wyświetlić zużycie baterii.

Wskaźnik baterii: Przełącz przełącznik, aby wyświetlić procent baterii

Połącz się z komputerem

Urządzenie można podłączyć do komputera PC za pomocą kabla USB, aby kopiować lub usuwać dane z urządzenia.

1. Systemy operacyjne, w tym Windows 7 i nowsze, automatycznie zainstalują sterowniki MTP po podłączeniu urządzenia do komputera.
2. W przypadku systemu Windows XP, program Windows Media Player 11 musi być zainstalowany przed podłączeniem urządzenia można podłączyć.

Język i wejście

Otwórz Ustawienia i przejdź do ustawień Języka i wprowadzania

1. Język: wybierz język systemowy.
2. Wejście: wybierz domyślną metodę wprowadzania systemu i jej ustawienia.

Data i godzina

Otwórz Ustawienia i przejdź do ustawień Daty i godziny.

1. Automatyczna data i godzina: włącz, aby automatycznie zsynchronizować się z czasem lokalnym po połączeniu z Internetem. Możesz ręcznie dostosować datę i godzinę, wyłączając tę funkcję.
2. Automatyczna strefa czasowa: włącz, aby automatycznie zsynchronizować się z lokalną strefą czasową Kiedy połączony z internetem. Możesz ręcznie dostosować strefę czasową, wyłączając tę funkcję.
3. Format 24-godzinny: wybierz między formatami AM/PM i 24-godzinnym

Przywrócenie ustawień fabrycznych

1. Otwórz Ustawienia i przejdź do Ustawień systemowych, Zaawansowane, Opcje resetowania, aby wykonać reset do ustawień fabrycznych.

2. Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich danych osobowych. Przed przywróceniem ustawień fabrycznych wykonaj kopię zapasową swoich danych.

resetowanie

TECLAST t-PAD Gebruikershandleiding

Instelgids voor de Android-gebruiker

Deze installatiehandleiding helpt je op weg met het selecteren van de systeemtaal, tijdzone, het verbinden met wifi, het instellen van je gebruikersnaam en apparaatnaam.

Wifi verbinding

1. Open de instellingen en ga naar Netwerk en internet instellingen.
2. Zet Wi-Fi aan, kies een draadloos netwerk en voer het netwerk wachtwoord in om te aansluiten.

Mobiele verbinding

1. Plaats de SIM-kaart en zet het systeem aan.
2. Open de instellingen en ga naar Netwerk en internet instellingen.
3. Zet de mobiele dataverbinding aan.

*Alleen van toepassing op ondersteunde apparaten

wireless-verbinding

Open de instellingen en ga naar de instellingen voor verbonden apparaten.

Zet wireless aan en het systeem

zal automatisch naar nabijgelegen wireless-apparaten zoeken.

3. Klik op het verbindbare wireless-apparaat en selecteer vervolgens Koppelen in het pop-upmenu.

4. Wacht tot het wireless-apparaat de koppeling

bevestigt *Van toepassing op ondersteunde apparaten alleen

Toon

Open Instellingen en ga naar Beeldscherm.

Helderheid: Versleep de balk om de schermhelderheid aan te passen

2. Achtergrond: Stel de achtergrond in.

3. Slaap: Stel schermtijdslimiet in

4. Lettergrootte: Stel de grootte van de systeemlettertypen in.

5. Auto-rotatie: Vergrendel de huidige schermoriëntatie of laat het scherm automatisch draaien.

gebaseerd op de oriëntatie van het apparaat.

Geluid

Open Instellingen en ga naar de Geluid instelling.

Volume: Verschuif de schuifregelaar om het volume van media, alarm en beltoon aan te passen.

2. Meldingen: Stel het meldingsgeluid in.

3. Beltoon: stel de beltoon voor binnenkomende oproepen in.

4. Andere Geluiden: Stel het vergrendelingsscherm en de aanraakgeluiden in.

Batterij status

Open de instellingen en ga naar de batterijinstellingen om het batterijverbruik te bekijken.

Batterij-indicator: Zet de schakelaar om het batterijpercentage weer te geven

Verbinding maken met pc

Het apparaat kan met een USB-kabel op een pc worden aangesloten om gegevens op het apparaat te kopiëren of te verwijderen.

Besturingssystemen, waaronder Windows 7 en hoger, installeren automatisch MTP-stuurprogramma's wanneer het apparaat op een pc is aangesloten.

2. Voor Windows XP moet Windows Media Player 11 geïnstalleerd zijn voordat het apparaat wordt gebruikt. kan worden aangesloten.

Taal en invoer

Open Instellingen en ga naar Taal- en invoerinstellingen

Kies de systeemtaal.

Kies de standaard systeeminvoermethode en de bijbehorende instellingen.

Datum en tijd

Open Instellingen en ga naar de instelling Datum en tijd.

Automatische datum en tijd: zet aan om automatisch te synchroniseren met de lokale tijd wanneer je verbonden bent met het internet. Je kunt de datum en tijd handmatig aanpassen door deze functie uit te schakelen.

Automatische tijdzone: schakel in om automatisch te synchroniseren met de lokale tijdzone. wanneer

Verbonden met het internet. Je kunt de tijdzone handmatig aanpassen door deze functie uit te schakelen.

3. 24-uurs formaat: kies tussen AM/PM en 24-uurs weergaveformaten

Fabrieksinstellingen

Open de instellingen en ga naar Systeeminstellingen, Geavanceerd, Resetopties om een fabrieksreset uit te voeren.

2. Een fabrieksreset zal alle persoonlijke gegevens wissen, maak alstublieft een back-up van uw gegevens voordat u dit doet. herstellen.

TECLAST t-PAD Brugervejledning

Android Brugervejledning Opsætningsguide

Denne installationsvejledning hjælper dig med at komme i gang, vælge systemsprog, tidszone, oprette forbindelse til Wi-Fi, konfigurere dit brugernavn og enhedsnavn.

Wi-Fi-forbindelse

1. Åbn Indstillinger og gå til indstillingen Netværk og internet.
2. Slå Wi-Fi til, vælg et trådløst netværk, og indtast netværksadgangskoden for at forbinde

Mobilforbindelse

1. Indsæt SIM-kortet og tænd for systemet.
2. Åbn Indstillinger og gå til indstillingen Netværk og internet.
3. Slå mobildata til.

*Kun gældende for understøttede enheder

wireless-forbindelse

1. Åbn Indstillinger, og gå til indstillingen Tilsluttede enheder.
2. Slå wireless til, og systemet vil automatisk søge efter wireless-enheder i nærheden.
3. Klik på den forbindbare wireless-enhed, og vælg derefter Par i pop op-menuen.
4. Vent venligst på, at wireless-enheden bekræfter parring *Kun gældende for understøttede enheder

Skærm

Åbn Indstillinger og gå til Skærmindstillinger.

1. Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke ved at flytte skyderen.
2. Baggrund: Indstil baggrunden.
3. Søvn: Indstil skærmens timeout
4. Skriftstørrelse: Indstil størrelsen på systemskrifttyper.
5. Auto-rotation: Lås den nuværende skærmorientering eller roter skærmen automatisk baseret på enhedens orientering.

Lyd

Åbn Indstillinger, og gå til lydindstillingen.

1. Lydstyrke: Skub bjælken for at justere lydstyrken for medier, alarm og ringetone.
2. Notifikation: Indstil notifikationslyd.
3. Ringetone: Indstil ringetone for indgående opkald.
4. Andre lyde: Indstil låseskærm og berøringslydeffekter.

Batteristatus

Åbn indstillinger og gå til batteriindstillinger for at se batteriforbruget.

Batteriindikator: Slå kontakten til for at vise batteriprocenten

Forbind til pc

Enheden kan tilsluttes en pc ved hjælp af et USB-kabel for at kopiere eller slette data på enheden.

1. Operativsystemer, herunder Windows 7 og nyere, installerer automatisk MTP-drivere, når enheden er tilsluttet en pc.
2. For Windows XP skal Windows Media Player 11 være installeret før enheden kan tilsluttes.

Sprog og input

Åbn Indstillinger og gå til Sprog og input-indstillinger

1. Sprog: vælg systemsprog.
2. input: vælg standard system inputmetode og dens respektive indstillinger.

Dato og tid

Åbn Indstillinger, og gå til indstillingen Dato og tid.

1. Automatisk dato og tid: slå til for automatisk at synkronisere med lokal tid, når du er forbundet til internettet. Du kan justere dato og tid manuelt ved at slå denne funktion fra.
2. Automatisk tidszone: slå til for automatisk at synkronisere med lokal tidszone hvornår forbundet til internettet. Du kan justere tidszonen manuelt ved at slå denne funktion fra.
3. 24-timers format: vælg mellem AM/PM og 24-timers visningsformater

Tilbage til fabriksindstillinger

1. Åbn Indstillinger og gå til Systemindstillinger, Avanceret, Nulstillingsindstillinger for at udføre en fabriksnulstilling.
2. Fabriksnulstilling sletter alle personlige data. Sikkerhedskopier venligst dine data før du fortsætter. nulstiller.

TECLAST t-PAD Felhasználói kézikönyv

Android Felhasználói Kézikönyv Beállítási Útmutató

Ez a telepítési útmutató segít az első lépésekben, válassza ki a rendszer nyelvét, az időzónát, csatlakozzon a Wi-Fi-hez, állítsa be a felhasználónevét és az eszköznevét.

Wi-Fi kapcsolat

1. Nyisd meg a Beállításokat, és lépj a Hálózat és internet beállításokhoz.
2. Kapcsolja be a Wi-Fi-t, válasszon egy vezeték nélküli hálózatot, és írja be a hálózat jelszavát, hogy csatlakozz

Celluláris kapcsolat

1. Helyezze be a SIM-kártyát, és kapcsolja be a rendszert.
2. Nyisd meg a Beállításokat, és lépj a Hálózat és internet beállításokhoz.
3. Kapcsolja be a mobiladat kapcsolót.

*Csak a támogatott eszközökre vonatkozik

wireless kapcsolat

1. Nyisd meg a Beállításokat, és lépj a Kapcsolt eszközök beállításaihoz.
2. Kapcsolja be a wireless-t, és a rendszer automatikusan megkeresi a közelben lévő wireless-eszközöket.
3. Kattintson a csatlakoztatható wireless-eszközre, majd válassza a Párosítás lehetőséget a felugró menüben.
4. Várja meg, amíg a wireless-eszköz megerősíti a párosítást *Csak a támogatott eszközökre vonatkozik

Kijelző

Nyissa meg a Beállítások menüpontot, és lépjen a Kijelző beállításokhoz.

1. Fényerő: Húzza a csúszkát a képernyő fényerejének beállításához
2. Háttérkép: Állítsa be a háttérképet.
3. Alvó állapot: Képernyő időtúllépés beállítása
4. Betűméret: A rendszer betűtípusainak méretének beállítása.
5. Automatikus forgatás: A képernyő tájolásának zárolása vagy a képernyő automatikus forgatása az eszköz tájolása alapján

Hang

Nyissa meg a Beállítások menüpontot, és lépjen a Hang beállításokhoz.

1. Hangerő: A csúszkával állíthatja be a média, az ébresztő és a csengőhang hangerejét.
2. Értesítés: Értesítési hang beállítása.
3. Csengőhang: a bejövő hívás csengőhangjának beállítása.
4. Egyéb hangok: A képernyőzár és az érintés hanghatásainak beállítása.

Akkumulátor állapota

Nyisd meg a beállításokat, és lépj az Akkumulátor beállításokhoz az akkumulátorhasználat megtekintéséhez.

Akkumulátorjelző: Kapcsolja be a kapcsolót az akkumulátor százalékos kijelzéséhez

Csatlakozás a számítógéphez

Az eszköz USB-kábellel csatlakoztatható számítógéphez az eszközön lévő adatok másolásához vagy törléséhez.

1. A Windows 7 és újabb operációs rendszerek automatikusan telepítik az MTP illesztőprogramokat, amikor az eszközt számítógéphez csatlakoztatják.
2. Windows XP esetén a készülék használata előtt a Windows Media Player 11-et telepíteni kell. összekapcsolható.

Nyelv és bemenet

Nyissa meg a Beállítások menüpontot, és lépjen a Nyelv és bevitel beállításra.

1. Nyelv: válassza ki a rendszer nyelvét.
2. bemenet: válassza ki az alapértelmezett rendszer beviteli módszert és annak beállításait.

Dátum és idő

Nyissa meg a Beállítások menüpontot, és lépjen a Dátum és idő beállításához.

1. Automatikus dátum és idő: kapcsolja be, hogy automatikusan szinkronizáljon a helyi idővel, amikor csatlakozik az internethez. A dátumot és az időt manuálisan is beállíthatja, ha kikapcsolja ezt a funkciót.
2. Automatikus időzóna: kapcsolja be, hogy automatikusan szinkronizáljon a helyi időzónához amikor Csatlakozva az internethez. Kikapcsolhatja ezt a funkciót, ha manuálisan szeretné beállítani az időzónát.
3. 24 órás formátum: válasszon az AM/PM és a 24 órás megjelenítési formátumok között

Gyári beállítások visszaállítása

1. Nyisd meg a Beállításokat, majd lépj a Rendszerbeállítások, Haladó, Visszaállítási beállítások menüpontra a gyári visszaállítás végrehajtásához.
2. A gyári visszaállítás törli az összes személyes adatot, kérjük, készítsen biztonsági másolatot az adatairól előtte!
visszaállítás

Manual do Utilizador TECLAST t-PAD

Guia de Configuração do Manual do Utilizador Android

Este guia de configuração irá ajudá-lo a começar, selecionar o idioma do sistema, fuso horário, conectar-se ao Wi-Fi, configurar seu nome de usuário e nome do dispositivo.

Conexão Wi-Fi

1. Abra as Definições e vá para as definições de Rede e Internet.
2. Ative o Wi-Fi, escolha uma rede sem fios e introduza a palavra-passe da rede para conectar

Conexão Celular

1. Insira o cartão SIM e ligue o sistema.
2. Abra as Definições e vá para a opção Rede e Internet.
3. Ativar/Ligar o interruptor de dados móveis.

*Aplicável apenas a dispositivos suportados

Conexão wireless

1. Abra as Definições e vá para a opção Dispositivos ligados.
2. Ligue o wireless e o sistema procurará automaticamente dispositivos wireless próximos.
3. Clique no dispositivo wireless conectável e, em seguida, selecione Emparelhar no menu pop-up.
4. Aguarde que o dispositivo wireless confirme o emparelhamento *Aplicável apenas a dispositivos suportados

Mostrar

Abra as Configurações e vá para a definição de Visualização.

1. Brilho: Deslize a barra para ajustar o brilho do ecrã
2. Papel de parede: Defina o papel de parede.
3. Repouso: Definir tempo limite do ecrã
4. Tamanho do tipo de letra: Defina o tamanho dos tipos de letra do sistema.
5. Rotação automática: Bloquear a orientação atual do ecrã ou rodar o ecrã automaticamente com base na orientação do dispositivo.

Som

Abra as Configurações e vá para a definição de Som.

1. Volume: Deslize a barra para ajustar o volume da multimédia, alarme e toque.
2. Notificação: Definir som de notificação.
3. Toque: definir toque de chamada recebida.
4. Outros Sons: Defina o ecrã de bloqueio e os efeitos sonoros ao toque.

Estado da Bateria

Abra as definições e vá para as definições de Bateria para ver o uso da bateria.

Indicador de bateria: Mova o interruptor para apresentar a percentagem da bateria

Conecte-se ao PC

O dispositivo pode ser conectado a um PC usando um cabo USB para copiar ou eliminar dados no dispositivo.

1. Os sistemas operativos, incluindo o Windows 7 e superior, instalarão automaticamente os controladores MTP quando o dispositivo estiver ligado a um PC.
2. Para o Windows XP, o Windows Media Player 11 deve ser instalado antes do dispositivo. pode ser conectado.

Língua e entrada

Abra as Configurações e vá para a definição de Idioma e entrada.

1. Idioma: selecionar idioma do sistema.
2. Entrada: selecione o método de entrada de sistema predefinido e as respetivas definições.

Data e Hora

Abra as Configurações e vá para a definição de Data e Hora.

1. Data e hora automáticas: ative para sincronizar automaticamente com a hora local quando estiver conectado à Internet. Pode ajustar manualmente a data e a hora desativando esta função.
2. Fuso horário automático: ative para sincronizar automaticamente com o fuso horário local quando Ligado à internet. Pode ajustar manualmente o fuso horário desativando esta função.
3. Formato de 24 horas: escolha entre os formatos de apresentação AM/PM e 24 horas

Repor as configurações de fábrica.

1. Abra as Definições e vá para Definições do Sistema, Avançadas, Opções de Reposição para efetuar uma reposição de fábrica.
2. A reposição de fábrica apagará todos os dados pessoais. Faça uma cópia de segurança dos seus dados antes de continuar a repor.

Εγχειρίδιο Χρήστη TECLAST t-PAD

Οδηγός Εγκατάστασης Εγχειριδίου Χρήστη Android

Ο οδηγός εγκατάστασης θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε, να επιλέξετε τη γλώσσα του συστήματος, τη ζώνη ώρας, να συνδεθείτε στο Wi-Fi, να ρυθμίσετε το όνομα χρήστη και το όνομα της συσκευής σας.

Σύνδεση Wi-Fi

1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις και μεταβείτε στις ρυθμίσεις Δίκτυο και Διαδίκτυο.
2. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου για να συνδέω

Σύνδεση κινητής τηλεφωνίας

1. Εισαγάγετε την κάρτα SIM και ενεργοποιήστε το σύστημα.
2. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις και μεταβείτε στην ρύθμιση Δίκτυο και Διαδίκτυο.
3. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

*Διαθέσιμο μόνο σε υποστηριζόμενες συσκευές

Σύνδεση wireless

1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις και μεταβείτε στην ρύθμιση Συνδεδεμένες συσκευές.
2. Ενεργοποιήστε το wireless και το σύστημα θα αναζητήσει αυτόματα συσκευές wireless που βρίσκονται κοντά.
3. Κάντε κλικ στην συνδεδεμένη συσκευή wireless και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύζευξη στο αναδυόμενο μενού.
4. Περιμένετε έως ότου η συσκευή wireless επιβεβαιώσει τη σύζευξη *Ισχύει μόνο για υποστηριζόμενες συσκευές

Απεικόνιση

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις οθόνης.

1. Φωτεινότητα: Σύρετε τη γραμμή για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης
2. Ταπετσαρία: Ορισμός της ταπετσαρίας.
3. Ύπνος: Ορισμός χρόνου αναμονής οθόνης
4. Μέγεθος γραμματοσειράς: Ορίστε το μέγεθος των γραμματοσειρών του συστήματος.
5. Αυτόματη περιστροφή: Κλείδωμα του τρέχοντος προσανατολισμού της οθόνης ή αυτόματη περιστροφή της οθόνης βασισμένο στον προσανατολισμό της συσκευής.

Ήχος

Άνοιγμα ρυθμίσεων και μεταβείτε στη ρύθμιση Ήχου.

1. Ένταση: Σύρετε τη γραμμή για να ρυθμίσετε την ένταση των πολυμέσων, του ξυπνητηριού και του ήχου κλήσης.
2. Ειδοποίηση: Ορισμός ήχου ειδοποίησης.
3. Ήχος κλήσης: ορισμός ήχου κλήσης εισερχόμενης κλήσης.
4. Άλλοι ήχοι: Ορίστε ηχητικά εφέ κλειδώματος οθόνης και αφής.

Κατάσταση μπαταρίας

Ανοίξτε τις ρυθμίσεις και μεταβείτε στην ρύθμιση Μπαταρία για να δείτε τη χρήση της μπαταρίας.

Ένδειξη μπαταρίας: Ενεργοποιήστε το διακόπτη για να εμφανιστεί το ποσοστό της μπαταρίας

Σύνδεση με τον υπολογιστή

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB για να αντιγράψετε ή να διαγράψετε δεδομένα στη συσκευή.

1. Τα λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των Windows 7 και νεότερων εκδόσεων, θα εγκαταστήσουν αυτόματα τα προγράμματα οδήγησης MTP όταν η συσκευή συνδεθεί σε έναν υπολογιστή.
2. Για τα Windows XP, το Windows Media Player 11 πρέπει να είναι εγκατεστημένο πριν από τη συσκευή. μπορεί να συνδεθεί.

Γλώσσα και είσοδος

Άνοιγμα ρυθμίσεων και μετάβαση στις ρυθμίσεις γλώσσας και εισαγωγής

1. Γλώσσα: επιλογή γλώσσας συστήματος.
2. Είσοδος: επιλέξτε την προεπιλεγμένη μέθοδο εισαγωγής συστήματος και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της.

Ημερομηνία και ώρα

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις και μεταβείτε στις ρυθμίσεις Ημερομηνίας και Ώρας.

1. Αυτόματη ημερομηνία και ώρα: ενεργοποιήστε για αυτόματο συγχρονισμό με την τοπική ώρα όταν είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Μπορείτε να προσαρμόσετε χειροκίνητα την ημερομηνία και την ώρα απενεργοποιώντας αυτήν τη λειτουργία.
2. Αυτόματη ζώνη ώρας: ενεργοποιήστε για αυτόματο συγχρονισμό με την τοπική ζώνη ώρας πότε Συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Μπορείτε να προσαρμόσετε χειροκίνητα την ζώνη ώρας απενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία.
3. Μορφή 24 ωρών: επιλέξτε μεταξύ μορφών εμφάνισης AM/PM και 24 ωρών

Εργοστασιακή Επαναφορά

1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις συστήματος, Για προχωρημένους, Επιλογές επαναφοράς για να εκτελέσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
2. Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις θα διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα. Παρακαλώ δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν.
επαναφορά

TECLAST t-PAD Käyttöohje

Android-käyttöoppaan asennusopas

Tämä asennusopas auttaa sinua pääsemään alkuun, valitsemaan järjestelmän kielen ja aikavyöhykkeen, muodostamaan yhteyden Wi-Fi-verkkoon, määrittämään käyttäjänimesi ja laitteen nimen.

Wi-Fi-yhteys

1. Avaa Asetukset ja siirry Verkko ja internet -asetuksiin.
2. Ota Wi-Fi käyttöön, valitse langaton verkko ja anna verkon salasana yhteyden.

Solukkoliitäntä

1. Aseta SIM-kortti ja käynnistä järjestelmä.
2. Avaa Asetukset ja siirry Verkko ja internet -asetuksiin.
3. Kytke mobiilidata päälle.

*Tuettu vain tietyille laitteille

wireless-yhteys

1. Avaa Asetukset ja siirry Yhdistetyt laitteet -asetukseen.
2. Kytke wireless päälle, jolloin järjestelmä etsii automaattisesti lähellä olevia wireless-laitteita.
3. Napsauta yhdistettävää wireless-laitetta ja valitse sitten Pariliitä ponnahdusvalikosta.
4. Odota, että wireless-laite vahvistaa pariliitoksen *Koskee vain tuettuja laitteita

Näyttö

Avaa Asetukset ja siirry Näyttöasetuksiin.

1. Kirkkaus: Säädä näytön kirkkautta liukusäätimellä
2. Taustakuva: Aseta taustakuva.
3. Lepotila: Aseta näytön aikakatkaisu
4. Fonttikoko: Määritä järjestelmän fonttien koko.
5. Automaattinen kierto: Lukitse nykyinen näytön suunta tai kierrä näyttöä automaattisesti laitteen suunnan perusteella.

Ääni

Avaa Asetukset ja siirry Äänit-asetuksiin.

1. Äänenvoimakkuus: Säädä median, herätyksen ja soittoäänien äänenvoimakkuutta liu'uttamalla palkkia.
2. Ilmoitus: Aseta ilmoitusääni.
3. Soittoääni: aseta saapuvan puhelun soittoääni.
4. Muut äänet: Aseta lukitusnäytön ja kosketuksen äänitehosteet.

Akun tila

Avaa asetukset ja siirry Akku-asetuksiin nähdäksesi akun käytön.

Akun ilmaisin: Vaihda kytkintä näyttääksesi akun prosenttiosuuden

Yhteyden muodostaminen tietokoneeseen

Laitte voidaan yhdistää tietokoneeseen USB-kaapelilla, jotta laitteella olevaa dataa voidaan kopioida tai poistaa.

1. Windows 7 ja uudemmat käyttöjärjestelmät asentavat MTP-ajurit automaattisesti, kun laite yhdistetään tietokoneeseen.
2. Windows XP:ssä Windows Media Player 11 täytyy olla asennettuna ennen laitetta voidaan yhdistää.

Kieli ja syöte

Avaa Asetukset ja siirry kohtaan Kieli ja syöttöasetukset.

1. Kieli: valitse järjestelmän kieli.
2. Syöttö: valitse oletusjärjestelmän syöttötapa ja sen asetukset.

Päivämäärä ja aika

Avaa Asetukset ja siirry Päivämäärä ja aika -asetuksiin.

1. Automaattinen päivämäärä ja aika: ota käyttöön, jos haluat synkronoida päivämäärän ja ajan automaattisesti paikalliseen aikaan, kun olet yhteydessä internetiin. Voit säätää päivämäärää ja aikaa manuaalisesti poistamalla tämän toiminnon käytöstä.
2. Automaattinen aikavyöhyke: ota käyttöön synkronoidaksesi automaattisesti paikalliseen aikavyöhykkeeseen kun

Yhdistetty internetiin. Voit säätää aikavyöhykkeen manuaalisesti poistamalla tämän toiminnon käytöstä.

3. 24 tunnin muoto: valitse AM/PM- ja 24 tunnin näyttömuotojen välillä

Tehdasasetusten palautus

1. Avaa Asetukset ja siirry kohtaan

Järjestelmäasetukset, Lisäasetukset, Palautusasetukset suorittaaksesi tehdasasetusten palautuksen.

2. Tehdasasetusten palautus poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot. Varmuuskopioi tietosi ennen palautusta. nollaus

Manual de utilizare TECLAST t-PAD

Ghid de configurare manual de utilizare Android

Acest ghid de configurare vă va ajuta să începeți, să selectați limba sistemului, fusul orar, să vă conectați la Wi-Fi, să vă configurați numele de utilizator și numele dispozitivului.

Conexiune Wi-Fi

1. Deschideți Setări și accesați setarea Rețea și internet.
2. Activează Wi-Fi-ul, alege o rețea wireless și introdu parola rețelei pentru a conecta.

Conexiune celulară

1. Introduceți cartela SIM și porniți sistemul.
2. Deschideți Setări și accesați setarea Rețea și Internet.
3. Activează comutatorul de date celulare.

*Disponibil numai pentru dispozitivele acceptate

Conexiune wireless

1. Deschideți Setări și accesați setarea Dispozitive conectate.
2. Activați wireless și sistemul va căuta automat dispozitive wireless din apropiere.
3. Faceți clic pe dispozitivul wireless conectabil, apoi selectați Asociere în meniul pop-up.
4. Așteptați ca dispozitivul wireless să confirme asocierea *Valabil numai pentru dispozitivele acceptate

Afișa

Deschideți Setări și accesați Setări afișare.

1. Luminozitate: Glisați bara pentru a regla luminozitatea ecranului
2. Imagine de fundal: Setează imaginea de fundal.
3. Repaus: Setează timpul de inactivitate al ecranului
4. Dimensiunea fontului: Setează dimensiunea fonturilor de sistem.
5. Auto-rotire: Blochează orientarea curentă a ecranului sau rotește automat ecranul în funcție de orientarea dispozitivului.

Sunet

Deschide Setări și accesează setările Sunet.

1. Volum: Glisați bara pentru a ajusta volumul media, alarmei și tonului de apel.
2. Notificare: Setează sunetul de notificare.
3. Ton de apel: setează tonul de apel pentru apelurile primite.
4. Alte sunete: Setează ecranul de blocare și efectele sonore la atingere.

Starea bateriei

Deschide setările și mergi la setările Baterie pentru a vedea utilizarea bateriei.

Indicator baterie: Comutați comutatorul pentru a afișa procentajul bateriei

Conectați-vă la PC

Dispozitivul poate fi conectat la un PC folosind un cablu USB pentru a copia sau șterge date de pe dispozitiv.

1. Sistemele de operare, inclusiv Windows 7 și versiunile ulterioare, vor instala automat driverele MTP atunci când dispozitivul este conectat la un PC.
2. Pentru Windows XP, Windows Media Player 11 trebuie să fie instalat înainte de dispozitiv. poate fi conectat.

Limbă și intrare

Deschideți Setările și accesați setarea Limbă și introducere

1. Limbă: selectați limba sistemului.
2. Intrare: selectați metoda implicită de introducere a sistemului și setările aferente.

Data și ora

Deschideți Setări și accesați setarea Dată și oră.

1. Dată și oră automate: activați pentru a sincroniza automat cu ora locală când sunteți conectat la internet. Puteți ajusta manual data și ora dezactivând această funcție.
2. Fus orar automat: activați pentru a sincroniza automat cu fusul orar local când Conectat la internet. Puteți ajusta manual fusul orar dezactivând această funcție.
3. Format 24 de ore: alegeți între formatele de afișare AM/PM și 24 de ore

Resetare din fabrică

1. Deschideți Setări și accesați Setări sistem, Avansat, Opțiuni de resetare pentru a efectua o resetare la setările din fabrică.

2. Resetarea la setările din fabrică va șterge toate datele personale. Vă rugăm să faceți o copie de rezervă a datelor înainte de a continua.
resetare

TECLAST t-PAD Vartotojo Vadovas

Android vartotojo vadovo sąrankos instrukcija

Šis sąrankos vadovas padės jums pradėti, pasirinkti sistemos kalbą, laiko juostą, prisijungti prie „Wi-Fi“, nustatyti savo vartotojo vardą ir įrenginio pavadinimą.

"Wi-Fi ryšys"

1. Atidarykite Nustatymus ir eikite į Tinklo ir interneto nustatymus.
2. Įjunkite „Wi-Fi“, pasirinkite belaidį tinklą ir įveskite tinklo slaptažodį, kad prisijungti

Mobilus ryšys

1. Įdėkite SIM kortelę ir įjunkite sistemą.
2. Atidarykite Nustatymus ir eikite į tinklo ir interneto nustatymus.
3. Įjunkite mobiliojo ryšio duomenų jungiklį.

*Taikoma tik palaikomiems įrenginiams

wireless ryšys

1. Atidarykite Nustatymus ir eikite į Prijungto įrenginio nustatymus.
2. Įjunkite „wireless“ ir sistema automatiškai ieškos netoliese esančių „wireless“ įrenginių.
3. Spustelėkite ant jungiamojo „wireless“ įrenginio, tada iššokančiame meniu pasirinkite „Susiekti“.
4. Palaukite, kol „wireless“ įrenginys patvirtins susiejimą *Taikoma tik palaikomiems įrenginiams

Ekranas

Atidarykite nustatymus ir eikite į ekrano nustatymus.

1. Ryškumas: Slinkite juostą, kad sureguliuotumėte ekrano ryškumą.
2. Fonas: Nustatykite foną.
3. Miego režimas: nustatykite ekrano išsijungimo laiką
4. Šrifto dydis: nustatykite sistemos šriftų dydį.
5. Automatinis pasukimas: užrakinti dabartinę ekrano orientaciją arba automatiškai pasukti ekraną atsižvelgiant į įrenginio padėtį.

Garsas

Atidarykite nustatymus ir eikite į garso nustatymus.

1. Garsumas: slinkite juostą, kad reguliuotumėte medijos, žadintuvo ir skambučio signalo garsumą.
2. Pranešimas: Nustatyti pranešimo garsą.
3. Skambėjimo tonas: nustatykite įeinančio skambučio skambėjimo toną.
4. Kiti garsai: nustatykite užrakinimo ekrano ir lietimo garso efektus.

Baterijos būseną

Atidarykite nustatymus ir eikite į baterijos nustatymus, kad peržiūrėtumėte baterijos naudojimą.

Baterijos indikatorius: perjunkite jungiklį, kad būtų rodomas baterijos procentas

Prisijungti prie kompiuterio

Įrenginį galima prijungti prie kompiuterio naudojant USB laidą, norint kopijuoti arba ištrinti duomenis įrenginyje.

1. Operacinės sistemos, įskaitant „Windows 7“ ir naujesnes versijas, automatiškai įdiegs MTP tvarkykles, kai įrenginys bus prijungtas prie kompiuterio.
2. Norint naudoti su Windows XP, prieš prijungiant įrenginį turi būti įdiegta Windows Media Player 11. gali būti prijungtas.

Kalba ir įvestis

Atidarykite Nustatymus ir eikite į kalbos ir įvesties nustatymus

1. Kalba: pasirinkite sistemos kalbą.
2. Įvestis: pasirinkite numatytąjį sistemos įvesties metodą ir atitinkamus jo nustatymus.

Data ir laikas

Atidarykite nustatymus ir eikite į Datos ir laiko nustatymą.

1. Automatinė data ir laikas: įjunkite, kad automatiškai sinchronizuotumėte su vietos laiku, kai esate prisijungę prie interneto. Datą ir laiką galite reguliuoti rankiniu būdu išjungę šią funkciją.
2. Automatinė laiko juosta: įjunkite, kad automatiškai sinchronizuotumėte su vietine laiko juosta kada Prisijungta prie interneto. Galite rankiniu būdu nustatyti laiko juostą išjungę šią funkciją.
3. 24 valandų formatas: pasirinkite tarp AM/PM ir 24 valandų rodymo formatų

Gamykliniai nustatymai

1. Atidarykite Nustatymai ir eikite į Sistemos nustatymai, Išplėstiniai, Atstatymo parinktys, kad atliktumėte gamyklinius nustatymus.
2. Gamyklinių parametrų atkūrimas ištrins visus asmeninius duomenis, prieš tai pasidarykite atsarginę duomenų kopiją nustatoma iš naujo.

TECLAST t-PAD Kullanıcı Kılavuzu

Android Kullanıcı Kılavuzu Kurulum Rehberi

Bu kurulum kılavuzu başlamanıza, sistem dilini ve saat dilimini seçmenize, Wi-Fi'ye bağlanmanıza, kullanıcı adınızı ve cihaz adınızı ayarlamanıza yardımcı olacaktır.

Wi-Fi bağlantısı

1. Ayarları açın ve Ağ ve internet ayarlarına gidin.
2. Wi-Fi'ı açın, bir kablosuz ağ seçin ve ağ parolasını girin.
bağlan.

Hücresel Bağlantı

1. SIM kartını takın ve sistemi açın.
 2. Ayarları açın ve Ağ ve İnternet ayarlarına gidin.
 3. Hücresel veri geçişini aç.
- Yalnızca desteklenen cihazlar için geçerlidir

wireless Bağlantısı

1. Ayarları açın ve Bağlı Cihazlar ayarlarına gidin.
 2. wireless'u açın ve sistem yakındaki wireless cihazlarını otomatik olarak arayacaktır.
 3. Bağlanılabilir wireless cihazına tıklayın ve açılır menüde Eşleştir'i seçin.
 4. wireless cihazının eşleştirmeyi onaylamasını bekleyin
- *Yalnızca desteklenen cihazlar için geçerlidir

Görüntülemek

Ayarları açın ve Ekran ayarlarına gidin.

1. Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlamak için çubuğu kaydırın
2. Duvar kağıdı: Duvar kağıdını ayarla.
3. Uyku: Ekran zaman aşımını ayarla
4. Yazı tipi boyutu: Sistem yazı tiplerinin boyutunu ayarlayın.
5. Otomatik döndürme: Mevcut ekran yönünü kilitleyin veya ekranı otomatik olarak döndürün cihaz yönüne göre

Ses

Ayarları açın ve Ses ayarlarına gidin.

1. Ses: Ortam, alarm ve zil sesinin ses düzeyini ayarlamak için çubuğu kaydırın.
2. Bildirim: Bildirim sesini ayarla.
3. Zil sesi: Gelen arama zil sesini ayarla.
4. Diğer Sesler: Kilit ekranı ve dokunma ses efektlerini ayarlayın.

Pil Durumu

Ayarları açın ve pil kullanımını görmek için Pil ayarlarına gidin.

Pil göstergesi: Pil yüzdesini görüntülemek için düğmeyi değiştirin

Bilgisayara bağlan

Cihaz, üzerindeki verileri kopyalamak veya silmek için bir USB kablosu kullanılarak bir bilgisayara bağlanabilir.

1. Windows 7 ve üzeri işletim sistemleri, cihaz bir bilgisayara bağlandığında MTP sürücülerini otomatik olarak yükleyecektir.
2. Windows XP için, cihazdan önce Windows Media Player 11 kurulmalıdır. bağlanabilir.

Dil ve giriş

Ayarları açın ve Dil ve giriş ayarlarına gidin

1. Dil: Sistem dilini seçin.
2. girdi: varsayılan sistem giriş yöntemini ve ilgili ayarlarını seçin.

Tarih ve Saat

Ayarları açın ve Tarih ve Saat ayarlarına gidin.

1. Otomatik tarih ve saat: İnternete bağlandığınızda otomatik olarak yerel saatle senkronize etmek için açın. Bu işlevi kapatarak tarih ve saati manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
2. Otomatik saat dilimi: Yerel saat dilimine otomatik olarak senkronize etmek için açın Ne zaman İnternete bağlı. Bu fonksiyonu kapatarak saat dilimini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
3. 24 saat formatı: AM/PM ve 24 saatlik gösterim formatları arasında seçim yapın

Fabrika Ayarlarına Sıfırla

1. Ayarları açın ve Fabrika ayarlarına dönmek için Sistem Ayarları, Gelişmiş, Sıfırlama Seçenekleri bölümüne gidin.
2. Fabrika ayarlarına sıfırlama tüm kişisel verileri silecektir, lütfen öncesinde verilerinizi yedekleyin. sıfırlanıyor.

Руководство пользователя TECLAST t-PAD

Руководство пользователя Android по настройке

Это руководство по настройке поможет вам начать работу, выбрать язык системы, часовой пояс, подключиться к Wi-Fi, настроить имя пользователя и имя устройства.

Wi-Fi подключение

1. Откройте «Параметры» и перейдите в раздел «Сеть и Интернет».
2. Включите Wi-Fi, выберите беспроводную сеть и введите пароль сети, чтобы соединить.

Сотовая связь

1. Вставьте SIM-карту и включите систему.
2. Откройте Настройки и перейдите в раздел Сеть и Интернет.
3. Включите переключатель сотовых данных.

Применимо только к поддерживаемым устройствам

wireless-соединение

1. Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Подключенные устройства».
2. Включите wireless, и система автоматически начнет поиск находящихся поблизости устройств wireless.
3. Нажмите на подключаемое устройство wireless, затем выберите «Создать пару» во всплывающем меню.
4. Дождитесь подтверждения сопряжения от устройства wireless *Применимо только к поддерживаемым устройствам

Отображать

Откройте Настройки и перейдите в раздел Экран.

1. Яркость: Передвиньте ползунок, чтобы настроить яркость экрана.
2. Обои: Установить обои.
3. Сон: Установите время ожидания экрана
4. Размер шрифта: Установите размер системных шрифтов.
5. Автоповорот: Заблокировать текущую ориентацию экрана или автоматически поворачивать экран на основе ориентации устройства.

Звук

Откройте Настройки и перейдите в раздел Звук.

1. Громкость: Передвиньте ползунок, чтобы отрегулировать громкость мультимедиа, будильника и мелодии звонка.
2. Уведомление: Установить звук уведомления.
3. Мелодия: установить мелодию входящего вызова.
4. Другие звуки: Настройте звуковые эффекты экрана блокировки и касания.

Состояние батареи

Откройте настройки и перейдите в раздел "Батарея", чтобы посмотреть использование аккумулятора.

Индикатор батареи: включите переключатель, чтобы отобразить процент заряда батареи

Подключиться к ПК

Устройство можно подключить к ПК с помощью USB-кабеля для копирования или удаления данных на устройстве.

Операционные системы, включая Windows 7 и выше, автоматически установят драйверы MTP при подключении устройства к ПК.

2. Для Windows XP необходимо установить Windows Media Player 11 до подключения устройства. может быть подключено.

Язык и ввод

Откройте Настройки и перейдите в раздел Язык и ввод.

1. Язык: выбрать язык системы.
2. Ввод: выберите метод ввода системы по умолчанию и его соответствующие настройки.

Дата и время

Откройте Настройки и перейдите в раздел Дата и Время.

1. Автоматическая дата и время: включите, чтобы автоматически синхронизировать с местным временем при подключении к Интернету. Вы можете вручную настроить дату и время, отключив эту функцию.

2. Автоматический часовой пояс: включите, чтобы автоматически синхронизировать с местным часовым поясом. когда

Подключено к интернету. Вы можете вручную настроить часовой пояс, отключив эту функцию.

3. 24-часовой формат: выберите между форматами отображения AM/PM и 24-часовым форматом

Заводские настройки

1. Откройте «Настройки», перейдите в «Системные настройки», «Дополнительно», «Параметры сброса», чтобы выполнить сброс к заводским настройкам.

2. Сброс к заводским настройкам удалит все личные данные. Пожалуйста, сделайте резервную копию ваших данных перед этим. сброс

Посібник користувача TECLAST t-PAD

Посібник користувача Android. Інструкція з налаштування

Цей посібник з налаштування допоможе вам розпочати роботу, вибрати мову системи, часовий пояс, підключитися до Wi-Fi, налаштувати ім'я користувача та назву пристрою.

Підключення до Wi-Fi

1. Відкрийте "Налаштування" та перейдіть до розділу "Мережа та Інтернет".
2. Увімкніть Wi-Fi, виберіть бездротову мережу та введіть пароль мережі, щоб підключити

Стільникове з'єднання

1. Вставте SIM-карту та увімкніть систему.
2. Відкрийте Налаштування та перейдіть до розділу Мережа та Інтернет.
3. Увімкніть перемикач мобільних даних.

*Застосовується лише до підтримуваних пристроїв

З'єднання wireless

1. Відкрийте "Налаштування" та перейдіть до розділу "Підключені пристрої".
2. Увімкніть wireless, і система автоматично шукатиме пристрої wireless поблизу.
3. Натисніть на wireless-пристрій, до якого можна підключитися, а потім виберіть «З'єднати» у спливаючому меню.
4. Зачекайте, поки пристрій wireless підтвердить створення пари *Застосовується лише до підтримуваних пристроїв

Дисплей

Відкрийте Налаштування та перейдіть до розділу Екран.

1. Яскравість: Пересуньте повзунок, щоб відрегулювати яскравість екрана.
2. Шпалери: Встановити шпалери.
3. Сон: Встановіть час очікування екрана
4. Розмір шрифту: Встановіть розмір системних шрифтів.
5. Автоповорот: Заблокувати поточну орієнтацію екрана або автоматично повертати екран на основі орієнтації пристрою.

Звук

Відкрийте Налаштування та перейдіть до розділу Звук.

1. Гучність: Пересуньте повзунок, щоб налаштувати гучність мультимедіа, будильника та мелодії дзвінка.
2. Сповіщення: Встановити звук сповіщення.
3. Мелодія дзвінка: встановити мелодію для вхідного дзвінка.
4. Інші звуки: Налаштуйте звукові ефекти блокування екрана та дотику.

Стан батареї

Відкрийте налаштування та перейдіть до розділу "Батарея", щоб переглянути використання батареї.

Індикатор батареї: Увімкніть перемикач, щоб відобразити відсоток заряду акумулятора

Підключитися до ПК

Пристрій можна підключити до ПК за допомогою USB-кабелю для копіювання або видалення даних на пристрої.

1. Операційні системи, включаючи Windows 7 і вище, автоматично встановлять драйвери MTP, коли пристрій буде підключено до ПК.
2. Для Windows XP, перед використанням пристрою має бути встановлений Windows Media Player 11.
може бути підключено.

Мова та введення

Відкрийте Налаштування та перейдіть до розділу Мова та введення

1. Мова: вибрати мову системи.
2. Ввід: виберіть стандартний метод введення системи та його відповідні налаштування.

Дата та час

Відкрийте Налаштування та перейдіть до налаштувань Дати й Часу.

1. Автоматична дата й час: увімкніть, щоб автоматично синхронізувати з місцевим часом під час підключення до Інтернету. Ви можете вручну налаштувати дату й час, вимкнувши цю функцію.

2. Автоматичний часовий пояс: увімкніть, щоб автоматично синхронізувати з місцевим часовим поясом.

КОЛИ

Підключено до Інтернету. Ви можете вручну налаштувати часовий пояс, вимкнувши цю функцію.

3. 24-годинний формат: виберіть між форматами відображення AM/PM і 24-годинним

Скидання до заводських налаштувань

1. Відкрийте "Налаштування" та перейдіть до "Системні налаштування", "Додатково", "Параметри скидання", щоб виконати скидання до заводських налаштувань.
2. Заводські налаштування видалять всі особисті дані. Будь ласка, створіть резервну копію даних перед цим. перезавантаження.

TECLAST t-PAD Brukermanual

Android Brukermanual Oppsettguide

Denne oppstartsguiden vil hjelpe deg med å komme i gang, velge systemspråk og tidssone, koble til Wi-Fi, konfigurere brukernavn og enhetsnavn.

Wi-Fi-tilkobling

1. Åpne Innstillinger og gå til Nettverk og Internett-innstillinger.
2. Slå på Wi-Fi, velg et trådløst nettverk, og skriv inn nettverkspassordet for å koble til.

Mobilforbindelse

1. Sett inn SIM-kort og slå på systemet.
2. Åpne Innstillinger og gå til Nettverk og Internett-innstillinger.
3. Slå på mobildatatilkobling.

*Gjelder kun for støttede enheter

wireless-tilkobling

1. Åpne Innstillinger og gå til Innstillinger for tilkoblede enheter.
2. Slå på wireless, og systemet vil automatisk søke etter wireless-enheter i nærheten.
3. Klikk på den tilkoblingsklare wireless-enheten, og velg deretter Koble til i popup-menyen.
4. Vent til wireless-enheten bekrefter sammenkoblingen

*Gjelder kun for enheter som støttes

Vise

Åpne Innstillinger og gå til Skjerm-innstillingene.

1. Lysstyrke: Skyv linjen for å justere skjermens lysstyrke
2. Bakgrunn: Angi bakgrunnen.
3. Søvn: Angi skjermtidsavbrudd
4. Skriftstørrelse: Angi størrelsen på systemskriften.
5. Auto-rotasjon: Lås gjeldende skjermorientering eller roter skjermen automatisk basert på enhetens orientering.

Lyd

Åpne Innstillinger og gå til Lyd-innstillingen.

1. Volum: Skyv linjen for å justere volumet for media, alarm og ringetone.
2. Varsling: Angi varslingslyd.
3. Ringetone: Angi ringetone for innkommende anrop.
4. Andre lyder: Angi låseskjerm og lydeffekter for berøring.

Batteristatus

Åpne innstillinger og gå til Batteri-innstillingene for å se batteribruken.

Batteriindikator: Slå bryteren for å vise batteriprosenten

Koble til PC

Enheten kan kobles til en PC med en USB-kabel for å kopiere eller slette data på enheten.

1. Operativsystemer inkludert Windows 7 og nyere vil automatisk installere MTP-drivere når enheten er koblet til en PC.
2. For Windows XP må Windows Media Player 11 være installert før enheten kan kobles til.

Språk og inndata

Åpne Innstillinger og gå til Språk og inndata-innstillingene

1. Språk: velg systemspråk.
2. inndata: velg standard systeminndatametode og tilhørende innstillinger.

Dato og klokkeslett

Åpne Innstillinger og gå til Dato og tid-innstillingene.

1. Automatisk dato og tid: slå på for å automatisk synkronisere til lokal tid når du er koblet til internett. Du kan justere dato og tid manuelt ved å slå av denne funksjonen.
2. Automatisk tidssone: slå på for å automatisk synkronisere til lokal tidssone når koblet til internett. Du kan justere tidssonen manuelt ved å slå av denne funksjonen.
3. 24-timers format: velg mellom AM/PM og 24-timers visningsformat

Tilbakestill fabrikkinnstillinger

1. Åpne Innstillinger og gå til Systeminnstillinger, Avansert, Tilbakestillingsalternativer for å utføre en fabrikktilbakestilling.
2. Fabrikkinnstilling vil slette alle personlige data. Vennligst sikkerhetskopier dataene dine før du fortsetter tilbakestiller.

TECLAST t-PAD מדריך למשתמש

מדריך התקנה למשתמש אנדרואיד

מדריך התקנה זה יעזור לך להתחיל, לבחור שפת מערכת ואזור להגדיר את שם המשתמש ושם המכשיר שלך, Wi-Fi-זמן, להתחבר ל

Wi-Fi חיבור

1. פתחו את ההגדרות ועברו להגדרות רשת ואינטרנט.
2. בחר רשת אלחוטית והזן את סיסמת הרשת כדי Wi-Fi הפעל חיבור.

חיבור סלולרי

1. והפעל את המערכת SIM הכנס כרטיס.
 2. פתחו את ההגדרות ועברו להגדרות רשת ואינטרנט.
 3. הפעל את מתג הנתונים הסלולריים.
- תקף למכשירים נתמכים בלבד*

'חיבור בלוטות

1. פתח את ההגדרות ועבור להגדרות מכשיר מחובר.
2. והמערכת wireless-הפעל את ה wireless תחפש אוטומטית מכשירי.
3. הניתן לחיבור, ולאחר מכן בחר "שייך" בתפריט המוקפץ wireless-לחץ על מכשיר ה.
4. יאשר את wireless-המתן/י שהתקן ה ההתאמה *תקף רק למכשירים נתמכים

להציג

- פתח את ההגדרות ועבור להגדרות התצוגה.
1. בהירות: החלק/י את הפס כדי לכוון את בהירות המסך.
 2. טפט: הגדר את הטפט.
 3. שינה: הגדר פסק זמן מסך.
 4. גודל גופן: הגדר את גודל גופני המערכת.
 5. סיבוב אוטומטי: נעל את כיוון המסך הנוכחי או סובב את המסך באופן אוטומטי.
- בהתבסס על כיוון המכשיר

נשמע

- פתח את ההגדרות ועבור להגדרות הקול.
1. עוצמת שמע: החלק את הפס כדי לכוון את עוצמת השמע של המדיה, ההתראה וצלצול הטלפון.
 2. התראה: הגדר צליל התראה.
 3. רינגטון: הגדר רינגטון לשיחה נכנסת.
 4. צלילים אחרים: הגדר אפקטים קוליים של מסך נעילה ומגע.

מצב סוללה

- פתח את ההגדרות ועבור להגדרות הסוללה כדי לראות את השימוש בסוללה מחוון סוללה: הפעל את המתג כדי להציג את אחוז הסוללה

התחבר למחשב

ניתן לחבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל
USB כדי להעתיק או למחוק נתונים במכשיר USB

1. ומעלה יתקינו Windows 7 מערכות הפעלה כולל.
כאשר המכשיר מחובר למחשב MTP אוטומטית מנהלי התקן
2. לפני ההתקן Windows Media Player 11 יש להתקין את Windows XP עבור
ניתן לחבר

שפה וקלט

פתחו את ההגדרות ועברו להגדרות שפה וקלט

1. שפה: בחר שפת מערכת.
2. קלט: בחר את שיטת קלט ברירת.
המחדל של המערכת ואת ההגדרות שלה.

תאריך ושעה

פתחו את ההגדרות ועברו להגדרות תאריך ושעה

1. תאריך ושעה אוטומטיים: הפעל כדי לסנכרן אוטומטית לשעה.
מקומית כאשר מחוברים לאינטרנט. ניתן לכוון את התאריך
והשעה באופן ידני על ידי כיבוי פונקציה זו

2. אזור זמן אוטומטי: הפעל כדי לסנכרן אוטומטית לאזור הזמן המקומי.

מתי

מחובר לאינטרנט. ניתן לכוון את אזור הזמן
באופן ידני על ידי כיבוי פונקציה זו

3. 24-שעות AM/PM פורמט 24 שעות: בחר בין פורמט תצוגה של

איפוס להגדרות יצרן

1. פתח את ההגדרות ועבור אל הגדרות מערכת.
מתקדם, אפשרויות איפוס כדי לבצע איפוס להגדרות היצרן.
2. איפוס להגדרות יצרן ימחק את כל המידע האישי. אנא גבה את הנתונים שלך לפני כן

איפוס

Ръководство за потребителя на TECLAST t-PAD

Ръководство за настройка на потребителския наръчник за Android

Това ръководство за настройка ще ви помогне да започнете, да изберете език на системата, часова зона, да се свържете с Wi-Fi, да настроите потребителското си име и името на устройството.

Wi-Fi връзка

1. Отворете Настройки и отидете на Настройки за мрежа и интернет.
2. Включете Wi-Fi, изберете безжична мрежа и въведете паролата за мрежата, за да свързване

Клетъчна връзка

1. Поставете SIM картата и включете системата.
2. Отворете Настройки и отидете на Настройки за мрежа и интернет.
3. Включете превключвателя за мобилни данни.

*Приложимо само за поддържани устройства

wireless връзка

1. Отворете Настройки и отидете на секцията Свързани устройства.
2. Включете wireless и системата автоматично ще потърси wireless устройства наблизо.
3. Кликнете върху wireless устройството, към което може да се свържете, след което изберете Сдвояване в изскачащото меню.
4. Изчакайте wireless устройството да потвърди сдвояването *Приложимо само за поддържани устройства

Дисплей

Отворете Настройки и отидете на Настройки на дисплея.

1. Яркост: Плъзнете лентата, за да регулирате яркостта на екрана
2. Тапет: Задайте тапета.
3. Сън: Задайте време за изключване на екрана
4. Размер на шрифта: Задайте размера на системните шрифтове.
5. Автоматично завъртане: Заклучване на текущата ориентация на екрана или автоматично завъртане на екрана в зависимост от ориентацията на устройството.

Звук

Отворете Настройки и отидете на настройката Звук.

1. Сила на звука: Плъзнете лентата, за да регулирате силата на звука на мултимедията, алармата и мелодията на звънене.
2. Известия: Задаване на звук за известия.
3. Мелодия: задаване на мелодия за входящо повикване.
4. Други звуци: Задайте звукови ефекти за заключен екран и докосване.

Статус на батерията

Отворете настройките и отидете на настройките за батерията, за да видите използването на батерията.

Индикатор за батерията: Включете превключвателя, за да се покаже процентът на батерията

Свързване към компютър

Устройството може да бъде свързано към компютър чрез USB кабел, за да копирате или изтриете данни от него.

1. Операционните системи, включително Windows 7 и по-нови, автоматично ще инсталират MTP драйвери, когато устройството е свързано към компютър.
2. За Windows XP, Windows Media Player 11 трябва да бъде инсталиран преди устройството да бъде свързано.

Език и въвеждане

Отворете Настройки и отидете на езикови настройки и настройки за въвеждане.

1. Език: изберете езика на системата.
2. въвеждане: изберете метода за въвеждане по подразбиране на системата и съответните му настройки.

Дата и час

Отворете Настройки и отидете на настройката Дата и час.

1. Автоматична дата и час: включете, за да се синхронизира автоматично с местното време, когато сте свързани с интернет. Можете ръчно да настроите датата и часа, като изключите тази функция.
2. Автоматична часова зона: включете, за да се синхронизирате автоматично с местната часова зона **кога**

Свързан сте с интернет. Можете ръчно да настроите часовата зона, като изключите тази функция.

3. 24-часов формат: изберете между AM/PM и 24-часов формат на показване

Фабрично нулиране

1. Отворете Настройки и отидете на Системни настройки, Разширени, Опции за нулиране, за да извършите възстановяване на фабричните настройки.

2. Възстановяването на фабричните настройки ще изтрие всички лични данни. Моля, архивирайте данните си преди това нулиране.

TECLAST t-PAD Korisnički priručnik

Vodič za postavljanje korisničkog priručnika za Android

Ovaj vodič za postavljanje pomoći će vam da započnete, odaberete jezik sustava, vremensku zonu, povežete se s Wi-Fi mrežom, postavite svoje korisničko ime i naziv uređaja.

Wi-Fi veza

1. Otvorite Postavke i idite na Postavke mreže i interneta.
2. Uključite Wi-Fi, odaberite bežičnu mrežu i unesite lozinku mreže kako biste poveži

Mobilna veza

1. Umetnite SIM karticu i uključite sustav.
 2. Otvorite Postavke i idite na postavku Mreža i internet.
 3. Uključite prekidač za mobilne podatke.
- Primjenjivo samo na podržane uređaje

wireless veza

1. Otvorite Postavke i idite na postavku Povezani uređaji.
2. Uključite wireless i sustav će automatski tražiti wireless uređaje u blizini.
3. Kliknite na wireless uređaj koji se može povezati, a zatim odaberite Uparivanje u skočnom izborniku.
4. Pričekajte da wireless uređaj potvrdi uparivanje *Primjenjivo samo za podržane uređaje

Prikaz

Otvorite Postavke i idite na postavke Zaslona.

1. Svjetlina: Povucite traku za podešavanje svjetline zaslona.
2. Pozadina: Postavite pozadinu.
3. Spavanje: Postavite vrijeme isključivanja zaslona
4. Veličina fonta: Postavite veličinu sistemskih fontova.
5. Auto-rotacija: Zaključajte trenutnu orijentaciju zaslona ili automatski rotirajte zaslon ovisno o orijentaciji uređaja.

Zvuk

Otvorite Postavke i idite na postavku Zvuk.

1. Glasnoća: Povucite traku za podešavanje glasnoće medija, alarma i melodije zvona.
2. Obavijest: Postavi zvuk obavijesti.
3. Melodija zvona: postavite melodiju zvona za dolazni poziv.
4. Ostali zvukovi: Postavite zvukove zaključavanja zaslona i dodira.

Stanje baterije

Otvorite postavke i idite na postavke baterije da biste vidjeli potrošnju baterije.

Indikator baterije: Prebacite prekidač za prikaz postotka baterije

Poveži se s računalom

Uređaj se može povezati s računalom pomoću USB kabela za kopiranje ili brisanje podataka na uređaju.

1. Operativni sustavi, uključujući Windows 7 i novije verzije, automatski će instalirati MTP upravljačke programe kada je uređaj spojen na računalo.

2. Za Windows XP, Windows Media Player 11 mora biti instaliran prije uređaja.

može se
povezati.

Jezik i unos

Otvorite Postavke i idite na Postavke jezika i unosa.

1. Jezik: odaberite jezik sustava.

2. unos: odaberite zadanu metodu unosa sustava i njene postavke.

Datum i vrijeme

Otvorite Postavke i idite na postavke Datuma i Vremena.

1. Automatski datum i vrijeme: uključite za automatsku sinkronizaciju s lokalnim vremenom kada ste povezani s internetom. Datum i vrijeme možete ručno podesiti isključivanjem ove funkcije.

2. Automatska vremenska zona: uključite za automatsku sinkronizaciju s lokalnom vremenskom zonom kada

Povezano s internetom. Vremensku zonu možete ručno podesiti isključivanjem ove funkcije.

3. 24-satni format: odaberite između AM/PM i 24-satnog formata prikaza

Tvornicka ponovna postavka

1. Otvorite Postavke i idite na Postavke sustava, Napredno, Mogućnosti resetiranja da biste izvršili vraćanje na tvorničke postavke.

2. Vraćanje na tvorničke postavke izbrisat će sve osobne podatke, molimo vas da napravite sigurnosnu kopiju podataka prije toga.
resetiranje

TECLAST t-PAD Kasutusjuhend

Androidi kasutusjuhendi seadistusjuhend

See seadistusjuhend aitab sul alustada, valida süsteemi keele ja ajavööndi, luua ühenduse Wi-Fi-ga ning seadistada kasutajanime ja seadme nime.

WiFi ühendus

1. Ava Seaded ja mine Võrk ja interneti sätetesse.
2. Lülita sisse Wi-Fi, vali traadita võrk ja sisesta võrgu parool, et ühenda

Mobiilsideühendus

1. Sisestage SIM-kaart ja lülitage süsteem sisse.
 2. Ava Seaded ja mine Võrgu ja Interneti sätetesse.
 3. Lülita sisse mobiilse andmeside lüliti.
- *Kohaldatav ainult toetatud seadmetele

wireless-ühendus

1. Ava Seaded ja mine Ühendatud seadmete seadetesesse.
2. Lülitage wireless sisse ja süsteem otsib automaatselt läheduses olevaid wireless-seadmeid.
3. Klõpsake ühendataval wireless-seadmel ja seejärel valige hüpikmenüüs „Paari” .
4. Oodake, kuni wireless-seade kinnitab sidumise *Kehtib ainult toetatud seadmetele

Ekraan

Ava Seaded ja mine Ekraani sätetesse.

1. Heledus: Ekraani heleduse reguleerimiseks libistage riba.
2. Taustapilt: Määra taustapilt.
3. Uni: Määra ekraani ajalõpp
4. Kirja suurus: Määra süsteemifontide suurus.
5. Automaatne pööramine: lukusta praegune ekraani orientatsioon või pööra ekraani automaatselt seadme orientatsiooni põhjal.

Heli

Ava Seaded ja mine Heli sätetele.

1. Helitugevus: Helitugevuse reguleerimiseks liigutage riba, et reguleerida meedia, äratuse ja helina helitugevust.
2. Teavitus: Määra teavituse heli.
3. Helin: määra sissetuleva kõne helin.
4. Muud helid: määra lukustuskuva ja puuteheliefektid.

Aku seisund

Ava seaded ja mine aku sätetesse, et näha aku kasutust.

Aku indikaator: lülitage lüliti, et kuvada aku protsent.

Ühenda arvutiga

Seadme saab ühendada arvutiga USB-kaabli abil, et kopeerida või kustutada seadmes olevaid andmeid.

1. Operatsioonisüsteemid, sealhulgas Windows 7 ja uuemad, paigaldavad MTP draiverid automaatselt, kui seade on arvutiga ühendatud.
2. Windows XP jaoks peab enne seadet olema installitud Windows Media Player 11. saab ühendada.

Keel ja sisend

Ava Seaded ja mine Keele ja sisendi seadetes

1. Keel: vali süsteemi keel.
2. sisend: vali vaikimisi süsteemi sisestusmeetod ja selle vastavad seaded.

Kuupäev ja kellaeg

Ava Seaded ja mine Kuupäeva ja Kellaaja seadetes.

1. Automaatne kuupäev ja kellaeg: lülita sisse, et sünkroonida automaatselt kohaliku ajaga, kui oled interneti ühendatud. Sa saad kuupäeva ja kellaega käsitsi reguleerida, kui lülitad selle funktsiooni välja.
2. Automaatne ajavöönd: lülita sisse, et automaatselt sünkroniseerida kohaliku ajavööndiga millal Internetiühendus on olemas. Saate ajavööndit käsitsi reguleerida, lülitades selle funktsiooni välja.
3. 24-tunnine formaat: vali AM/PM ja 24-tunnise kuvaformaadi vahel

Tehase lähtestamine

1. Ava Seaded ja mine Süsteemi seadistusse, Täpsemalt, Lähtesta valikud, et tehase seadetele lähtestada.
2. Tehase lähtestamine kustutab kõik isiklikud andmed, palun varunda oma andmed enne seda. lähtestamine

TECLAST t-PAD Lietotāja Rokasgrāmata

Android lietotāja rokasgrāmatas uzstādīšanas pamācība

Šī uzstādīšanas pamācība palīdzēs jums sākt darbu, izvēlēties sistēmas valodu, laika joslu, izveidot savienojumu ar Wi-Fi, iestatīt savu lietotājvārdu un ierīces nosaukumu.

Wi-Fi savienojums

1. Atveriet Iestatījumus un dodieties uz tīkla un interneta iestatījumiem.
2. Ieslēdziet Wi-Fi, izvēlieties bezvadu tīklu un ievadiet tīkla paroli, lai savienot

Mobilais savienojums

1. Ievietojiet SIM karti un ieslēdziet sistēmu.
2. Atveriet Iestatījumus un dodieties uz tīkla un interneta iestatījumiem.
3. Ieslēgt mobilos datus.

*Attiecas tikai uz atbalstītām ierīcēm

wireless savienojums

1. Atveriet Iestatījumus un dodieties uz savienotās ierīces iestatījumiem.
2. Ieslēdziet wireless un sistēma automātiski meklēs tuvumā esošās wireless ierīces.
3. Noklikšķiniet uz savienojamās wireless ierīces un pēc tam uznirstošajā izvēlnē atlasiet Pārī savienot.
4. Pagaidiet, līdz wireless ierīce apstiprina savienošānu pārī. *Attiecas tikai uz atbalstītām ierīcēm.

Displejs

Atveriet Iestatījumus un dodieties uz Displeja iestatījumiem.

1. Spilgtums: Bīdīet joslu, lai pielāgotu ekrāna spilgtumu
2. Fona attēls: Iestatiet fona attēlu.
3. Miega režīms: Iestatīt ekrāna taimautu
4. Fonta izmērs: Iestatiet sistēmas fontu izmēru.
5. Automātiska rotācija: bloķējiet pašreizējo ekrāna orientāciju vai automātiski pagrieziet ekrānu atkarībā no ierīces orientācijas.

Skaņa

Atveriet Iestatījumus un dodieties uz skaņas iestatījumiem.

1. Skaļums: Pabīdīet joslu, lai pielāgotu multivides, modinātāja un zvana signāla skaļumu.
2. Paziņojums: Iestatīt paziņojuma skaņu.
3. Zvana signāls: Iestatiet ienākošā zvana signālu.
4. Citi skaņas: Iestatiet bloķēšanas ekrāna un pieskāriena skaņas efektus.

Akumulatora statuss

Atveriet Iestatījumus un dodieties uz akumulatora iestatījumiem, lai apskatītu akumulatora lietojumu.
Akumulatora indikators: pārslēdziet slēdzi, lai parādītu akumulatora procentuālo daudzumu

Savienoties ar datoru

Ierīci var savienot ar datoru, izmantojot USB kabeli, lai kopētu vai dzēstu datus ierīcē.

Operētājsistēmas, ieskaitot Windows 7 un jaunākas versijas, automātiski instalēs MTP draiverus, kad ierīce būs pievienota datoram.

2. Windows XP operētājsistēmai pirms ierīces pievienošanas jābūt instalētam Windows Media Player 11. var savienot.

Valoda un ievade

Atveriet Iestatījumus un dodieties uz valodas un ievades iestatījumiem

1. Valoda: izvēlieties sistēmas valodu.
2. ievade: atlasiet noklusējuma sistēmas ievades metodi un tās attiecīgos iestatījumus.

Datums un laiks

Atveriet Iestatījumus un dodieties uz Datuma un laika iestatījumiem.

1. Automātisks datums un laiks: ieslēdziet, lai automātiski sinhronizētu ar vietējo laiku, kad ir izveidots savienojums ar internetu. Varat manuāli pielāgot datumu un laiku, izslēdzot šo funkciju.
2. Automātiskā laika josla: ieslēdziet, lai automātiski sinhronizētu ar vietējo laika joslu kad Savienots ar internetu. Jūs varat manuāli pielāgot laika joslu, izslēdzot šo funkciju.
3. 24 stundu formāts: izvēlieties starp AM/PM un 24 stundu displeja formātiem

Rūpnīcas atiestatīšana

1. Atveriet Iestatījumus un dodieties uz Sistēmas iestatījumi, Papildu, Atiestatīšanas opcijas, lai veiktu rūpnīcas datu atiestatīšanu.

2. Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem izdzēsīs visus personīgos datus, lūdzu, izveidojiet datu dublējumu pirms tam atiestatīšana

Používateľská príručka TECLAST t-PAD

Používateľská príručka pre Android - Sprievodca nastavením

Táto príručka nastavenia vám pomôže začať, vybrať jazyk systému, časové pásmo, pripojiť sa k Wi-Fi, nastaviť si používateľské meno a názov zariadenia.

Wi-Fi pripojenie

1. Otvorte Nastavenia a prejdite do časti Sieť a internet.
2. Zapnite Wi-Fi, vyberte bezdrôtovú sieť a zadajte heslo siete pre pripojiť

Mobilné pripojenie

1. Vložte SIM kartu a zapnite systém.
2. Otvorte Nastavenia a prejdite do časti Sieť a internet.
3. Zapnite prepínač mobilných dát.

*Platí len pre podporované zariadenia

Pripojenie wireless

1. Otvorte Nastavenia a prejdite do nastavení Pripojené zariadenia.
2. Zapnite wireless a systém automaticky vyhledá zariadenia wireless v okolí.
3. Kliknite na pripojiteľné wireless zariadenie a potom vyberte možnosť Spárovať v kontextovom menu.
4. Počkajte, kým zariadenie wireless potvrdí párovanie *Platí len pre podporované zariadenia

Displej

Otvorte Nastavenia a prejdite do nastavení Zobrazenia.

1. Jas: Posunutím panela upravte jas obrazovky
2. Tapeta: Nastavte tapetu.
3. Spánok: Nastavte časový limit obrazovky
4. Veľkosť písma: Nastavte veľkosť systémových písiem.
5. Automatická rotácia: Uzamknúť aktuálnu orientáciu obrazovky alebo automaticky otáčať obrazovku na základe orientácie zariadenia.

Zvuk

Otvorte Nastavenia a prejdite do nastavení Zvuk.

1. Hlasitosť: Posunutím panela nastavíte hlasitosť médií, budíka a zvonenia.
2. Upozornenie: Nastavte zvuk upozornenia.
3. Zvonenie: nastaviť zvonenie pre prichádzajúci hovor.
4. Iné zvuky: Nastavte zvukové efekty pre uzamknutú obrazovku a dotyk.

Stav batérie

Otvorte nastavenia a prejdite do nastavení batérie, kde si môžete pozrieť využitie batérie.

Indikátor batérie: Prepnutím prepínača zobrazíte percentuálny stav batérie

Pripojiť k PC

Zariadenie je možné pripojiť k PC pomocou USB kábla na kopírovanie alebo mazanie dát v zariadení.

1. Operačné systémy, vrátane Windows 7 a novších, automaticky nainštalujú ovládače MTP, keď je zariadenie pripojené k počítaču.
2. Pre Windows XP musí byť pred zariadením nainštalovaný Windows Media Player 11. môže byť pripojený.

Jazyk a vstup

Otvorte Nastavenia a prejdite na Jazyk a zadávanie.

1. Jazyk: vybrať jazyk systému.
2. vstup: vyberte predvolený systémový spôsob zadávania a jeho príslušné nastavenia.

Dátum a čas

Otvorte Nastavenia a prejdite do nastavení Dátumu a času.

1. Automatický dátum a čas: zapnite, ak chcete automaticky synchronizovať s miestnym časom po pripojení k internetu. Dátum a čas môžete upraviť manuálne vypnutím tejto funkcie.
2. Automatické časové pásmo: zapnite, ak chcete automaticky synchronizovať s miestnym časovým pásmom kedy Pripojené k internetu. Časové pásmo môžete manuálne upraviť vypnutím tejto funkcie.
3. 24-hodinový formát: vyberte si medzi formátmi zobrazenia AM/PM a 24-hodinovým formátom

Výrobné nastavenie

1. Otvorte Nastavenia a prejdite do časti Systémové nastavenia, Rozšírené, Možnosti obnovenia, aby ste vykonali obnovenie výrobných nastavení.
2. Obnovenie výrobných nastavení vymaže všetky osobné údaje. Predtým si zálohujte dáta.
resetovanie

Uporabniški priročnik TECLAST t-PAD

Navodila za nastavitve uporabniškega priročnika za Android

Ta vodnik za nastavitve vam bo pomagal pri začetku, izberite sistemski jezik in časovni pas, se povežite z Wi-Fi, nastavite svoje uporabniško ime in ime naprave.

Wi-Fi povezava

1. Odprite Nastavitve in pojdite na nastavitve Omrežje in internet.
2. Vklopite Wi-Fi, izberite brezžično omrežje in vnesite geslo za omrežje, da poveži

Mobilna povezava

1. Vstavite kartico SIM in vklopite sistem.
2. Odprite Nastavitve in pojdite na nastavitve Omrežje in internet.
3. Vklopite stikalo za mobilne podatke.

*Velja samo za podprte naprave

Povezava wireless

1. Odprite Nastavitve in pojdite na nastavitve Povezane naprave.
2. Vklopite wireless in sistem bo samodejno poiskal bližnje naprave wireless.
3. Kliknite na povezljivo napravo wireless in nato v pojavnem meniju izberite Seznanj.
4. Počakajte, da naprava wireless potrdi seznanjanje. *Velja samo za podprte naprave.

Zaslon

Odprite Nastavitve in pojdite na nastavitve Zaslona.

1. Svetlost: Povlecite drsnik za prilagoditev svetlosti zaslona.
2. Ozadje: Nastavite ozadje.
3. Spanje: Nastavite časovno omejitev zaslona
4. Velikost pisave: Nastavite velikost sistemskih pisav.
5. Samodejno vrtenje: Zakleni trenutno usmerjenost zaslona ali samodejno zasukaj zaslon glede na usmerjenost naprave.

Zvok

Odprite Nastavitve in pojdite na nastavitve Zvoka.

1. Glasnost: Povlecite drsnik za nastavitve glasnosti predstavnosti, alarma in melodije zvonjenja.
2. Obvestilo: Nastavi zvok obvestila.
3. Melodija zvonjenja: nastavite melodijo zvonjenja za dohodne klice.
4. Drugi zvoki: Nastavite zvoke zaklenjenega zaslona in učinke zvoka dotika.

Stanje baterije

Odprite nastavitve in pojdite na nastavitve baterije, da si ogledate porabo baterije.

Indikator baterije: Preklopite stikalo za prikaz odstotka baterije

Poveži se z računalnikom

Napravo lahko povežete z računalnikom prek USB kabla za kopiranje ali brisanje podatkov na napravi.

1. Operacijski sistemi, vključno z Windows 7 in novejšimi, bodo samodejno namestili gonilnike MTP, ko je naprava priključena na računalnik.
2. Za Windows XP mora biti pred napravo nameščen Windows Media Player 11. se lahko poveže.

Jezik in vnos

Odprite Nastavitve in pojdite na Jezik in vnos.

1. Jezik: izberite sistemski jezik.
2. vhod: izberite privzeti sistemski način vnosa in njegove nastavitve.

Datum in čas

Odprite Nastavitve in pojdite na nastavitve Datuma in časa.

1. Samodejni datum in čas: vklopite za samodejno sinhronizacijo z lokalnim časom, ko ste povezani z internetom. Datum in čas lahko ročno nastavite tako, da izklopite to funkcijo.
2. Samodejni časovni pas: vklopite za samodejno sinhronizacijo z lokalnim časovnim pasom. kdaj Povezani ste z internetom. Časovni pas lahko ročno nastavite tako, da izklopite to funkcijo.
3. 24-urni format: izberite med formatoma prikaza AM/PM in 24-urnim formatom

Tovarniška ponastavitev

1. Odprite Nastavitve in pojdite na Sistemske nastavitve, Napredno, Možnosti ponastavitve, da izvedete ponastavitev na tovarniške nastavitve.
2. Tovarniške nastavitve bodo izbrisale vse osebne podatke, zato varnostno kopirajte svoje podatke. ponastavitev