

Tips

1. Before first use, please fully charge the device. Please charge for about 6 hours for the first two times, and only need to charge for 4 hours afterwards.

[Note]: This tablet uses a built-in polymer battery, and charging must choose a standard adapter (input: AC110~240V 50/60Hz)

Maximum: 180mA. Output: DC5.0~5.5V/1.5-2A)2. in order to extend the service life of the machine, it is recommended that you consume the battery to about 15% before charging.

[Note]: a. If you do not use this tablet for a long time, to avoid battery damage, please charge/discharge it once a month. b. Due to device and screen power consumption, it may result in longer charging time.

Basic Operating Guidelines

On the Home screen, slide up to the APP resource library, and down to the shortcut toolbar and message notification bar. Tap the "■" icon to enter the background program interface, tap

the "●" icon to enter the Home screen, tap "◀" icon to return to the previous level of interface.

After entering the shortcut toolbar, tap the icon to turn on/off the corresponding function. Long press the icon to enter the setting interface for the corresponding function, which allows for more detailed function settings.

Enter the camera APP and swipe to the right to switch between photo/video functions. After clicking "...", you can choose to switch between front and rear cameras, turn on/off flash, and turn on/off HDR and other functions.

Maintenance And Upkeep Of Tablet

Maintenance And Upkeep Of Tablet

- ① Software updates: Regularly update the operating system and software of the tablet, which helps maintain device stability and security.
 - ② Clean the screen: Use a soft, lint-free cloth or specialized maintenance product to gently clean the surface of the screen, avoiding the use of cleaning tools such as paper towels that can easily scratch the screen.
 - ③ Avoid overcharging: When using a tablet, avoid overcharging and discharging to extend battery life.
 - ④ Protective casing: Use auxiliary tools such as protective sleeves and protective films to protect the equipment from falling and scratching.
 - ⑤ Avoid overuse: Tablets should not be used for too long, and should be properly rested and cooled to extend device life.
- ◇ Do not expose the product to high temperatures, corrosive or high-pressure environment.
- ◇ Do not attempt to disassemble the product, or to replace any electronic components in it.
- ◇ If the internal devices have fluid leakage, please stop use.
- Do not expose the battery (battery or combined battery) to excessive heat such as sunlight, fire or similar.

System language

On the Home screen, slide up to enter the APP resource library, select "Settings" - "System" - "Language and input method" - "Language" - "Add language" to select the language you want - press and hold the language you select and drag it to the first position to change the system language.

Tipps

1. Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Bitte laden Sie es die ersten beiden Male etwa 6 Stunden lang auf, danach ist es ausreichend, es normal aufzuladen.

für 4 Stunden danach

[Hinweis]: Dieses Tablet verwendet einen eingebauten Polymer-Akku, und zum Aufladen muss ein Standardadapter gewählt werden (Eingang: AC110~240V 50/60Hz).

Maximum: 180mA. Ausgang: DC 5.0~5.5V/1.5-2A2. um zu verlängern die Lebensdauer der Maschine. Es wird empfohlen, den Akku vor dem Aufladen auf etwa 15 % zu entladen.

[Hinweis]: a. Wenn Sie dieses Tablet längere Zeit nicht benutzen, laden/entladen Sie es bitte einmal im Monat, um Batterieschäden zu vermeiden. b. Aufgrund des Stromverbrauchs von Gerät und Bildschirm kann es zu einer längeren Ladezeit kommen.

Grundlegende Betriebsrichtlinien

Wische auf dem Startbildschirm nach oben, um zur APP-Ressourcenbibliothek zu gelangen, und nach unten zur Schnellzugriffs-Symbolleiste und Nachrichtenbenachrichtigungsleiste. Tippe auf die Symbol zum Aufrufen der Hintergrundprogrammoberfläche, tippen

Die  Symbol, um zum Startbildschirm zu gelangen, tippen  Symbol zum Zurückkehren die vorherige Schnittstellenebene

Nach dem Aufrufen der Schnellzugriffsleiste tippen Sie auf das Symbol, um die entsprechende Funktion ein- bzw. auszuschalten. Durch langes Drücken auf das Symbol gelangen Sie zur Einstellungs-Oberfläche der entsprechenden Funktion, wo Sie detailliertere Funktionseinstellungen vornehmen können.

Gehen Sie in die Kamera-App und wischen Sie nach rechts, um zwischen den Modi zu wechseln. Foto-/Videofunktionen. Nach dem Klicken auf ..., können Sie zwischen der vorderen und hinteren Kamera wechseln, den Blitz ein-/ausschalten und HDR und andere Funktionen ein-/ausschalten.

Wartung und Instandhaltung des Tablets

Wartung und Instandhaltung des Tablets

- ① Software-Updates: Aktualisieren Sie das Betriebssystem und die Software des Tablets regelmäßig, um die Stabilität und Sicherheit des Geräts zu gewährleisten.
- ② Reinigung des Bildschirms: Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch oder ein spezielles Reinigungsmittel, um die Oberfläche des Bildschirms vorsichtig zu reinigen. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungswerkzeugen wie Papiertüchern, die den Bildschirm leicht zerkratzen können.
- ③ Vermeiden Sie Überladung: Vermeiden Sie beim Verwenden eines Tablets Überladung und Tiefentladung, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
- ④ Schutzhülle: Verwenden Sie Hilfswerkzeuge wie Schutzhüllen und Schutzfolien, um das Gerät vor Herunterfallen und Kratzern zu schützen.
- ⑤ Übermäßigen Gebrauch vermeiden: Tablets sollten nicht zu lange benutzt werden und sollten richtig gekühlt und ausgeruht, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen oder korrosiven Stoffen aus. Hochdruckumgebung.

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder elektronische Bauteile auszutauschen. Komponenten darin

Wenn interne Geräte Flüssigkeitsverlust aufweisen, verwenden Sie sie bitte nicht mehr.

Setzen Sie den Akku (Akku oder kombinierter Akku) keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnliches.

Systemsprache

Wischen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, um die App-Ressourcenbibliothek aufzurufen, und wählen Sie "Einstellungen" - "System" - "Sprache und Eingabemethode".

Sprache" - "Sprache hinzufügen", um die gewünschte Sprache auszuwählen. Halten Sie die ausgewählte Sprache gedrückt und ziehen Sie sie an die erste Position, um die Systemsprache zu ändern.

Consejos

1. Antes del primer uso, cargue completamente el dispositivo. Por favor, cargue durante aproximadamente 6 horas las dos primeras veces, y solo necesita cargar durante las 4 horas siguientes.

[Nota]: Esta tableta utiliza una batería de polímero incorporada, y para la carga se debe elegir un adaptador estándar (entrada: AC110~240V 50/60Hz

Máximo: 180mA. Salida: DC 5.0~5.5V/1.5-2A2. Para extender la vida útil de la máquina. Se recomienda consumir la batería hasta aproximadamente el 15% antes de cargarla.

[Nota]: a. Si no utiliza esta tableta durante mucho tiempo, para evitar daños en la batería, cárguela/descárguela una vez al mes. b. Debido al consumo de energía del dispositivo y la pantalla, puede resultar en un tiempo de carga más prolongado.

Pautas operativas básicas

En la pantalla de inicio, desliza hacia arriba para acceder a la biblioteca de recursos de la APLICACIÓN y hacia abajo para acceder a la barra de herramientas de acceso directo y a la barra de notificaciones de mensajes. Toca el icono para entrar a la interfaz del programa en segundo plano, tocar

el icono para entrar a la pantalla de inicio, toca el icono para volver a el nivel anterior de la interfaz

Después de ingresar a la barra de herramientas de acceso directo, toca el icono para activar/desactivar la función correspondiente. Mantén presionado el icono para ingresar a la interfaz de configuración de la función correspondiente, lo que permite una configuración más detallada de la función.

Ingresa a la aplicación de la cámara y desliza hacia la derecha para cambiar entre Funciones de foto/video. Después de hacer clic en..., puedes elegir cambiar entre las cámaras frontal y trasera, activar/desactivar el flash y activar/desactivar HDR y otras funciones.

Mantenimiento y conservación de la tableta.

Mantenimiento y conservación de la tableta.

- ① Actualizaciones de software: Actualice regularmente el sistema operativo y el software de la tableta, lo que ayuda a mantener la estabilidad y seguridad del dispositivo.
- ② Limpieza de la pantalla: Utilice un paño suave que no deje pelusa o un producto de mantenimiento especializado para limpiar suavemente la superficie de la pantalla, evitando el uso de herramientas de limpieza como toallas de papel que pueden rayar fácilmente la pantalla.
- ③ Evita la sobrecarga: Cuando uses una tableta, evita la sobrecarga y la descarga para prolongar la vida útil de la batería.
- ④ Carcasa protectora: Utilice herramientas auxiliares como fundas protectoras y películas protectoras para proteger el equipo de caídas y arañazos.
- ⑤ Evite el uso excesivo: Las tabletas no deben usarse durante demasiado tiempo, y deben ser Descansado y enfriado adecuadamente para prolongar la vida útil del dispositivo.

No exponga el producto a altas temperaturas, ni a sustancias corrosivas o ambiente de alta presión.

No intente desarmar el producto ni reemplazar ningún componente electrónico. componentes en él

Si los dispositivos internos tienen fugas de líquido, por favor deje de usarlos.

No exponga la batería (batería o batería combinada) a temperaturas excesivas. calor como la luz solar, el fuego o similar.

Lenguaje del sistema

En la pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba para entrar en la biblioteca de recursos de la aplicación, selecciona "Ajustes" - "Sistema" - "Idioma y método de entrada" Idioma" - "Añadir idioma" para seleccionar el idioma que desee: mantenga pulsado el idioma que seleccione y arrástrelo a la primera posición para cambiar el idioma del sistema.

Conseils

1. Avant la première utilisation, veuillez charger complètement l'appareil. Veuillez le charger pendant environ 6 heures pour les deux premières fois, et il ne sera nécessaire de le charger que

pendant 4 heures après

[Remarque] : Cette tablette utilise une batterie au polymère intégrée, et la charge doit choisir un adaptateur standard (entrée : AC110~240V 50/60Hz

Maximum : 180 mA. Sortie : DC 5.0 ~ 5.5 V / 1.5-2 A2. Afin de prolonger La durée de vie de la machine. Il est conseillé de décharger la batterie jusqu'à environ 15 % avant de la recharger.

[Remarque] : a. Si vous n'utilisez pas cette tablette pendant une longue période, pour éviter d'endommager la batterie, veuillez la charger/décharger une fois par mois. b. En raison de la consommation d'énergie de l'appareil et de l'écran, cela peut entraîner un temps de charge plus long.

Directives opérationnelles de base

Sur l'écran d'accueil, faites glisser vers le haut jusqu'à la bibliothèque de ressources de l'application, puis vers le bas jusqu'à la barre d'outils des raccourcis, pour accéder à l'interface des messages. Appuyez sur

le' ● Icône pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône pour revenir à le niveau d'interface précédent

Après avoir accédé à la barre d'outils des raccourcis, appuyez sur l'icône pour activer/désactiver la fonction correspondante. Appuyez longuement sur l'icône pour accéder à l'interface de réglage de la fonction correspondante, ce qui permet des réglages de fonction plus détaillés.

Ouvrez l'application de l'appareil photo et faites glisser vers la droite pour changer entre. Fonctions photo/vidéo. Après avoir cliqué sur..., vous pouvez choisir de basculer entre les caméras avant et arrière, d'activer/désactiver le flash, et d'activer/désactiver le HDR et d'autres fonctions.

Entretien et entretien de la tablette

Entretien et entretien de la tablette

- ① Mises à jour logicielles : mettez régulièrement à jour le système d'exploitation et les logiciels de la tablette, ce qui contribue à maintenir la stabilité et la sécurité de l'appareil.
- ② Nettoyage de l'écran : Utilisez un chiffon doux et non pelucheux ou un produit d'entretien spécialisé pour nettoyer délicatement la surface de l'écran, en évitant l'utilisation d'outils de nettoyage tels que des essuie-tout qui peuvent facilement rayer l'écran.
- ③ Évitez de trop charger : Lors de l'utilisation d'une tablette, évitez de trop charger et de décharger pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- ④ Boîtier de protection : Utilisez des outils auxiliaires tels que des manchons de protection et des films protecteurs pour protéger l'équipement des chutes et des rayures
- ⑤ Évitez la surutilisation : les tablettes ne doivent pas être utilisées trop longtemps et doivent être reposé correctement et refroidi pour prolonger la durée de vie de l'appareil.

Ne pas exposer le produit à des températures élevées, à des produits corrosifs ou environnement à haute pression.

Ne tentez pas de démonter le produit ni de remplacer les composants électroniques. composants qui y sont

Si les appareils internes présentent des fuites de fluide, veuillez cesser de les utiliser

Ne pas exposer la batterie (batterie ou batterie combinée) à une chaleur excessive chaleur comme la lumière du soleil, le feu ou similaire.

Langue du système

Sur l'écran d'accueil, faites glisser vers le haut pour accéder à la bibliothèque de ressources APp, sélectionnez "Paramètres" - "Système" - "Langue et méthode de saisie"

Langue"-Ajouter une langue" pour sélectionner la langue souhaitée - appuyez longuement sur la langue sélectionnée et faites-la glisser en première position pour changer la langue du système

Suggerimenti

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, assicurati di caricarlo completamente. Caricalo per circa 6 ore le prime due volte, e poi sarà necessario caricarlo solo

per le successive 4 ore

Questo tablet utilizza una batteria in polimero integrata e per la ricarica è necessario scegliere un adattatore standard (ingresso: AC110~240V 50/60Hz)

Massimo: 180mA. Uscita: DC5.0~5.5V/1.5-2A per estendere
La durata della macchina è importante. Si consiglia di scaricare la batteria fino al 15% prima di ricaricarla.

Nota: a. Se non utilizzi questo tablet per un lungo periodo, per evitare danni alla batteria, ti preghiamo di caricarlo/scaricarlo una volta al mese. b. A causa del consumo energetico del dispositivo e dello schermo, potrebbe richiedere più tempo per la ricarica.

Linee guida operative di base

Nella schermata principale, scorri verso l'alto per accedere alla libreria delle risorse APP e verso il basso per la barra degli strumenti delle scorciatoie e la barra delle notifiche e dei messaggi. Tocca il background, tocca

IL' ● icona per accedere alla schermata principale, tocca ▲ icona per tornare indietro il livello precedente dell'interfaccia

Dopo aver aperto la barra degli strumenti dei collegamenti, tocca l'icona per attivare/disattivare la funzione corrispondente. Tieni premuta l'icona per accedere all'interfaccia di impostazione della funzione, che consente di effettuare impostazioni più dettagliate.

Apri l'app della fotocamera e scorri verso destra per passare tra le modalità. Funzioni foto/video. Dopo aver cliccato...., puoi scegliere di passare tra la fotocamera anteriore e quella posteriore, attivare/disattivare il flash e attivare/disattivare l'HDR e altre funzioni.

Manutenzione e manutenzione del tablet

Manutenzione e manutenzione del tablet

- ① Aggiornamenti software: Aggiorna regolarmente il sistema operativo e le applicazioni del tablet, il che contribuisce a mantenere la stabilità e la sicurezza del dispositivo.
- ② Pulizia dello schermo: Utilizza un panno morbido e privo di lanugine o un prodotto specifico per la manutenzione per pulire delicatamente la superficie dello schermo, evitando l'uso di strumenti per la pulizia come le salviette di carta che possono graffiare facilmente lo schermo.
- ③ Evita di sovraccaricare: Quando utilizzi un tablet, cerca di non sovraccaricare e di non scaricare completamente la batteria per prolungarne la vita.
- ④ Involucro protettivo: Utilizza strumenti ausiliari come maniche protettive e pellicole protettive per salvaguardare l'attrezzatura da cadute e graffi.
- ⑤ Evitare l'uso eccessivo: i tablet non dovrebbero essere utilizzati per periodi prolungati e dovrebbero essere adeguatamente riposato e raffreddato per prolungare la vita del dispositivo.

Evitare di esporre il prodotto a temperature elevate o a sostanze corrosive. ambiente ad alta pressione.

Non cercare di smontare il prodotto o di sostituire alcun componente elettronico. componenti in esso

Se i dispositivi interni presentano perdite di liquido, si prega di interrompere l'uso.

Evitare di esporre la batteria (batteria o batteria combinata) a condizioni eccessive. calore come la luce solare, il fuoco o simili.

Lingua del sistema

Nella schermata principale, scorri verso l'alto per accedere alla libreria delle risorse dell'app, seleziona "Impostazioni" - "Sistema" - "Lingua e metodo di input".

Lingua" - "Aggiungi lingua" per selezionare la lingua desiderata - premi e tieni premuta la lingua scelta e trascinala in prima posizione per cambiare la lingua del sistema

팁

1. 처음 사용하기 전에 기기를 완전히 충전하십시오. 처음 두 번은 약 6 시간 동안 충전하고, 그 후에는 그 후 4시간 동안

[참고]: 이 태블릿은 내장 폴리머 배터리를 사용하며 충전 시 표준 어댑터(입력: AC110~240V 50/60Hz)를 선택해야 합니다.

최대: 180mA. 출력: DC5.0~5.5V/1.5-2A2. 연장하려면 기계의 수명. 배터리를 충전하기 전에 약 15%까지 소모하는 것이 좋습니다.

[참고]: a. 장시간 태블릿을 사용하지 않을 경우 배터리 손상을 방지하기 위해 한 달에 한 번 충전/방전을 해주세요. b. 기기 및 화면 전력 소비로 인해 충전 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.

기본 운영 지침

홈 화면에서 위로 스와이프하여 앱 리소스 라이브러리로 이동한 다음 아래로 스와이프하여 바로 가기 도구 모음과 메시징 앱, 전화 앱, 이메일 앱, 브라우저 앱, 카메라 앱, 사진 앱, 비디오 앱, 음악 앱, 게임 앱, 설정 앱, 그리고 다른 앱을 표시합니다. 앱 아이콘을 탭하세요.

그만 홈 화면으로 들어가려면 아이콘을  돌아가기 아이콘 이전 인터페이스로 되돌리세요.

바로 가기 도구 모음에 들어간 후 아이콘을 탭하여 해당 기능을 켜거나 끕니다. 아이콘을 길게 누르면 해당 기능의 설정 인터페이스로 이동하여 더 자세한 기능 설정을 할 수 있습니다.

카메라 앱에 들어가서 오른쪽으로 스와이프하여 전환합니다. 사진/비디오 기능. 클릭 후... 전면 및 후면 카메라 전환, 플래시 켜기/끄기, HDR 켜기/끄기 등의 기능을 선택할 수 있습니다.

태블릿 유지 관리 및 보수

태블릿 유지 관리 및 보수

- ① 소프트웨어 업데이트: 태블릿의 운영 체제와 소프트웨어를 정기적으로 업데이트하면 장치 안정성과 보안 유지에 도움이 됩니다.
- ② 화면 청소: 부드럽고 먼지가 없는 천이나 전용 관리 제품을 사용하여 화면 표면을 부드럽게 닦아주세요. 화면에 흠집을 낼 수 있는 종이 타월과 같은 청소 도구는 사용하지 마세요.
- ③ 과충전 방지: 태블릿 사용 시 과충전 및 방전을 피하여 배터리 수명을 연장하세요.
- ④ 장비가 떨어지거나 굽히지 않도록 보호 슬리브와 보호 필름과 같은 보조 도구를 사용하여 보호 케이스를 마련하세요.
- ⑤ 과도한 사용 피하기: 태블릿은 너무 오랫동안 사용해서는 안 되며, 장치 수명을 연장하기 위해 적절히 휴식을 취하고 식혔습니다.

제품을 고온, 부식성 또는 고압 환경.

제품을 분해하거나 전자 부품을 교체하려고 시도하지 마십시오. 그 안에 있는 구성 요소

내부 장치에서 유체 누출이 발생하면 사용을 중단하십시오.

배터리(배터리 또는 결합된 배터리)를 과도한 열에 노출시키지 마십시오. 햇빛, 불 또는 이와 유사한 열

시스템 언어

홈 화면에서 위로 스와이프하여 앱 리소스 라이브러리에 들어간 다음 "설정" - "시스템" - "언어 및 입력 방식"을 선택합니다.

언어 - "언어 추가"를 눌러 원하는 언어를 선택하세요. - 선택한 언어를 길게 누르고 첫 번째 위치로 드래그하여 시스템 언어를 변경하세요.

チップ

初めて使用する前に、デバイスを完全に充電してください。最初の2回は約6時間充電し、その後は必要に応じて充電してください。

その後4時間

このタブレットは内蔵ポリマーバッテリーを使用しており、充電には標準アダプター（入力：AC110～240V 50/60Hz）を選択する必要があります。

最大：180mA。出力：DC5.0～5.5V/1.5-2A2。拡張するために
機械のサービス寿命について。充電する前にバッテリーを約15%まで消費することをお勧めします。

注意： a.
このタブレットを長期間使用しない場合、バッテリーの損傷を避けるために、月に一度は充電または放電してください。 b.
デバイスと画面の電力消費により、充電時間が長くなることがあります。

基本的な操作ガイドライン

ホーム画面で、アプリリソースライブラリにスライドアップし、ショートカットツールバーとメッセージ通知バーにスライドダウンします。タップしてください。

バックグラウンドプログラムインターフェースに入るためのアイコンをタップします。

その● ホーム画面に入るには、アイコンをタップしてください。戻るためのアイコン
インターフェースの前のレベル

ショートカットツールバーに入ったら、アイコンをタップして対応する機能をオン/オフします。アイコンを長押しすると、対応する機能の設定インターフェースに入ることができ、より詳細な機能設定が可能です。

カメラアプリを開いて、右にスワイプして切り替えます。

写真/ビデオ機能。クリック後、前面と背面のカメラを切り替えたり、フラッシュをオン/オフしたり、HDRやその他の機能をオン/オフすることができます。

タブレットのメンテナンスと維持

タブレットのメンテナンスと維持

- ① ソフトウェアの更新：タブレットのオペレーティングシステムとソフトウェアを定期的に更新することで、デバイスの安定性とセキュリティを維持できます。
- ② 画面を清掃するには、柔らかくて糸くずの出ない布や専用のメンテナンス製品を使用して、画面の表面を優しく拭いてください。紙タオルなどの清掃用具は、画面を傷つける可能性があるため避けてください。
- ③ タブレットを使用する際は、バッテリーの寿命を延ばすために過充電や過放電を避けてください。
- ④ 保護ケース：保護スリーブや保護フィルムなどの補助ツールを使用して、機器を落下や傷から守ります。
- ⑤ 過剰使用を避けるべきです：タブレットは長時間使用しないようにし、デバイスの寿命を延ばすために、適切に休ませて冷却することが重要です。

製品を高温や腐食性の物質にさらさないでください。
高圧環境。

製品を分解したり、電子部品を交換したりしないでください。
それに含まれる要素

内部機器に液体漏れがある場合は、使用を中止してください。

バッテリーや複合バッテリーを過度にさらさないでください。
太陽光、火、またはそれに類似した熱

システム言語

ホーム画面で上にスライドしてアプリリソースライブラリに入り、「設定」-「システム」-「言語と入力方法」を選択します。

言語を追加するには、選択したい言語を選び、長押しして最初の位置にドラッグしてシステム言語を変更します。

Tips

Innan första användning, vänligen ladda enheten helt. Ladda i cirka 6 timmar de första två gångerna, och det behövs bara att ladda

i fyra timmar efteråt

Denna surfplatta använder ett inbyggt polymerbatteri, och laddning måste göras med en standardadapter (ingång: AC110~240V 50/60Hz)

Maximalt: 180mA. Utgång: DC5.0~5.5V/1.5-2A för att förlänga

Maskinens livslängd. Det rekommenderas att du använder batteriet tills det är cirka 15% innan du laddar det.

Observera: a. Om du inte använder denna surfplatta under en längre tid, för att undvika batteriskador, vänligen ladda ur den en gång i månaden. b. På grund av enhetens och skärmens strömförbrukning kan det leda till längre laddningstid.

Grundläggande driftsriktlinjer

På hemskärmen, svep uppåt till APP-resursbiblioteket och nedåt till genvägsverktögsfältet och meddelandenvisningsområdet. Tryck på ikonen för att gå till hemskärmen, tryck på ikonen för att återvända till den tidigare nivån av gränssnitt

Efter att ha öppnat genvägsverktögsfältet, tryck på ikonen för att aktivera/inaktivera den motsvarande funktionen. Håll ned ikonen för att komma till inställningsgränssnittet för den aktuella funktionen, vilket möjliggör mer detaljerade inställningar.

Öppna kameraappen och svep åt höger för att växla mellan. Foto-/videofunktioner. Efter att ha klickat.... kan du välja att växla mellan front- och bakre kameror, slå på/av blixten och aktivera/deaktivera HDR och andra funktioner.

Underhåll och skötsel av surfplatta

Underhåll och skötsel av surfplatta

- ① Programuppdateringar: Uppdatera regelbundet operativsystemet och programvaran på surfplattan, vilket hjälper till att upprätthålla enhetens stabilitet och säkerhet.
- ② Rengöring av skärmen: Använd en mjuk, luddfri trasa eller ett specialiserat underhållsprodukt för att varsamt rengöra ytan på skärmen, och undvik att använda rengöringsverktyg som pappershanddukar som lätt kan repa skärmen.
- ③ Undvik att överladda: När du använder en surfplatta, undvik att överladda och urladda för att förlänga batteriets livslängd.
- ④ Skyddshölje: Använd hjälpverktyg som skyddsslädar och skyddsfilmer för att skydda utrustningen från att falla och repas.
- ⑤ Undvik överanvändning: Tabletter bör inte användas för länge och bör vara Vila ordentligt och kyla ner för att förlänga enhetens livslängd.

Utsätt inte produkten för höga temperaturer, frätande eller högtrycksmiljö.

Försök inte att montera isär produkten eller byta ut någon elektronisk komponent. komponenter i det

Om de interna enheterna har vätskeläckage, vänligen sluta använda dem.

Utsätt inte batteriet (batteriet eller det kombinerade batteriet) för överdriven värme som solens strålar, eld eller liknande.

Systemspråk

På startskärmen, svep uppåt för att komma åt appens resursbibliotek, välj "Inställningar" - "System" - "Språk och inmatningsmetod".

Språk" - "Lägg till språk" för att välja det språk du vill - tryck och håll på det språk du valt och dra det till första position för att ändra systemspråket

Tipy

1. Před prvním použitím, prosím, plně nabijte zařízení. Pro první dva nabíjecí cykly, prosím, nabíjejte po dobu cca 6 hodin. Poté bude stačit nabíjet po dobu 4 hodin poté.

[Poznámka]: Tento tablet používá vestavěnou polymerovou baterii a pro nabíjení je nutné zvolit standardní adaptér (vstup: AC110~240V 50/60Hz).

Maximum: 180 mA. Výstup: DC 5.0~5.5 V / 1.5-2 A2. Aby se prodloužila životnost stroje. Doporučuje se vybit baterii na přibližně 15 % před nabíjením.

[Poznámka]: a. Pokud tento tablet nepoužíváte delší dobu, abyste zabránili poškození baterie, nabijte/vybijte jej jednou měsíčně. b. Vzhledem k spotřebě energie zařízení a obrazovky může dojít k delší době nabíjení.

Základní provozní pokyny

Na domovské obrazovce přejďte prstem nahoru k knihovně zdrojů APP a dolů k nástrojové liště zkratk a liště na přímý vstup do aplikace. Klepněte na zadní program, klepněte

Ikona pro vstup na domovskou obrazovku, klepněte Ikona pro návrat předchozí úroveň rozhraní

Po vstupu do nástrojové lišty zkratk klepněte na ikonu pro zapnutí/vypnutí odpovídající funkce. Dlouhým stisknutím ikony vstoupíte do rozhraní nastavení pro odpovídající funkci, které umožňuje podrobnější nastavení funkce.

Vstupte do aplikace fotoaparátu a přejďte prstem doprava, abyste přepínali mezi Funkce fotoaparátu/video. Po kliknutí... si můžete vybrat mezi přední a zadní kamerou, zapnout/vypnout blesk a zapnout/vypnout HDR a další funkce.

Údržba a údržba tabletu

Údržba a údržba tabletu

- ① Aktualizace softwaru: Pravidelně aktualizujte operační systém a software tabletu, což pomáhá udržovat stabilitu a zabezpečení zařízení.
- ② Čištění obrazovky: Použijte měkký, bezzoubkový hadřík nebo specializovaný údržbový produkt k jemnému čištění povrchu obrazovky. Vyhněte se používání čisticích nástrojů, jako jsou papírové utěrky, které mohou snadno obrazovku poškrábat.
- ③ Vyhněte se nadměrnému nabíjení: Při používání tabletu se vyhněte nadměrnému nabíjení a vybíjení, abyste prodloužili životnost baterie.
- ④ Ochranné pouzdro: Použijte pomocné nástroje, jako jsou ochranné rukávy a ochranné fólie, k ochraně zařízení před pádem a poškrábáním.
- ⑤ Vyhněte se nadměrnému používání: Tablety by se neměly používat příliš dlouho a měly by být správně odpočítané a vychlazené, aby se prodloužila životnost zařízení.

Nevystavujte produkt vysokým teplotám, korozivním nebo vysokotlaké prostředí.

Nepokoušejte se produkt rozebrat ani vyměnit žádné elektronické součásti. součásti v něm

Pokud vnitřní zařízení vykazují únik kapaliny, přestaňte je používat.

Nevystavujte baterii (baterii nebo kombinovanou baterii) nadměrnému Teplu, jako sluneční světlo, oheň nebo podobné.

Jazyk systému

Na domovské obrazovce přejďte prstem nahoru, abyste vstoupili do knihovny zdrojů APp, vyberte "Nastavení" - "Systém" - "Jazyk a metoda zadávání".

Jazyk - "Přidat jazyk" pro výběr požadovaného jazyka - stiskněte a podržte vybraný jazyk a přetáhněte ho na první pozici, abyste změnili jazyk systému

صيانة وإصلاح الجهاز اللوحي

صيانة وإصلاح الجهاز اللوحي

- ① تحديثات البرامج: قم بتحديث نظام التشغيل وبرامج الجهاز اللوحي بانتظام، مما يساعد على الحفاظ على استقرار الجهاز وأمنه.
- ② تنظيف الشاشة: استخدم قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر أو منتج صيانة متخصص لتنظيف سطح الشاشة بلطف، وتجنب استخدام أدوات التنظيف مثل المناشف الورقية التي يمكن أن تخدش الشاشة بسهولة.
- ③ تجنب الشحن الزائد: عند استخدام الجهاز اللوحي، تجنب الشحن الزائد والتفريغ الزائد لزيادة عمر البطارية.
- ④ غطاء واق: استخدم أدوات مساعدة مثل الأكمام الواقية والأفلام الواقية لحماية المعدات من السقوط والخدش.
- ⑤ تجنب الإفراط في الاستخدام: لا ينبغي استخدام الأجهزة اللوحية لفترة طويلة، ويجب مستريح بشكل صحيح ومبرد لتمديد عمر الجهاز.

لا تعرض المنتج لدرجات حرارة عالية أو مواد كاوية أو بيئة الضغط العالي.

لا تحاول تفكيك المنتج أو استبدال أي مكون إلكتروني مكونات فيه

إذا كانت الأجهزة الداخلية بها تسرب سوائل ، يرجى التوقف عن الاستخدام

لا تعرض البطارية (البطارية أو البطارية المركبة) للحرارة الزائدة .حرارة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك

لغة النظام

على الشاشة الرئيسية ، مرر لأعلى للدخول إلى مكتبة موارد "حدد الإعدادات" - "النظام" لغة وطريقة الإدخال ، App

اللغة - "إضافة لغة" لتحديد اللغة التي تريدها اضغط مع الاستمرار على اللغة التي تختارها - واسحبها إلى الموضع الأول لتغيير لغة النظام

نصائح

قبل الاستخدام الأول، يرجى شحن الجهاز بالكامل. يرجى الشحن لمدة 6 ساعات تقريبا في أول مرتين، ولا تحتاج إلى الشحن لمدة 4 ساعات بعد ذلك

يستخدم هذا الجهاز اللوحي بطارية بوليمر مدمجة: [ملاحظة] AC110~240V50/60Hz: ويجب اختيار شاحن قياسي للشحن (الإدخال

الحد الأقصى: 180 مللي أمبير. المخرجات: تيار مستمر 5.0 ~ 5.5 فولت / 1.5-2 أمبير 2. من أجل التمديد عمر خدمة الجهاز. يوصى بتفريغ البطارية إلى حوالي 15% قبل الشحن

أ. إذا لم تستخدم هذا الجهاز اللوحي لفترة طويلة، لتجنب: [ملاحظة] تلف البطارية، يرجى شحنه/تفريغه مرة واحدة في الشهر. ب. بسبب استهلاك طاقة الجهاز والشاشة، قد يؤدي ذلك إلى وقت شحن أطول

مبادئ التشغيل الأساسية

على الشاشة الرئيسية ، مرر لأعلى إلى مكتبة موارد التطبيق ، ولأسفل إلى شريط رأس الشاشة لاختيار واجهة المستخدم. اضغط على

رمز العودة إلى ' رمز الدخول إلى الشاشة الرئيسية ، انقر ● ' إلى مستوى الواجهة السابق

بعد الدخول إلى شريط أدوات الاختصارات ، انقر على الرمز لتشغيل / إيقاف تشغيل الوظيفة المقابلة. اضغط مع الاستمرار على الرمز للدخول إلى واجهة إعدادات الوظيفة المقابلة ، مما يسمح بإعدادات وظيفية أكثر تفصيلا

أدخل تطبيق الكاميرا واسحب لليمين للتبديل بين وظائف الصور/الفيديو. بعد النقر على ... ، يمكنك اختيار التبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية ووظائف أخرى HDR وتشغيل/إيقاف الفلاش ، وتشغيل/إيقاف

Porady

1. Przed pierwszym użyciem, należy w pełni naładować urządzenie. Prosimy o ładowanie przez około 6 godzin podczas pierwszych dwóch ładowań, a następnie wystarczy ładować przez 4 godziny później.

[Uwaga]: Ten tablet wykorzystuje wbudowany akumulator polimerowy, a do ładowania należy użyć standardowej ładowarki (wejscie: AC110~240V 50/60Hz).

Maksymalne: 180 mA. Wyjście: DC 5.0~5.5 V / 1.5-2 A. Aby przedłużyć żywotność maszyny. Zaleca się rozładowanie baterii do około 15% przed ładowaniem.

[Uwaga]: a. Jeśli nie używasz tego tabletu przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia baterii, ładuj/rozładuj go raz w miesiącu. b. Ze względu na zużycie energii przez urządzenie i ekran, może to skutkować dłuższym czasem ładowania.

Podstawowe wytyczne operacyjne

Na ekranie głównym przesun palcem w górę do biblioteki zasobów aplikacji, a następnie w dół do paska narzędzi. Kliknięcie paska narzędzi spowoduje pojawienie się menu.

ten ● Ikona, aby wejść na ekran główny, dotknij  ikona powrotu poprzedni poziom interfejsu

Po wejściu do paska skrótów, dotknij ikonę, aby włączyć/wyłączyć odpowiednią funkcję. Długie naciśnięcie ikony spowoduje wejście do interfejsu ustawień dla odpowiedniej funkcji, co umożliwia bardziej szczegółowe ustawienia funkcji.

Wejdz do aplikacji aparatu i przesun palcem w prawo, aby przełączyć się między Funkcje zdjęć/wideo. Po kliknięciu..., możesz wybrać przełączanie między przednią i tylną kamerą, włączyć/wyłączyć lampę błyskową oraz włączyć/wyłączyć HDR i inne funkcje.

Konserwacja i utrzymanie tabletu

Konserwacja i utrzymanie tabletu

- ① Aktualizacje oprogramowania: Regularnie aktualizuj system operacyjny i oprogramowanie tabletu, co pomaga w utrzymaniu stabilności i bezpieczeństwa urządzenia.
- ② Czyszczenie ekranu: Użyj miękkiej, niepylającej ściereczki lub specjalistycznego produktu do konserwacji, aby delikatnie oczyścić powierzchnię ekranu, unikając używania narzędzi czyszczących, takich jak ręczniki papierowe, które mogą łatwo zarysować ekran.
- ③ Unikaj nadmiernego ładowania: Podczas korzystania z tabletu unikaj nadmiernego ładowania i rozładowywania, aby wydłużyć żywotność baterii.
- ④ Ochronne obudowy: Użyj dodatkowych narzędzi, takich jak ochronne rękawki i folie ochronne, aby chronić sprzęt przed upadkiem i zarysowaniem.
- ⑤ Unikaj nadmiernego używania: Tabletów nie należy używać zbyt długo i należy odpowiednio odpocząć i schłodzić, aby przedłużyć żywotność urządzenia.

Nie wystawiaj produktu na działanie wysokich temperatur, substancji żrących lub środowisko pod wysokim ciśnieniem.

Nie próbuj rozmontowywać produktu ani wymieniać żadnych elementów elektronicznych składników w nim.

Jeśli wewnętrzne urządzenia wykazują wyciek płynu, proszę zaprzestac używania.

Nie wystawiaj baterii (baterii lub baterii połączonych) na działanie nadmiernego ciepła, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne.

Język systemu

Na ekranie głównym przesun palcem w górę, aby wejść do biblioteki zasobów aplikacji, wybierz "Ustawienia" - "System" - "Język i metoda wprowadzania".

Język" - "Dodaj język", aby wybrać żądany język - naciśnij i przytrzymaj wybrany język, a następnie przeciągnij go na pierwsze miejsce, aby zmienić język systemowy.

Tips

Laad het apparaat volledig op voordat je het voor de eerste keer gebruikt. Laad het de eerste twee keer ongeveer 6 uur op, en daarna is het alleen nodig om op te laden.

voor 4 uur daarna

Deze tablet maakt gebruik van een ingebouwde polymeerbatterij, en bij het opladen moet een standaardadapter worden gekozen (invoer: AC110~240V 50/60Hz)

Maximaal: 180mA. Uitgang: DC5.0~5.5V/1.5-2A2. om uit te breiden
De levensduur van de machine. Het wordt aanbevolen om de batterij tot ongeveer 15% te verbruiken voordat je deze oplaadt.

Let op: a. Als je deze tablet lange tijd niet gebruikt, laad deze dan eenmaal per maand op of ontlaad deze om batterijschade te voorkomen. b. Door het energieverbruik van het apparaat en het scherm kan de oplaadtijd langer zijn.

Basisbedrijfsrichtlijnen

Op het startscherm, veeg omhoog naar de APP-bronnenbibliotheek en omlaag naar de sneltoetsenbalk en het meldingenvenster. Tik op de

de' ● Tik op het pictogram om het startscherm te openen. pictogram om terug te keren het vorige niveau van de interface

Na het openen van de snelkoppelingenbalk, tik op het pictogram om de bijbehorende functie in of uit te schakelen. Houd het pictogram ingedrukt om het instellingenmenu voor de bijbehorende functie te openen, waar je meer gedetailleerde instellingen kunt aanpassen.

Open de camera-app en veeg naar rechts om te wisselen tussen foto/video functies. Na het klikken.... kun je kiezen om te schakelen tussen de voor- en achtercamera, de flitser in/uit te schakelen, en HDR en andere functies in/uit te schakelen.

Onderhoud en verzorging van de tablet

Onderhoud en verzorging van de tablet

- ① Software-updates: Zorg ervoor dat je het besturingssysteem en de software van de tablet regelmatig bijwerkt, wat helpt om de stabiliteit en veiligheid van het apparaat te waarborgen.
- ② Het schoonmaken van het scherm: Gebruik een zachte, pluisvrije doek of een speciaal onderhoudsproduct om het oppervlak van het scherm voorzichtig schoon te maken, en vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen zoals papieren handdoeken die het scherm gemakkelijk kunnen krassen.
- ③ Voorkom overbelasting: Bij het gebruik van een tablet, vermijd overbelasting en ontladen om de levensduur van de batterij te verlengen.
- ④ Beschermende behuizing: Gebruik hulpmiddelen zoals beschermhoezen en beschermfolies om de apparatuur te beschermen tegen vallen en krassen.
- ⑤ Vermijd overmatig gebruik: Tablets mogen niet te lang worden gebruikt en moeten worden goed uitgerust en afgekoeld om de levensduur van het apparaat te verlengen.

Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen of bijtende stoffen. hogedruk omgeving.

Probeer het product niet uit elkaar te halen of elektronische onderdelen te vervangen. onderdelen erin

Als de interne apparaten vloeistof lekken, stop dan met het gebruik.

Stel de batterij (of gecombineerde batterij) niet bloot aan overmatige omstandigheden. warmte zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks.

Systeem taal

Op het startscherm veeg omhoog om de app-bronnenbibliotheek te openen, selecteer "Instellingen" - "Systeem" - "Taal en invoermethode".

Taal" - "Voeg een taal toe" om de gewenste taal te selecteren - druk en houd de geselecteerde taal vast en sleep deze naar de eerste positie om de systeemtaal te wijzigen

Tips

1. Før første brug bedes du oplade enheden fuldt ud. Oplad venligst i ca. 6 timer de første to gange, og derefter er det kun nødvendigt at oplade i 4 timer efterfølgende.

[Bemærk]: Denne tablet bruger et indbygget polymerbatteri, og opladning skal ske med en standardadapter (indgang: AC110~240V 50/60Hz).

Maksimum: 180mA. Output: DC 5.0~5.5V/1.5-2A2. for at forlænge Maskinens levetid. Det anbefales, at du bruger batteriet ned til ca. 15 %, før du oplader det.

[Bemærk]: a. Hvis du ikke bruger denne tablet i lang tid, skal du oplade/aflade den en gang om måneden for at undgå batteriskade. b. På grund af enhedens og skærmens strømforbrug kan det resultere i længere opladningstid.

Grundlæggende driftsretningslinjer

På startskærmen skal du skubbe opad for at få adgang til APP-ressourcebiblioteket og nedad for at få adgang til genvejsværktøjslinjen og meddelelseslinjen. Tryk på

den ● ikonet for at gå til startskærmen, tryk ◀ ikon for at vende tilbage til det forrige grænsefladeniveau

Efter at have åbnet genvejsværktøjslinjen, skal du trykke på ikonet for at slå den tilsvarende funktion til/fra. Tryk længe på ikonet for at åbne indstillingsgrænsefladen for den tilsvarende funktion, hvilket giver mulighed for mere detaljerede funktionsindstillinger.

Indtast kameraappen, og stryg til højre for at skifte mellem foto-/videofunktioner. Efter at have klikket på ..., kan du vælge at skifte mellem forreste og bageste kamera, tænde/slukke for blitz og tænde/slukke for HDR og andre funktioner.

Vedligeholdelse og pleje af tablet

Vedligeholdelse og pleje af tablet

- ① Softwareopdateringer: Opdater regelmæssigt operativsystemet og softwaren på tabletten, hvilket hjælper med at opretholde enhedens stabilitet og sikkerhed.
- ② Rengøring af skærmen: Brug en blød, fnugfri klud eller et specialiseret vedligeholdelsesprodukt til forsigtigt at rengøre skærmens overflade. Undgå at bruge rengøringsredskaber som f.eks. papirhåndklæder, der let kan ridse skærmen.
- ③ Undgå overopladning: Når du bruger en tablet, undgå overopladning og afladning for at forlænge batteriets levetid.
- ④ Beskyttende kabinet: Brug hjælpeværktøjer som f.eks. beskyttelsesærmer og beskyttelsesfilm til at beskytte udstyret mod at falde og ridse.
- ⑤ Undgå overforbrug: Tablets bør ikke bruges for længe, og bør være hvilede og afkølede korrekt for at forlænge enhedens levetid.

Udsæt ikke produktet for høje temperaturer, ætsende stoffer eller højtryksmiljø.

Forsøg ikke at adskille produktet eller udskifte elektroniske komponenter. Komponenter i den

Hvis de interne enheder har væskelækage, bedes du stoppe brugen.

Udsæt ikke batteriet (batteri eller kombineret batteri) for overdreven varme som sollys, ild eller lignende.

Systemsprog

På startskærmen skal du stryge op for at åbne app-ressourcebiblioteket og vælge "Indstillinger" - "System" - "Sprog og inputmetode"

Sprog" - "Tilføj sprog" for at vælge det ønskede sprog - tryk og hold på det valgte sprog, og træk det til den første position for at ændre systemsproget

Tippek

1. Az első használat előtt kérjük, tölts fel teljesen a készüléket. Kérjük, az első két alkalommal körülbelül 6 órán át tölts, utána már csak a szükséges ideig, utána 4 órán keresztül.

[Megjegyzés]: Ez a táblagép beépített polimer akkumulátort használ, és a töltéshez szabványos adaptert kell választani (bemenet: AC110~240V 50/60Hz).

Maximum: 180mA. Kimenet: DC 5.0~5.5V/1.5-2A2. a meghosszabbítás érdekében

A gép élettartama. Javasolt, hogy az akkumulátort körülbelül 15%-ra merítse le a töltés előtt.

[Megjegyzés]: a. Ha hosszabb ideig nem használja a táblagépet, az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében kérjük, havonta egyszer tölts fel/merítse le. b. Az eszköz és a képernyő energiafogyasztása miatt hosszabb töltési időt eredményezhet.

Alapvető működési irányelvek

A Kezdőképernyőn csúsztassa felfelé az APP erőforrás könyvtárhoz, lefelé pedig a gyorsbillentyű eszköztárhoz és az üzenetküldéshez. Koppintson a kívánt funkcióra a belépéshez, koppintás

a'  Az ikonnal léphet be a Kezdőképernyőre, koppintson a "Visszatérés ikon" az előző interfészszint

Miután beléptél a gyorselérési eszköztárba, koppints az ikonra a hozzá tartozó funkció be-/kikapcsolásához. Hosszan nyomd az ikont a hozzá tartozó funkció beállítási felületének megnyitásához, ahol részletesebb funkcióbeállításokat végezhet.

Írja be a kameraalkalmazást, és húzza jobbra a váltáshoz fotó/video funkciók. A ...-ra kattintás után kiválaszthatja az előlő és a hátsó kamera közötti váltást, be-/kikapcsolhatja a vakut, valamint be-/kikapcsolhatja a HDR-t és más funkciókat.

Táblagép karbantartása és gondozása

Táblagép karbantartása és gondozása

- ① Szoftverfrissítések: Rendszeresen frissítse a táblagép operációs rendszerét és szoftverét, ami segít megőrizni az eszköz stabilitását és biztonságát.
- ② A képernyő tisztítása: Használjon puha, szőszmentes kendőt vagy speciális tisztítószert a képernyő felületének gyengéd tisztításához, kerülve az olyan tisztítóeszközök használatát, mint a papírtörlek, amelyek könnyen megkarcolhatják a képernyőt.
- ③ Kerüld a túltöltést: Tablet használatakor kerüld a túltöltést és a teljes lemerítést az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.
- ④ Védőtok: Használjon kiegészítő eszközöket, például védőhüvelyeket és védőfóliákat, hogy megvédje a berendezést az eséstől és a karcolásoktól.
- ⑤ Kerüld a túlzott használatot: A tableteket ne használd túl sokáig, és legyenek megfelelően pihentetve és lehűtve az eszköz élettartamának meghosszabbítása érdekében.

Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, korrozív vagy nagy nyomású környezet

Ne kísérelje meg a termék szétszerelését, illetve semmilyen elektronikus alkatrész cseréjét. alkotóelemek benne

Ha a belső eszközök szivárognak, kérjük, ne használja tovább.

Ne tegye ki az akkumulátort (akkumulátort vagy kombinált akkumulátort) túlzott hő, például napfény, tűz vagy hasonló.

Rendszer nyelve

A Kezdőképernyőn csúsztassa felfelé az ujját az Alkalmazás erőforrás könyvtárba való belépéshez, válassza a "Beállítások" - "Rendszer" - "Nyelv és beviteli mód" lehetőséget.

Nyelv" - "Nyelv hozzáadása" a kívánt nyelv kiválasztásához - nyomja meg és tartsa lenyomva a kiválasztott nyelvet, majd húzza az első pozícióba a rendszer nyelvének megváltoztatásához

Pontas

1. Antes da primeira utilização, carregue totalmente o dispositivo. Por favor, carregue durante cerca de 6 horas nas duas primeiras vezes, e depois basta carregar

durante as 4 horas seguintes

[Nota]: Este tablet utiliza uma bateria de polímero incorporada, e o carregamento deve ser feito com um adaptador padrão (entrada: AC110~240V 50/60Hz)

Máximo: 180mA. Saída: DC 5.0~5.5V/1.5-2A2. Para prolongar a vida útil da máquina. Recomenda-se que consuma a bateria até cerca de 15% antes de carregar.

[Nota]: a. Se não utilizar este tablet durante um longo período de tempo, para evitar danos na bateria, carregue/descarregue-o uma vez por mês. b. Devido ao consumo de energia do dispositivo e do ecrã, poderá resultar num tempo de carregamento mais longo.

Diretrizes Básicas de Operação

No ecrã principal, deslize para cima para a biblioteca de recursos da APP e para baixo para a barra de ferramentas de atalho e a barra de notificações de mensagens. Toque no

● ícone para entrar no ecrã principal, toque o nível anterior da interface

Após entrar na barra de ferramentas de atalho, toque no ícone para ativar/desativar a função correspondente. Prima sem soltar o ícone para entrar na interface de definições da função correspondente, o que permite configurações de função mais detalhadas.

Entre no aplicativo da câmara e deslize para a direita para alternar entre Funções de foto/vídeo. Depois de clicar em..., pode escolher alternar entre as câmaras frontal e traseira, ligar/desligar o flash e ligar/desligar o HDR e outras funções.

Manutenção e conservação do tablet

Manutenção e conservação do tablet

- ① Atualizações de software: atualize regularmente o sistema operacional e o software do tablet, o que ajuda a manter a estabilidade e a segurança do dispositivo.
- ② Limpar o ecrã: Utilize um pano macio e sem fiapos ou um produto de manutenção especializado para limpar suavemente a superfície do ecrã, evitando a utilização de ferramentas de limpeza como toalhas de papel, que podem riscar facilmente o ecrã.
- ③ Evite o excesso de carga: Ao usar um tablet, evite o excesso de carga e a descarga para prolongar a vida útil da bateria.
- ④ Capa protetora: Utilize ferramentas auxiliares, como capas e películas protetoras, para proteger o equipamento contra quedas e arranhões.
- ⑤ Evite o uso excessivo: Os tablets não devem ser usados por muito tempo e devem ser devidamente repousado e arrefecido para prolongar a vida útil do dispositivo.

Não exponha o produto a altas temperaturas ou substâncias corrosivas. ambiente de alta pressão.

Não tente desmontar o produto, nem substituir nenhum componente eletrónico. componentes nele

Se os dispositivos internos apresentarem fugas de fluidos, pare de usar.

Não exponha a bateria (bateria ou bateria combinada) a calor excessivo. calor como a luz solar, fogo ou similar.

Língua do sistema

No ecrã principal, deslize para cima para entrar na biblioteca de recursos da aplicação, selecione "Definições" - "Sistema" - "Idioma e método de introdução"

Idioma" - "Adicionar idioma" para selecionar o idioma que pretende - pressione sem soltar o idioma selecionado e arraste-o para a primeira posição para alterar o idioma do sistema

Συμβουλές

1. Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τη συσκευή. Παρακαλώ φορτίστε για περίπου 6 ώρες τις δύο πρώτες φορές και χρειάζεται μόνο φόρτιση

για 4 ώρες μετά.

[Σημείωση]: Αυτή η ταμπλέτα χρησιμοποιεί μια ενσωματωμένη μπαταρία πολυμερούς και για τη φόρτιση πρέπει να επιλέξετε έναν τυπικό προσαρμογέα (είσοδος: AC110~240V 50/60Hz

Μέγιστο: 180mA. Εξοδος: DC5.0~5.5V/1.5-2A2. Για να επεκτείνετε η διάρκεια ζωής του μηχανήματος. Συνιστάται να καταναλώσετε την μπαταρία περίπου στο 15% πριν τη φόρτιση.

[Σημείωση]: α. Εάν δεν χρησιμοποιείτε αυτό το tablet για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποφύγετε ζημιά στην μπαταρία, φορτίστε/αποφορτίστε το μία φορά το μήνα. β. Λόγω της κατανάλωσης ενέργειας της συσκευής και της οθόνης, ενδέχεται να προκύψει μεγαλύτερος χρόνος φόρτισης.

Βασικές Οδηγίες Λειτουργίας

Στην αρχική οθόνη, σύρετε προς τα πάνω για τη βιβλιοθήκη πόρων APP και προς τα κάτω για τη γραμμή εργαλείων συντομεύσεων και τη γραμμή ειδοποιήσεων μηχανήτων. Πατήστε το

το  εικονίδιο για να μπειτε στην Αρχική οθόνη, πατήστε  εικονίδιο για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο διεπαφής

Αφού εισέλθετε στη γραμμή εργαλείων συντομεύσεων, πατήστε το εικονίδιο για να ενεργοποιηθείτε/απενεργοποιηθείτε την αντίστοιχη λειτουργία. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο για να εισέλθετε στη διεπαφή ρυθμίσεων για την αντίστοιχη λειτουργία, η οποία επιτρέπει πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις λειτουργίας.

Εισαγάγετε την εφαρμογή κάμερας και σύρετε προς τα δεξιά για εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών φωτογραφίας/βίντεο. Αφού κάνετε κλικ..., μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας, να ενεργοποιηθείτε/απενεργοποιηθείτε το φλας και να ενεργοποιηθείτε/απενεργοποιηθείτε το HDR και άλλες λειτουργίες.

Συντήρηση και επισκευή tablet

Συντήρηση και επισκευή tablet

- ① Ενημερώσεις λογισμικού: Ενημερώνετε τακτικά το λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό του tablet, κάτι που βοηθά στη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας της συσκευής.
- ② Καθαρισμός της οθόνης: Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, μη χνουδωτό ύφασμα ή ένα εξειδικευμένο προϊόν συντήρησης για να καθαρίσετε απαλά την επιφάνεια της οθόνης, αποφεύγοντας τη χρήση εργαλείων καθαρισμού όπως χαρτοπετσέτες που μπορούν ευκολά να γρατζουνίσουν την οθόνη.
- ③ Αποφύγετε την υπερφόρτιση: Όταν χρησιμοποιείτε ένα tablet, αποφύγετε την υπερφόρτιση και την αποφόρτιση για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- ④ Προστατευτικό περιβλήμα: Χρησιμοποιήστε βοηθητικά εργαλεία, όπως προστατευτικά μανίκια και προστατευτικές μεμβράνες, για να προστατέψετε τον εξοπλισμό από πτώσεις και γρατζουνιές.
- ⑤ Αποφύγετε την υπερβολική χρήση: Τα δισκία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για πολύ ώρα και θα πρέπει να σωστά ξεκουρασμένο και ψυχρασμένο για να παραταθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής.

Μην εκθετέτε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, διαβρωτικά ή Υψηλοβαθμο περιβαλλον.

Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν ή να αντικαταστήσετε τυχόν ηλεκτρονικά συστατικά σε αυτό.

Εάν οι εσωτερικές συσκευές έχουν διαρροή υγρού, παρακαλώ σταματήστε τη χρήση.

Μην εκθετέτε την μπαταρία (μπαταρία ή συνδυασμένη μπαταρία) σε υπερβολική Θερμότητα όπως το ηλιακό φως, η φωτιά ή παρόμοια.

Σύστημα γλώσσας

Στην αρχική οθόνη, σύρετε προς τα πάνω για να εισέλθετε στη βιβλιοθήκη πόρων APP, επιλέξτε "Ρυθμίσεις" - "Σύστημα" - "Γλώσσα και μέθοδος εισαγωγής"

Γλώσσα" - "Προσθήκη γλώσσας" για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε - πατήστε παρατεταμένα τη γλώσσα που επιλέξετε και σύρετε την στην πρώτη θέση για να αλλάξετε τη γλώσσα του συστήματος

Vinkkejä

1. Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa noin 6 tuntia kahden ensimmäisen kerran aikana, ja sen jälkeen lataaminen riittää

4 tunnin ajan sen jälkeen

[Huomautus]: Tässä tabletissa on sisäänrakennettu polymeeriakku, ja lataukseen on valittava vakiovirtalähde (tulo: AC110~240V 50/60Hz).

Maksimi: 180 mA. Lähtö: DC 5.0~5.5 V/1.5-2 A2. Jotta pidentää Koneen käyttöikä. On suositeltavaa, että kulutat akun noin 15 %:iin ennen lataamista.

[Huomautus]: a. Jos et käytä tätä tablettia pitkään aikaan, akun vahingoittumisen välttämiseksi, lataa/pura se kerran kuukaudessa. b. Laitteen ja näytön virrankulutuksen vuoksi latausaika voi olla pidempi.

Peruskäyttöohjeet

Siirry aloitusnäytössä ylös APP-resurssikirjastoon ja alas pikatyökalupalkkiin ja ilmoituspalkkiin. Napauttaaksesi taustaohjelmien käyttöliittymään, napauta

se' ● Kuvake, jolla pääset aloitusnäyttöön, napauta kuvake paluuta varten käyttöliittymän edellinen taso

Kun olet siirtynyt pikakuvaketyökalupalkkiin, napauta kuvaketta kytkeäksesi vastaavan toiminnon päälle tai pois päältä. Paina kuvaketta pitkään siirtyäksesi vastaavan toiminnon asetusliittymään, jossa voit määrittää toiminnon asetuksia tarkemmin.

Siirry kamera-sovellukseen ja pyyhkäise oikealle vaihtaaksesi eri tilojen välillä. kuva/video-toiminnot. Napsautettuasi..., voit valita vaihdettavan etu- ja takakameroiden välillä, kytkeä salaman päälle/pois ja ottaa HDR:n ja muut toiminnot käyttöön/pois päältä.

Tabletin huolto ja ylläpito

Tabletin huolto ja ylläpito

- ① Ohjelmistopäivitykset: Päivitä tabletin käyttöjärjestelmä ja ohjelmistot säännöllisesti. Tämä auttaa ylläpitämään laitteen vakautta ja turvallisuutta.
- ② Näytön puhdistaminen: Käytä pehmeää, nukkaamatonta liinaa tai erityistä puhdistusainetta näytön pinnan puhdistamiseen varovasti. Vältä puhdistusvälineitä, kuten paperipyyhkeitä, jotka voivat helposti naarmuttaa näyttöä.
- ③ Vältä ylilataamista: Kun käytät tablettia, vältä ylilataamista ja -purkamista pidentääksesi akun käyttöikää.
- ④ Suojakotelo: Käytä apuvälineitä, kuten suojaholkkeja ja suojakalvoja, suojataksesi laitteita putoamiselta ja naarmuuntumiselta.
- ⑤ Vältä liiallista käyttöä: Tabletteja ei pidä käyttää liian pitkään, ja ne tulisi levännyt kunnolla ja jäähdytetty laitteen käyttöiän pidentämiseksi.

Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai syövyttävälle aineille. paineinen ympäristö

Älä yritä purkaa tuotetta tai vaihtaa mitään elektroniikkaa. komponentit siinä

Jos sisäisissä laitteissa on nestevuotoa, lopeta käyttö.

Älä altista akkua (akkua tai yhdistettyä akkua) liialliselle lämpö, kuten auringonvalo, tuli tai vastaava.

Järjestelmän kieli

Siirry aloitusnäytössä ylös avataksesi sovellusresurssikirjaston ja valitse "Asetukset" - "Järjestelmä" - "Kieli ja syöttötapa"

Kieli" - "Lisää kieli" valitaksesi haluamasi kielen - paina ja pidä valitsemaasi kieltä ja vedä se ensimmäiseen paikkaan vaihtaaksesi järjestelmän kielen

Sfaturi

1. Înainte de prima utilizare, vă rugăm să încărcați complet dispozitivul. Vă rugăm să încărcați timp de aproximativ 6 ore pentru primele două utilizări și apoi va fi suficient să încărcați

timp de 4 ore după aceea

[Notă]: Această tabletă folosește o baterie polimerică încorporată, iar pentru încărcare trebuie să alegeți un adaptor standard (intrare: AC110~240V 50/60Hz

Maxim: 180 mA. Ieșire: DC 5.0~5.5 V / 1.5-2 A2. Pentru a extinde Durata de viață a mașinii. Se recomandă să consumați bateria până la aproximativ 15% înainte de a o încărca.

[Notă]: a. Dacă nu utilizați această tabletă pentru o perioadă lungă de timp, pentru a evita deteriorarea bateriei, vă rugăm să o încărcați/descărcați o dată pe lună. b. Datorită consumului de energie al dispozitivului și al ecranului, poate rezulta un timp de încărcare mai lung.

Instrucțiuni de operare de bază

Pe ecranul principal, glisați în sus pentru a accesa biblioteca de resurse APP și în jos pentru a accesa bara de instrumente de comandă. Atingeți pictograma pentru a activa/dezactiva funcția corespunzătoare. Apăsăți lung pictograma pentru a accesa interfața de setări pentru funcția corespunzătoare, care permite setări mai detaliate ale funcției.

a' ● pictograma pentru a intra în ecranul Acasă, atinge ● pictogramă pentru a reveni la nivelul anterior al interfeței

După ce accesați bara de instrumente de acces rapid, atingeți pictograma pentru a activa/dezactiva funcția corespunzătoare. Apăsăți lung pictograma pentru a accesa interfața de setări pentru funcția corespunzătoare, care permite setări mai detaliate ale funcției.

Introduceți aplicația cameră și glisați spre dreapta pentru a comuta între Funcții foto/video. După ce dați clic pe..., puteți alege să comutați între camerele frontală și spate, să activați/dezactivați blițul și să activați/dezactivați HDR și alte funcții.

Întreținerea și repararea tabletei

Întreținerea și repararea tabletei

- ① Actualizări software: Actualizați periodic sistemul de operare și software-ul tabletei, ceea ce ajută la menținerea stabilității și securității dispozitivului.
- ② Curățați ecranul: Utilizați o cârpă moale, fără scame sau un produs specializat de întreținere pentru a curăța ușor suprafața ecranului, evitând utilizarea instrumentelor de curățare, cum ar fi prosoapele de hârtie, care pot zgâria cu ușurință ecranul.
- ③ Evită supraîncărcarea: Când folosești o tabletă, evită supraîncărcarea și descărcarea completă pentru a prelungi durata de viață a bateriei.
- ④ Carcasă de protecție: Utilizați instrumente auxiliare, cum ar fi huse de protecție și folii de protecție, pentru a proteja echipamentul de căderi și zgârieturi.
- ⑤ Evitați suprautilizarea: Tabletele nu ar trebui utilizate pentru o perioadă prea lungă de timp și ar trebui să fie odihnit corespunzător și răcit pentru a prelungi durata de viață a dispozitivului.

Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate, substanțe corozive sau mediu cu presiune ridicată

Nu încercați să dezamblați produsul sau să înlocuiți componentele electronice. componentele din el

Dacă dispozitivele interne au scurgeri de lichide, vă rugăm să opriți utilizarea.

Nu expuneți bateria (bateria sau bateria combinată) la temperaturi extreme. căldură precum lumina soarelui, foc sau similar.

Limba sistemului

Pe ecranul principal, glisați în sus pentru a accesa biblioteca de resurse a aplicațiilor, selectați "Setări" - "Sistem" - "Limba și metodă de introducere"

Limba" - "Adăugați limba" pentru a selecta limba dorită - apăsați lung limba selectată și trageți-o în prima poziție pentru a schimba limba sistemului

Patarimai

1. Prieš pirmą naudojimą, prasšme visiskai įkrauti įrenginį. Pirmus du kartus įkraukite apie 6 valandas, o vėliau pakaks įkrauti trumpiau.

dar 4 valandas po to

[Pastaba]: Šlame plansėtiniame kompiuteryje naudojama įmontuota polimerine baterija, todėl įkrovimui reikia pasirinkti standartinį adapterį (įvestis: AC110–240 V 50/60 Hz)

Maksimalus: 180 mA. Išėjimas: DC 5.0~5.5 V/1.5-2 A2. Siekiant pratęsti Masšnos eksploatavimo trukme. Rekomenduojama iškrauti akumuliatorių iki maždaug 15 % prieš įkraunant.

[Pastaba]: a. Jei ilgą laiką nenaudojate šio plansėtinio kompiuterio, kad nepažeistumėte akumuliatoriaus, įkraukite/iškraukite jį kartą per mėnesį. b. Dėl įrenginio ir ekrano energijos suvartojimo, įkrovimo laikas gali būti ilgesnis.

Pagrindinės naudojimosi gairės

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad atidarytumėte APP isteklių biblioteką, o žemyn – kad atidarytumėte sparcųjų nuorodų įrankių juostą, išskaitant informacijos funkcionalumą, baksteleškite

the  piktograma, kad patektumėte į pagrindinį ekraną, baksteleškite  piktograma grįžti į ankstesnis sąsajos lygis

Įėję į sparcųjų nuorodų įrankių juostą, palieskite piktogramą, kad įjungtumėte / išjungtumėte atitinkamą funkciją. Ilgai paspauskite piktogramą, kad patektumėte į atitinkamos funkcijos nustatymų sąsają, kurioje galėsite atlikti iššamesnius funkcijos nustatymus.

Įveskite kameros programelę ir braukite į dešinę, kad perjungtumėte tarp Nuotraukų/vaizdo įrašų funkcijos. Paspaudus..., galite pasirinkti perjungti priekinę ir galinę kameras, įjungti/išjungti blykstę ir įjungti/išjungti HDR bei kitas funkcijas.

Plansėtinio kompiuterio priežiūra ir techninė priežiūra

Plansėtinio kompiuterio priežiūra ir techninė priežiūra

- ① Programinės įrangos naujinimai: reguliariai atnaujinkite plansėtinio kompiuterio operacinę sistemą ir programinę įrangą, kad padidintumėte įrenginio stabilumą ir saugumą.
- ② Ekranų valymas: naudokite minkštą, nepūkuotą šluostę arba specializuotą priežiūros priemonę, kad švelniai nuvalytumėte ekraną paviršų, vengdami valymo įrankių, tokių kaip popieriniai rankšluosčiai, kurie gali lengvai subraižyti ekraną.
- ③ Venkite per didelio įkrovimo: kai naudojate plansėtinį kompiuterį, venkite per didelio įkrovimo ir iškrovimo, kad pailgintumėte akumuliatoriaus tarnavimo laiką.
- ④ Apsauginis dėklas: naudokite pagalbinius įrankius, tokius kaip apsaugines įmautes ir apsaugines pleveles, kad apsaugotumėte įrangą nuo kritimo ir subraižymo.
- ⑤ Venkite perteklinį naudojimą: plansėtiniai kompiuteriai neturėtų būti naudojami per ilgai ir turėtų būti tinkamai atvešintas ir atvešintas, kad pailgėtų įrenginio tarnavimo laikas.

Nelaikykite produkto aukštoje temperatūroje, korozinėje aplinkoje ar aukšto slėgio aplinkoje.

Nebandykite išardyti gaminio arba pakeisti jokių elektroninių komponentų. Komponentai jame

Jei vidiniai įrenginiai praleidžia skystį, prasšme nustoti naudoti.

Neeksponuoti akumuliatoriaus (akumuliatoriaus arba kombinuoto akumuliatoriaus) per didelei karščiui, pavyzdžiui, saulės šviesa, ugnis ar panašiai.

Sistemos kalba

Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad įeitumėte į programų isteklių biblioteką, pasirinkite "Nustatymai" - "Sistema" - "Kalba ir įvesties metodas"

Kalba - "Pridefi kalbą", kad pasirinktumėte norimą kalbą - paspauskite ir palaikykite pasirinktą kalbą ir vilkite ją į pirmąją poziciją, kad pakeistumėte sistemos kalbą.

İpuçları

1. İlk kullanımdan önce lütfen cihazı tamamen şarj edin. Lütfen ilk iki sefer yaklaşık 6 saat şarj edin ve daha sonra sadece şarj etmeniz yeterli olacaktır.

4 saat sonrasına kadar

[Not]: Bu tablet dahili bir polimer pil kullanır ve şarj işlemi için standart bir adaptör seçilmelidir (giriş: AC110~240V 50/60Hz).

Maksimum: 180mA. Çıkış: DC 5.0~5.5V/1.5-2A2. uzatmak için Makinenin hizmet ömrü. Şarj etmeden önce pilin yaklaşık %15'ine kadar tüketilmesi önerilir.

[Not]: a. Bu tableti uzun süre kullanmayacaksanız, pilin zarar görmesini önlemek için lütfen ayda bir kez şarj/deşarj edin. b. Cihaz ve ekran güç tüketimi nedeniyle, şarj süresi daha uzun olabilir.

Temel İşletim Yönergeleri

Ana ekranda, UYGULAMA kaynak kitaplığına gitmek için yukarı kaydırın ve kısayol araç çubuğuna ve mesaj bildirim çubuğuna dokunarak programları kaydırın. Dokunarak

'nin'● Ana ekrana girmek için simgeye dokunun"Gerİ dönme ikonu arayüzün önceki seviyesi

Kısayol araç çubuğuna girdikten sonra, ilgili fonksiyonu açmak/kapatmak için ikona dokunun. İlgili fonksiyonun ayar arayüzüne girmek için ikona uzun basın, bu da daha detaylı fonksiyon ayarlarına olanak tanır.

Kamera uygulamasına girin ve geçiş yapmak için sağa kaydırın. Fotoğraf/video fonksiyonları. Tıkladıktan sonra..., ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabilir, flaşı açıp/kapatabilir ve HDR'ı ve diğer fonksiyonları açıp/kapatabilirsiniz.

Tabletin Bakımı ve Onarımı

Tabletin Bakımı ve Onarımı

- ① Yazılım güncellemeleri: Tabletin işletim sistemini ve yazılımını düzenli olarak güncelleyin, bu da cihazın kararlılığını ve güvenliğini korumaya yardımcı olur.
- ② Ekranı temizleme: Ekranın yüzeyini nazikçe temizlemek için yumuşak, tüy bırakmayan bir bez veya özel bir bakım ürünü kullanın. Ekranı kolayca çizebilecek kağıt havlu gibi temizleme araçları kullanmaktan kaçının.
- ③ Aşırı şarjdan kaçının: Bir tablet kullanırken, pil ömrünü uzatmak için aşırı şarj vedeşarjdan kaçının.
- ④ Koruyucu kılıf: Ekipmanı düşmeye ve çizilmeye karşı korumak için koruyucu kılıflar ve koruyucu filmler gibi yardımcı araçlar kullanın.
- ⑤ Aşırı kullanımdan kaçının: Tabletler çok uzun süre kullanılmamalıdır ve Cihaz ömrünü uzatmak için uygun şekilde dinlendirilmiş ve soğutulmuştur.

Ürünü yüksek sıcaklıklara, aşındırıcı maddelere veya... yüksek basınçlı ortam

Ürünü parçalarına ayırmaya veya herhangi bir elektronik parçayı değiştirmeye çalışmayın. içindeki bileşenler

İç cihazlarda sıvı sızıntısı varsa, lütfen kullanmayı bırakın.

Pili (pil veya birleşik pili) aşırı derecede maruz bırakmayın. ısı, örneğin güneş ışığı, ateş veya benzeri.

Sistem dili

Ana ekranda, Uygulama kaynak kitaplığına girmek için yukarı kaydırın, "Ayarlar" - "Sistem" - "Dil ve giriş yöntemi" ögesini seçin.

Dil"- "Dil ekle" İstedığınız dili seçmek için - seçtiğiniz dile basılı tutun ve sistem dilini değiştirmek için ilk konuma sürükleyin

Советы

1. Перед первым использованием полностью зарядите устройство. Пожалуйста, заряжайте около 6 часов в первые два раза, а затем достаточно просто заряжать.

в течение последующих 4 часов

[Примечание]: В этом планшете используется встроенный полимерный аккумулятор, и для зарядки необходимо использовать стандартный адаптер (вход: AC110~240V 50/60Hz).

Максимум: 180 мА. Выход: DC 5.0~5.5 В / 1.5-2 А. 2. Чтобы продлить Срок службы машины. Рекомендуется разрядить аккумулятор примерно до 15%, прежде чем заряжать его.

[Примечание]: а. Если вы не используете планшет в течение длительного времени, чтобы избежать повреждения аккумулятора, пожалуйста, заряжайте/разряжайте его один раз в месяц. б. Из-за энергопотребления устройства и экрана, время зарядки может увеличиться.

Основные правила эксплуатации

На главном экране проведите пальцем вверх, чтобы открыть библиотеку ресурсов приложений, и вниз, чтобы открыть панель быстрого доступа для панели уведомлений. Нажмите на

Чтобы добавить значок на главный экран, коснитесь  значок для возврата предыдущий уровень интерфейса 

После входа на панель быстрого доступа, нажмите на значок, чтобы включить/выключить соответствующую функцию. Долгое нажатие на значок позволяет войти в интерфейс настроек для соответствующей функции, где можно выполнить более детальные настройки.

Введите приложение "Камера" и проведите пальцем вправо, чтобы переключиться между Функции фото/видео. После нажатия..., вы можете переключаться между передней и задней камерами, включать/выключать вспышку, а также включать/выключать HDR и другие функции.

Техническое обслуживание и ремонт планшета

Техническое обслуживание и ремонт планшета

- ① Обновления программного обеспечения: регулярно обновляйте операционную систему и программное обеспечение планшета, что помогает поддерживать стабильность и безопасность устройства.
- ② Очистка экрана: Используйте мягкую безворсовую ткань или специализированное средство для ухода, чтобы аккуратно очистить поверхность экрана, избегая использования чистящих средств, таких как бумажные полотенца, которые могут легко поцарапать экран.
- ③ Избегайте перезарядки: при использовании планшета избегайте перезарядки и разрядки, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
- ④ Защитный корпус: используйте вспомогательные инструменты, такие как защитные рукава и защитные пленки, чтобы защитить оборудование от падений и царапин.
- ⑤ Избегайте чрезмерного использования: не следует использовать планшеты слишком долго, и они должны быть правильно охлаждены и отдохнул для продления срока службы устройства.

Не подвергайте продукт воздействию высоких температур, коррозионных или среда высокого давления.

Не пытайтесь разбирать изделие или заменять какие-либо электронные компоненты. компоненты в нем

Если внутренние устройства имеют утечку жидкости, пожалуйста, прекратите использование.

Не подвергайте аккумулятор (батарею или комбинированную батарею) чрезмерному воздействию жар, такой как солнечный свет, огонь или что-то подобное.

Язык системы

На главном экране проведите пальцем вверх, чтобы войти в библиотеку ресурсов APP, выберите "Настройки" - "Система" - "Язык и метод ввода"

Язык" - "Добавить язык", чтобы выбрать нужный язык - нажмите и удерживайте выбранный язык и перетащите его на первую позицию, чтобы изменить язык системы

Поради

1. Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій. Будь ласка, заряджайте близько 6 годин перші два рази, а потім достатньо просто зарядити.

протягом 4 годин після цього

[Примітка]: У цьому планшеті використовується вбудований полімерний акумулятор, і для заряджання необхідно використовувати стандартний адаптер (вхід: AC110~240V 50/60Гц).

Максимум: 180 мА. Вихід: DC 5.0~5.5 В/1.5-2 А. 2. Для того, щоб продовжити Термін служби машини. Рекомендується розрядити акумулятор приблизно до 15%, перш ніж заряджати його.

[Примітка]: а. Якщо ви не використовуєте цей планшет протягом тривалого часу, щоб уникнути пошкодження акумулятора, будь ласка, заряджайте/розряджайте його раз на місяць. б. Через споживання енергії пристроєм і екраном, це може призвести до збільшення часу заряджання.

Основні принципи роботи

На головному екрані проведіть пальцем вгору, щоб відкрити бібліотеку ресурсів APP, і вниз, щоб відкрити панель швидкого доступу та інтерфейс функцій. Торкніться

the ● значок, щоб увійти на головний екран, торкніться попередній рівень інтерфейсу

Після входу на панель швидкого доступу, торкніться значка, щоб увімкнути/вимкнути відповідну функцію. Натисніть і утримуйте значок, щоб увійти в інтерфейс налаштувань для відповідної функції, який дозволяє більш детально налаштувати функцію.

Введіть програму камери та проведіть пальцем праворуч, щоб перемикатися між Функції фото/відео. Після натискання..., ви можете перемикатися між передньою та задньою камерами, вмикати/вимикати спалах, а також вмикати/вимикати HDR та інші функції.

Обслуговування та утримання планшета

Обслуговування та утримання планшета

- ① Оновлення програмного забезпечення: Регулярно оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення планшета, що допомагає підтримувати стабільність та безпеку пристрою.
- ② Очищення екрана: Використовуйте м'яку тканину без ворсу або спеціалізований засіб для догляду, щоб обережно очистити поверхню екрана, уникаючи використання таких інструментів для чищення, як паперові рушники, які можуть легко подряпати екран.
- ③ Уникайте надмірної зарядки: Під час використання планшета уникайте надмірної зарядки та розрядки, щоб продовжити термін служби акумулятора.
- ④ Захисний корпус: використовуйте допоміжні інструменти, такі як захисні рукави та захисні плівки, щоб захистити обладнання від падіння та подряпин.
- ⑤ Уникайте надмірного використання: не слід використовувати планшети занадто довго, і вони повинні бути належним чином відпочиває та охолоджується для продовження терміну служби пристрою.

Не піддавайте продукт впливу високих температур, корозійних речовин або Високотискове середовище.

Не намагайтеся розібрати виріб або замінити будь-які електронні компоненти. компоненти в ньому

Якщо внутрішні пристрої мають витік рідини, будь ласка, припиніть використання.

Не піддавайте акумулятор (акумулятор або комбінований акумулятор) надмірному впливу тепло, таке як сонячне світло, вогонь або подібне.

Мова системи

На головному екрані проведіть пальцем вгору, щоб увійти в бібліотеку ресурсів додатків, виберіть "Налаштування" - "Система" - "Мова та метод введення"

Мова" - "Додати мову", щоб вибрати потрібну мову – натисніть і утримуйте вибрану мову та перетягніть її на першу позицію, щоб змінити мову системи

Tips

1. Før første gangs bruk, vennligst lad enheten fullstendig. Vennligst lad i omtrent 6 timer de to første gangene, og deretter trenger du bare å lade

i 4 timer etterpå

[Merk]: Dette nettbrettet bruker et innebygd polymerbatteri, og lading må skje med en standardadapter (inngang: AC110~240V 50/60Hz)

Maksimum: 180mA. Utgang: DC 5.0~5.5V/1.5-2A2. For å forlenge Maskinens levetid. Det anbefales at du bruker batteriet ned til omtrent 15 % før du lader det.

[Merk]: a. Hvis du ikke bruker dette nettbrettet over lengre tid, vennligst lad/utlad det en gang i måneden for å unngå batteriskade. b. På grunn av enhetens og skjermens strømforbruk, kan det resultere i lengre ladetid.

Grunnleggende driftsretningslinjer

På startskjermen skyver du opp for å få tilgang til APP-ressursbiblioteket, og ned for å få tilgang til snarveier, bakgrunn og meldingsvarslingslinjer. Trykk på

'en' ● ikonet for å gå til startskjermen, trykk '◀' ikon for å gå tilbake til forrige grensesnittnivå

Etter å ha gått inn i snarveiverktøylinjen, trykk på ikonet for å slå på/av den tilhørende funksjonen. Trykk lenge på ikonet for å gå inn i innstillingsgrensesnittet for den tilhørende funksjonen, som gir mulighet for mer detaljerte funksjonsinnstillinger.

Skriv inn kameraappen og sveip til høyre for å bytte mellom foto/video-funksjoner. Etter å ha klikket på ..., kan du velge å bytte mellom front- og bakkamera, slå på/av blits og slå på/av HDR og andre funksjoner.

Vedlikehold og oppgradering av nettbrett

Vedlikehold og oppgradering av nettbrett

- ① Programvareoppdateringer: Oppdater operativsystemet og programvaren på nettbrettet regelmessig. Dette bidrar til å opprettholde stabilitet og sikkerhet på enheten.
- ② Rengjøring av skjermen: Bruk en myk, lofri klut eller et spesialisert vedlikeholdsprodukt for å rengjøre overflaten på skjermen forsiktig. Unngå å bruke rengjøringsverktøy som papirhåndklær, da disse lett kan ripe skjermen.
- ③ Unngå overlading: Når du bruker et nettbrett, unngå overlading og utlading for å forlenge batteriets levetid.
- ④ Beskyttende deksel: Bruk hjelpeverktøy som beskyttelseshylser og beskyttelsesfilmer for å beskytte utstyret mot fall og riper.
- ⑤ Unngå overforbruk: Nettbrett bør ikke brukes for lenge, og bør være hvile og kjøles ordentlig for å forlenge enhetens levetid.

Ikke utsett produktet for høye temperaturer eller korrosive stoffer. høytrykksmiljø.

Ikke forsøk å demontere produktet, eller å erstatte noen elektroniske komponenter. komponenter i den

Hvis de interne enhetene har væskelekkasje, vennligst slutt å bruke dem.

Ikke utsett batteriet (batteri eller kombinert batteri) for ekstrem varme som sollys, ild eller lignende.

Systemspråk

På startskjermen skyver du opp for å gå inn i appressursbiblioteket, velg "Innstillinger" - "System" - "Språk og inndatametode"

Språk" - "Legg til språk" for å velge språket du vil ha - trykk og hold språket du velger og dra det til den første posisjonen for å endre systemspråket

תחזוקה ותפעול של טאבלט

תחזוקה ותפעול של טאבלט

- ① עדכוני תוכנה: עדכן באופן קבוע את מערכת ההפעלה ואת התוכנה של הטאבלט, מה שעוזר לשמור על יציבות ואבטחה של המכשיר.
- ② ניקוי המסך: השתמשו במטלית רכה ונטולת מוך או במוצר תחזוקה מיוחד כדי לנקות בעדינות את פני המסך, והימנעו משימוש בכלי ניקוי כמו מגבות נייר שעלולים לשרוט את המסך בקלות.
- ③ הימנע מטעינת יתר: כששתמשים בטאבלט, הימנעו מטעינת יתר ופריקה כדי להאריך את חיי הסוללה.
- ④ כיסוי מגן: השתמשו בכלי עזר כגון שרוולי מגן וסרטי מגן כדי להגן על הצידוד מפני נפילה ושריטות.
- ⑤ הימנע משימוש יתר: אין להשתמש בטאבלטים זמן רב מדי, והם צריכים להיות נח כראוי ומקורר כדי להאריך את חיי המכשיר.

אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות גבוהות, לחומרים קורוזיביים או ל סביבה מלחיצה

אין לנסות לפרק את המוצר, או להחליף רכיבים אלקטרוניים כלשהם רכיבים בתוכו

אם יש נזילת נוזלים מהמכשירים הפנימיים, אנא הפסק להשתמש

אל תחשוף את הסוללה (סוללה או סוללה משולבת) לחום מוגזם חום כגון אור שמש, אש או דומה

שפת המערכת

במסך הבית, החלק/י מעלה כדי להיכנס לספריית משאבי האפליקציות "בחר/י הגדרות" - "מערכת" - "שפה ושיטת קלט

- שפה - "הוסף שפה" - כדי לבחור את השפה הרצויה לחץ והחזק את השפה שבחרת וגרור אותה למקום הראשון כדי לשנות את שפת המערכת

טיפים

לפני השימוש הראשון, אנא טענו את המכשיר במלואו. אנא טענו 1. במשך כ-6 שעות בפעמיים הראשונות, ולאחר מכן רק צריך לטעון

למשך 4 שעות לאחר מכן

טאבלט זה משתמש בסוללת פולימר מובנית, והטעינה: [הערה] (AC110~240V 50/60Hz: כניסה) חייבת לבחור מתאם סטנדרטי

כדי להאריך DC 5.0~5.5V/1.5-2A2: פלט mAממקסימום: 180 אורך חיי השירות של המכונה. מומלץ לצרוך את הסוללה לכ-15% לפני הטעינה

א. אם אינך משתמש בטאבלט זה במשך זמן רב, כדי למנוע: [הערה] נזק לסוללה, אנא טען/פרוק אותו פעם בחודש. ב. עקב צריכת חשמל של המכשיר והמסך, זה עלול לגרום לזמן טעינה ארוך יותר

הנחיות הפעלה בסיסיות

במסך הבית, החלק/י למעלה לספריית משאבי האפליקציות, ומטה לסרגל הקיצורים סמל לכניסה לממשק תוכנית ההתקנה. הקש/י על ה

סמל כדי להיכנס למסך הבית, הקש ● 'ה הרמה הקודמת של הממשק

לאחר הכניסה לסרגל הקיצורים, הקש על הסמל כדי להפעיל/לכבות את הפונקציה המתאימה. לחץ לחיצה ארוכה על הסמל כדי להיכנס לממשק ההגדרות של הפונקציה המתאימה, המאפשר הגדרות פונקציה מפורטות יותר

הזן את אפליקציית המצלמה והחלק ימינה כדי לעבור בין פונקציות צילום תמונות/וידאו. לאחר לחיצה על..., תוכלו לבחור לעבור בין מצלמות קדמיות ואחוריות. ופונקציות אחרות HDR להפעיל/לכבות פלאש ולהפעיל/לכבות

Съвети

1. Преди първата употреба, моля, заредете напълно устройството. Моля, зареждайте около 6 часа през първите два пъти и след това е необходимо само да зареждате

за 4 часа след това

[Забележка]: Този таблет използва вградена полимерна батерия и за зареждане трябва да изберете стандартен адаптер (вход: AC110~240V50/60Hz

Максимум: 180mA. Изход: DC 5.0~5.5V/1.5-2A2. С цел да се удължи

Експлоатационният живот на машината. Препоръчително е да изразходвате батерията до около 15%, преди да я заредите.

[Забележка]: а. Ако не използвате този таблет дълго време, за да избегнете повреда на батерията, моля, зареждайте/разреждайте го веднъж месечно. б. Поради консумацията на енергия от устройството и екрана, това може да доведе до по-дълго време за зареждане.

Основни оперативни указания

На началния екран плъзнете нагоре към библиотеката с ресурси на ПРИЛОЖЕНИЕТО и надолу към лентата с бързи връзки и лентата за известия за емоции. Докоснете

на  икона за влизане в началния екран, докоснете  икона за връщане към предишното ниво на интерфейс

След като влезете в лентата с бързи команди, докоснете иконата, за да включите/изключите съответната функция. Натиснете и задръжте иконата, за да влезете в интерфейса за настройки на съответната функция, което позволява по-подробни настройки на функцията.

Влезте в приложението за камера и плъзнете надясно, за да превключвате между Функции за снимки/видео. След като щракнете върху..., можете да изберете да превключвате между предна и задна камера, да включвате/изключвате светкавицата и да включвате/изключвате HDR и други функции.

Поддръжка и поддръжка на таблет

Поддръжка и поддръжка на таблет

- ① Софтуерни актуализации: Редовно актуализирайте операционната система и софтуера на таблета, което помага да се поддържа стабилността и сигурността на устройството.
- ② Почистване на екрана: Използвайте мека кърпа без власинки или специализиран продукт за поддръжка, за да почистите внимателно повърхността на екрана, като избягвате използването на почистващи инструменти като хартиени кърпи, които лесно могат да надраскат екрана.
- ③ Избягвайте презареждане: Когато използвате таблет, избягвайте презареждане и разреждане, за да удължите живота на батерията.
- ④ Защитен корпус: Използвайте помощни инструменти като защитни ръкави и защитни филми, за да предпазите оборудването от падане и надраскване.
- ⑤ Избягвайте прекомерната употреба: Таблетите не трябва да се използват твърде дълго и трябва да бъдат правилно охлаждени и с подходяща температура, за да се удължи живота на устройството.

Не излагайте продукта на високи температури, корозивни вещества или високо напрежение.

Не се опитвайте да разглобявате продукта или да подменяте каквито и да е електронни компоненти.

Ако вътрешните устройства имат теч на течност, моля, спрете да ги използвате.

Не излагайте батерията (батерията или комбинираната батерия) на прекомерно топлина като слънчева светлина, огън или подобно.

Системният език

На началния екран плъзнете нагоре, за да влезете в библиотеката с ресурси на приложенията, изберете "Настройки" - "Система" - "Език и метод на въвеждане"

Език" - "Добавяне на език" за да изберете желан език - натиснете и задръжте избрания език и го плъзнете на първа позиция, за да промените езика на системата

Savjeti

1. Prije prve uporabe, molimo vas da u potpunosti napunite uređaj. Molimo puniti oko 6 sati prva dva puta, a nakon toga je potrebno samo puniti

4 sata nakon toga

[Napomena]: Ovaj tablet koristi ugrađenu polimersku bateriju, a za punjenje se mora odabrati standardni adapter (ulaz: AC110~240V 50/60Hz)

Maksimum: 180mA. Izlaz: DC 5.0~5.5V/1.5-2A2. kako bi se produžio
Vijek trajanja stroja. Preporučuje se da potrošite
bateriju na oko 15% prije punjenja.

[Napomena]: a. Ako ne koristite ovaj tablet dulje vrijeme, kako biste izbjegli oštećenje baterije, napunite/ispraznite ga jednom mjesečno. b. Zbog potrošnje energije uređaja i zaslona, može doći do dužeg vremena punjenja.

Osnovne radne smjernice

Na početnom zaslonu, povucite prema gore za biblioteku resursa APLIKACIJA, a prema dolje za alatnu traku
precjca i traku sa obavijestima i sučelje prikazano na slici. Dodirnite

the ● ikona za ulazak na početni zaslon, dodirnite ikona za povratak na prethodna razina sučelja

Nakon ulaska u precjcnu traku, dodirnite ikonu za uključivanje/isključivanje odgovarajuće funkcije. Dugo pritisnite ikonu za ulazak u sučelje postavki za odgovarajuću funkciju, što omogućuje detaljnije postavke funkcije.

Unesite aplikaciju Kamera i povucite desno da biste presli između Funkcije foto/video. Nakon klika na..., možete odabrati prebacivanje između prednje i straznje kamere, uključiti/isključiti bljeskalicu i uključiti/isključiti HDR i druge funkcije.

Održavanje i popravak tablete

Održavanje i popravak tablete

- ① Azuriranja softvera: Redovno azurirajte operativni sustav i softver tablete, što pomaze u održavanju stabilnosti i sigurnosti uređaja.
- ② Čišćenje zaslona: Koristite meku krpu koja ne ostavlja dlacice ili specijalizirani proizvod za održavanje kako biste nježno očistili površinu zaslona, izbjegavajući upotrebu alata za čišćenje kao što su papirnati ručnici koji lako mogu ogrebat zaslon.
- ③ Izbjegavajte prekomjerno punjenje: Kada koristite tablet, izbjegavajte prekomjerno punjenje i praznjenje kako biste produžili vijek trajanja baterije.
- ④ Zastitno kucište: Koristite pomoćne alate kao što su zastitne navlake i zastitne folije kako biste zastitili opremu od pada i grebanja.
- ⑤ Izbjegavajte prekomjernu upotrebu: Tablete se ne bi smjele koristiti predugo i trebale bi biti pravilno odmoren i ohlađen kako bi se produžio vijek trajanja uređaja.

Ne izlazite proizvod visokim temperaturama, korozivnim tvarima ili...
visokotlačno okruženje

Ne pokušavajte rastaviti proizvod ili zamijeniti bilo koji elektronički dio.
komponente u njemu

Ako unutarnji uređaji imaju curenje tekućine, molimo prestanite koristiti.

Ne izlazite bateriju (bateriju ili kombiniranu bateriju) prekomjernoj
toplina poput sunceve svjetlosti, vatre ili slicno.

Sistemska jezik

Na početnom zaslonu povucite prstom prema gore za ulazak u biblioteku resursa aplikacija, odaberite "Postavke" - "Sustav" - "Jezik i način unosa".

Jezik" - "Dodaj jezik" da biste odabrali željeni jezik - pritisnite i držite jezik koji ste odabrali i povucite ga na prvo mjesto da biste promijenili jezik sustava

Näpunäiteid

1. Enne esimest kasutamist laadige seade täielikult täis. Palun laadige esimesed kaks korda umbes 6 tundi ja edaspidi piisab lühemast laadimisest.

4 tundi pärast

[Märkus]: See tahvelarvuti kasutab sisseehitatud polümeerakut ja laadimiseks tuleb valida standardadapter (sisend: AC110~240V 50/60Hz

Maksimaalne: 180mA. Väljund: DC 5.0~5.5V/1.5-2A2. Pikendamiseks Masina kasutamisega. On soovitatav, et te kasutaksite aku umbes 15%-ni enne laadimist.

[Märkus]: a. Kui te ei kasuta seda tahvelarvutit pikka aega, et vältida aku kahjustamist, siis palun laadige/tühjendage seda kord kuus.
b. Seadme ja ekraani energiatarbimise tõttu võib laadimisaeg olla pikem.

Põhilised kasutusjuhised

Avakuval libistage üles APP ressursside teegi juurde ja alla otsetööriistariba ja teavituste ikoonide juurde. Puudutage

see  ikoonile, et siseneda avakuvale, puuduta  ikoon, et naasta eelmine liidesetase

Pärast otseteede tööriistaribale sisenemist puudutage ikooni, et vastav funktsioon sisse/välja lülitada. Pika vajutusega ikoonil saate siseneda vastava funktsiooni seadete liidesesse, mis võimaldab teha funktsiooni täpsemaid seadistusi.

Sisestage kaamera rakendus ja libistage paremale, et vahetada vahel foto/video funktsioonid. Pärast klõpsamist ..., saate valida esi- ja tagakaamera vahel vahetamise, välklambi sisse/välja lülitamise ning HDR-i ja muid funktsioone sisse/välja lülitamise.

Tahvelarvuti hooldus ja korrashoid

Tahvelarvuti hooldus ja korrashoid

- ① Tarkvarauuendused: värskendage tahvelarvuti operatsioonisüsteemi ja tarkvara regulaarselt, mis aitab säilitada seadme stabiilsust ja turvalisust.
- ② Ekraani puhastamine: Kasutage pehmet, kiuvaba lappi või spetsiaalset hooldusvahendit, et ekraani pinda õrnalt puhastada, vältides puhastusvahendite, näiteks paberrätikute kasutamist, mis võivad ekraani kergesti kriimustada.
- ③ Väldi ülelaadimist: Tahvelarvuti kasutamisel väldi ülelaadimist ja tühjendamist, et pikendada aku kasutusaega.
- ④ Kaitsekest: Kasutage abivahendeid, nagu kaitseümbrised ja kaitsekiled, et kaitsta seadet kukkumise ja kriimustuste eest.
- ⑤ Vältige ülekasutamist: tahvelarvuteid ei tohiks kasutada liiga kaua ja need peaksid olema korralikult puhata ja jahutada, et pikendada seadme eluiga.

Ärge jätke toodet kõrgete temperatuuride, söövitavate ainete või... kõrgsurvekeskkond.

Ärge püüdke toodet lahti võtta ega elektroonilisi komponente asendada. komponendid selles

• Kui sisemistel seadmetel on vedelikuleke, siis palun lõpetage kasutamine.

Ärge jätke akut (akut või kombineeritud akut) liigse Kuumus, nagu päikesevalgus, tuli või muu sarnane.

Süsteemi keel

Avakuval libistage üles, et siseneda rakenduste ressursikogusse, valige "Seaded" - "Süsteem" - "Keel ja sisestusmeetod"

Keel" - "Lisa keel" et valida soovitud keel - vajuta ja hoia valitud keelt ning lohista see esimesele positsioonile, et muuta süsteemikeelt

Padomi

1. Pirms pirmās lietošanas, lūdzu, pilnībā uzlādējiet ierīci. Lūdzu, uzlādējiet apmēram 6 stundas pirmās divas reizes, un pēc tam pietiks ar īsāku uzlādi.

4 stundas pēc tam

[Piezīme]: Šajā plansētdatorā tiek izmantots iebūvēts polimēru akumulators, un uzlādei jāizvēlas standarta adapteris (ievade: AC110 ~ 240V 50/60Hz

Maksimums: 180mA. Izeja: DC5.0~5.5V/1.5-2A2. Lai pagarinātu iekārtas kalpošanas laiku. Ieteicams patērēt akumulatoru līdz aptuveni 15%, pirms to uzlādējat.

[Piezīme]: a. Ja jūs ilgstoši neizmantojat šo plansētdatoru, lai izvairītos no akumulatora bojājumiem, lūdzu, uzlādējiet/izlādējiet to reizi mēnesī. b. Ierīces un ekrāna enerģijas patēriņa dēļ uzlādes laiks var būt ilgāks.

Pamata darbības vadlīnijas

Sākuma ekrānā velciet uz augšu, lai piekļūtu APP resursu bibliotēkai, un uz leju, lai piekļūtu īsinājuma sarakstam, lai piekļūtu informācijai par ierīci.

the  ikonu, lai iekļūtu Sākuma ekrānā, pieskarieties  ikona, lai atgrieztos iepriekšējais saskarnes līmenis

Pēc iekļūšanas saīšņu rīkjoslā pieskarieties ikonai, lai ieslēgtu/izslēgtu atbilstošo funkciju. Ilgi nospiediet ikonu, lai atvērtu atbilstošās funkcijas iestatījumu saskarni, kas ļauj veikt detalizētākus funkcijas iestatījumus.

Ieslēdziet kameras lietotni un velciet pa labi, lai pārslēgtos starp foto/video funkcijas. Pēc noklikšķināšanas..., varat izvēlēties pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru, ieslēgt/izslēgt zibspuldzi un ieslēgt/izslēgt HDR un citas funkcijas.

Tabletes apkope un uzturēšana

Tabletes apkope un uzturēšana

- ① Programmatūras atjauninājumi: regulāri atjauniniet plansētdatora operētājsistēmu un programmatūru, kas palīdz uzturēt ierīces stabilitāti un drošību.
- ② Ekrāna tīrīšana: Izmantojiet mīkstu, plūksnu nesaturošu drāniņu vai specializētu apkopes līdzekli, lai maigi notīrītu ekrāna virsmu, izvairoties no tādu tīrīšanas rīku kā papīra dvieļu izmantosšanas, kas var viegli saskrāpēt ekrānu.
- ③ Izvairieties no pārlādēšanas: Lietojot plansētdatoru, izvairieties no pārlādēšanas un izlādēšanas, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku.
- ④ Aizsargapvalks: Izmantojiet palīgriklus, piemēram, aizsarguzmavas un aizsargplēves, lai pasargātu aprīkojumu no kritieniem un skrāpējumiem.
- ⑤ Izvairieties no pārmērīgas lietošanas: plansētdatorus nedrīkst lietot pārāk ilgi, un tiem jābūt pareizi atpūties un atdzisis, lai pagarinātu ierīces darbības laiku.

Nepakļaujiet produktu augstām temperatūrām, kodīgām vielām vai vide augstspiediena vidē.

Nemēģiniet izjaukt produktu vai nomainīt kādu elektronisku komponenti. komponentes tajā

Ja iekšējās ierīcēs ir šķidruma noplūde, lūdzu, pārtrauciet lietošanu.

Nepakļaujiet akumulatoru (akumulatoru vai kombinēto akumulatoru) pārmērīgai iedarbībai siltums, piemēram, saules gaisma, uguns vai tamlīdzīgi.

Sistēmas valoda

Sākuma ekrānā velciet uz augšu, lai atvērtu lietotņu resursu bibliotēku, atlasiet "Iestatījumi" - "Sistēma" - "Valoda un ievades metode"

Valoda" - "Pievienot valodu", lai izvēlētos vēlamu valodu - nospiediet un turiet izvēlēto valodu un velciet to uz pirmo pozīciju, lai mainītu sistēmas valodu.

Tipy

1. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite. Prvé dva razy nabíjajte približne 6 hodín a potom už stačí len nabíjať

pocás nasledujúcich 4 hodín

[Poznámka]: Tento tablet používa vstavanú polymérovú batériu a na nabíjanie je potrebné použiť štandardný adaptér (vstup: AC110~240V 50/60Hz)

Maximum: 180mA. Výstup: DC 5.0~5.5V/1.5-2A2. za účelom predĺženia životnosti stroja. Odporúč sa, aby ste batériu vybili na približne 15 % pred nabíjaním.

[Poznámka]: a. Ak tablet dlhší čas nepoužívate, aby ste predišli poškodeniu batérie, nabíjajte/vybíjajte ho raz za mesiac. b. Kvôli spotrebe energie zariadenia a obrazovky môže dôjsť k dlhšiemu času nabíjania.

Základné prevádzkové pokyny

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor pre knižnicu zdrojov aplikácií a nadol pre panel so skratkami a domovskú obrazovku. Potiahnite na pozadí, ťuknite

na ikonu na vstup na Domovskú obrazovku, ťuknite na ikonu pre návrat predchádzajúca úroveň rozhrania

Po vstupe do panela so skratkami klepnite na ikonu pre zapnutie/vypnutie príslušnej funkcie. Dlhým stlačením ikony vstúpite do rozhrania nastavení pre príslušnú funkciu, ktoré umožňuje podrobnejšie nastavenia funkcie.

Zadajte aplikáciu fotoaparátu a potiahnutím prstom doprava prepínajte medzi Foto/video funkcie. Po kliknutí..., môžete si vybrať prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou, zapnúť/vypnúť blesk a zapnúť/vypnúť HDR a ďalšie funkcie.

Údržba a oprava tabletu

Údržba a oprava tabletu

- ① Aktualizácie softvéru: Pravidelne aktualizujte operačný systém a softvér tabletu, čo pomáha udržiavať stabilitu a bezpečnosť zariadenia.
- ② Čistenie obrazovky: Používajte mäkkú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, alebo špecializovaný prípravok na údržbu, aby ste jemne očistili povrch obrazovky. Vyhnite sa používaniu čistiacich nástrojov, ako sú papierové utierky, ktoré môžu obrazovku ľahko poškriabať.
- ③ Vyhnite sa prebíjaniu: Pri používaní tabletu sa vyhnite prebíjaniu a vybíjaniu, aby ste predĺžili životnosť batérie.
- ④ Ochranné puzdro: Používajte pomocné nástroje, ako sú ochranné návleky a ochranné fólie, na ochranu zariadenia pred pádom a poškriabaním.
- ⑤ Vyhnite sa nadmernému používaniu: Tablety by sa nemali používať príliš dlho a mali by byť správne odpočítané a ochladené na predĺženie životnosti zariadenia.

Nevystavujte výrobok vysokým teplotám, korozívnym látkam alebo vysokotlakovému prostrediu

Nepokúšajte sa rozoberať produkt, ani vymieňať žiadne elektronické súčasti. Komponenty v ňom

Ak vnútorné zariadenia vykazujú únik kvapaliny, prestaňte ich používať.

Nevystavujte batériu (batériu alebo kombinovanú batériu) nadmernému teplu. teplo ako slnečné svetlo, oheň alebo podobne.

Systémový jazyk

Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor, aby ste vstúpili do knižnice zdrojov aplikácií, vyberte "Nastavenia" - "Systém" - "Jazyk a metóda vstupu"

Jazyk" - "Pridať jazyk" - "Ak chcete vybrať požadovaný jazyk, stlačte a podržte vybraný jazyk a presuňte ho na prvú pozíciu, aby ste zmenili jazyk systému

Nasveti

1. Pred prvo uporabo popolnoma napolnite napravo. Prvicjo polnite približno 6 ur, nato pa jo morate polniti samo še

4 ure zatem

[Opomba]: Ta tablica uporablja vgrajeno polimerno baterijo, za polnjenje pa je treba izbrati standardni adapter (vhod: AC110~240V 50/60Hz).

Maksimum: 180mA. Izhod: DC 5.0~5.5V/1.5-2A2. za podaljšanje Zkljenjska doba stroja. Priporočljivo je, da baterijo izpraznite do približno 15 %, preden jo napolnite.

[Opomba]: a. Če tabličnega računalnika dlje časa ne uporabljate, ga za preprečitev poškodb baterije enkrat mesечно napolnite/izpraznite. b. Zaradi porabe energije naprave in zaslona lahko pride do daljšega časa polnjenja.

Osnovne smernice za delovanje

Na začetnem zaslonu povlecite navzgor za knjiznico virov APP in navzdol za orodno vrstico s bliznjicami i ikona za vstop na začetni zaslon. Če naprava v ozadju, tapnite

ta ● ikono za vstop na začetni zaslon, se dotaknite ikona za vrnitev prejšnjega raven vmesnika

Ko vstopite v bliznjico orodne vrstice, se dotaknite ikone, da vklopite/izklopite ustrezno funkcijo. Dolgo pritisnite ikono, da vstopite v vmesnik z nastavitvami za ustrezno funkcijo, ki omogoča podrobnejše nastavitve funkcije.

Vnesite aplikacijo za kamero in povlecite desno, da preklapljate med Funkcije za fotografije/videoposnetke. Po kliku na ..., lahko izberete preklap med sprednjo in zadnjo kamero, vklopite/izklopite bliskavico ter vklopite/izklopite HDR in druge funkcije.

Vzdrževanje in servis tablice

Vzdrževanje in servis tablice

- ① Posodobitve programske opreme: Redno posodablajte operacijski sistem in programsko opremo tabličnega računalnika, kar pomaga ohranjati stabilnost in varnost naprave.
- ② Čiščenje zaslona: Uporabite mehko krpo, ki ne pušča vlaken, ali specializirano čistilo za nežno čiščenje površine zaslona. Izogibajte se uporabi čistilnih pripomočkov, kot so papirnate brisace, ki lahko zlahka opraskajo zaslon.
- ③ Izogibajte se prekomernemu polnjenju: Ko uporabljate tablični računalnik, se izogibajte prekomernemu polnjenju in praznjenju, da podaljšate zkljenjsko dobo baterije.
- ④ Zaščitno ohišje: Uporabite pomožna orodja, kot so zaščitni rokavi in zaščitne folije, da zaščitite opremo pred padci in praskami.
- ⑤ Izogibajte se pretirani uporabi: Tablice se ne smejo uporabljati predolgo in bi morale biti pravilno spocit in ohlajen za podaljšanje zkljenjske dobe naprave.

Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam, korozivnim ali visokotlačno okolje

Ne poskušajte razstaviti izdelka ali zamenjati katere koli elektronske komponente. komponente v njem

Če notranje naprave puščajo tekočino, prenehajte z uporabo.

Baterije (baterije ali kombinirane baterije) ne izpostavljajte prekomerni vročini. vročina, kot je sončna svetloba, ogenj ali podobno.

Sistemijski jezik

Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, da vstopite v knjiznico virov aplikacij, izberite "Nastavitve" - "Sistem" - "Jezik in način vnosa".

Jezik" - "Dodaj jezik" za izbiro zelene jezika - pritisnite in pridržite izbrani jezik ter ga povlecite na prvo mesto, da spremenite sistemijski jezik