

1. When you turn on the speaker, the speaker will automatically enter pairing mode and the LED indicator will start to flash blue rapidly
2. Activate the pairing function on your phone or other compatible device and select "W-KING D8"
3. If a code or pin is required for pairing, please enter "0000"
4. When successfully paired, the LED indicator will stay blue

To reset the speaker (to clear the pairing list or any program errors), use a straightened paper clip or a toothpick to carefully short-press the reset hole

The speaker will automatically shut down after 10 minutes in pairing mode if no devices are paired

- If your paired device is switched off or manually disconnected the speaker will enter pairing mode and automatically shut down after 10 minutes

- If the speaker or connected device exceeds the operating range, the speaker will disconnect. The connection to the last successfully connected device will be re-established once you re-enter wireless range within 10 minutes. To connect to other devices, please repeat the previous "Pairing" steps

Playing Audio via Audio Input Connection

1. Connect the D8 to your PC, laptop, or other device with audio output port using the included 3.5mm audio cable
2. Long press the on/off button for 2-3 seconds to turn on, and the LED indicator will light up solid green

1. Beim Einschalten des Lautsprechers wechselt dieser automatisch in den Pairing-Modus und die LED-Anzeige beginnt schnell blau zu blinken.
2. Aktivieren Sie die Pairing-Funktion auf Ihrem Telefon oder einem anderen kompatiblen Gerät und wählen Sie "W-KING D8".
3. Wenn für die Kopplung ein Code oder eine PIN erforderlich ist, geben Sie bitte ein. Die LED-Anzeige bleibt blau. Hinweise "0000"
4. Nach erfolgreicher Kopplung wird die

Um den Lautsprecher zurückzusetzen (um die Pairing-Liste oder etwaige Programmierfehler zu löschen), verwenden Sie eine aufgebogene Büroklammer oder einen Zahnstocher, um vorsichtig die Reset-Öffnung kurz zu drücken.

Der Lautsprecher schaltet sich nach 10 Minuten im Pairing-Modus automatisch aus, wenn keine Geräte gekoppelt sind.

Wenn Ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet oder manuell getrennt wird, wechselt der Lautsprecher in den Pairing-Modus. Modus und automatische Abschaltung nach 10 Minuten

Wenn der Lautsprecher oder das angeschlossene Gerät die Reichweite überschreitet, wird der Lautsprecher getrennt. Die Verbindung zum zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät wird wiederhergestellt, sobald Sie innerhalb von 10 Minuten wieder in Reichweite sind. Um eine Verbindung zu anderen Geräten herzustellen, wiederholen Sie bitte die vorherigen Schritte.

"Pairing"-Schritte

Audiowiedergabe über Audioeingangsverbindung

1. Verbinden Sie den D8 mit Ihrem PC, Laptop oder einem anderen Gerät mit Audioausgang über das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel.
2. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter 2-3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten, und die LED

Die Anzeige leuchtet durchgehend grün

1. Al encender el altavoz, este entrará automáticamente en modo de emparejamiento y el indicador LED comenzará a parpadear en azul rápidamente.
2. Active la función de emparejamiento en su teléfono u otro dispositivo compatible y seleccione "W-KING D8".
3. Si se requiere un código o PIN para el emparejamiento, ingrese el código "0000". 4. Cuando se empareja correctamente, el indicador LED permanecerá azul.

Para restablecer el altavoz (para borrar la lista de emparejamiento o cualquier error de programador), use un clip de papel enderezado o un palillo de dientes para presionar con cuidado el orificio de reinicio.

El altavoz se apagará automáticamente después de 10 minutos en modo de emparejamiento si no se empareja ningún dispositivo.

Si el dispositivo emparejado está apagado o desconectado manualmente, el altavoz entrará en modo de emparejamiento y se apagará automáticamente después de 10 minutos.

Si el altavoz o el dispositivo conectado excede el rango de operación, el altavoz se desconectará. El

La conexión con el último dispositivo conectado correctamente se restablecerá una vez que vuelva a entrar en el rango inalámbrico en un plazo de 10 minutos. Para conectarse a otros dispositivos, repita el paso anterior.

"Pasos de emparejamiento"

Reproducción de audio a través de una conexión de entrada de audio

1. Conecta el D8 a tu pza., portátil u otro dispositivo con puerto de salida de audio usando el cable de audio de 3,5 mm incluido.
2. Presiona el botón de encendido/apagado durante 2-3 segundos para encenderlo, y el LED

El indicador se iluminará en verde fijo.

1. Lorsque vous allumez le haut-parleur, il entrera automatiquement en mode d'appairage et l'indicateur LED commencera à clignoter rapidement en bleu.
2. Activez la fonction de jumelage sur votre téléphone ou tout autre appareil compatible et sélectionnez "W-KING D8".
3. Si un code ou un code PIN est requis pour "0000" 4. Lorsque l'appairage est réussi, le le jumelage, veuillez le saisir. Le voyant LED restera bleu.

Pour réinitialiser le haut-parleur (pour effacer la liste de couplage ou toute erreur de programmation), utilisez un trombone déplié ou un cure-dent pour appuyer brièvement sur le trou de réinitialisation.

Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 10 minutes en mode d'appairage si aucun appareil n'est appairé.

Si votre appareil jumelé est éteint ou déconnecté manuellement, le haut-parleur entrera en mode d'appairage mode et s'éteindra automatiquement après 10 minutes

Si le haut-parleur ou l'appareil connecté dépasse la portée de fonctionnement, le haut-parleur se déconnectera.

La connexion au dernier appareil connecté avec succès sera rétablie une fois que vous retournerez dans la portée sans fil dans les 10 minutes. Pour vous connecter à d'autres appareils, veuillez répéter l'opération précédente

"Pairing" étapes

Lecture audio via la connexion d'entrée audio

1. Connectez le D8 à votre PC, ordinateur portable ou autre appareil doté d'une sortie audio à l'aide du câble audio 3,5 mm inclus.
2. Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pendant 2 à 3 secondes pour l'allumer, et la LED l'indicateur s'allumera en vert fixe

Quando accendi l'altoparlante, questo entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento e l'indicatore LED inizierà a lampeggiare rapidamente in blu.

2. Attiva la funzione di accoppiamento sul tuo telefono o su un altro dispositivo compatibile e seleziona "W-KING D8".

3. Se è richiesto un codice o un pin per l'accoppiamento, inseriscilo. L'indicatore LED rimarrà blu. "0000" 4. Quando accoppiato con successo, il

Per ripristinare l'altoparlante (per cancellare l'elenco di accoppiamento o eventuali errori di programma), utilizza una graffetta dritta o uno stuzzicadenti per premere delicatamente il foro di reset.

L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti in modalità di accoppiamento se non ci sono dispositivi accoppiati.

Se il dispositivo accoppiato è spento o disconnesso manualmente, l'altoparlante entrerà in modalità di accoppiamento. modalità e spegnimento automatico dopo 10 minuti

Se l'altoparlante o il dispositivo connesso supera il raggio d'azione, l'altoparlante si disconnetterà.

La connessione all'ultimo dispositivo collegato con successo verrà ripristinata non appena rientrerai nel raggio wireless entro 10 minuti. Per collegarti ad altri dispositivi, ti preghiamo di ripetere il passaggio precedente.

Fasi di accoppiamento

Riproduzione audio tramite connessione di ingresso audio

1. Collega il D8 al tuo PC, laptop o altro dispositivo con porta audio utilizzando il cavo audio da 3,5 mm incluso. 2. Tieni premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi per accenderlo e il LED.

L'indicatore si illuminerà di verde fisso

1. 스피커를 켜면 스피커가 자동으로 페어링 모드로 들어가고 LED 표시등이 빠르게 파란색으로 깜빡이기 시작합니다.
2. 휴대폰 또는 다른 호환 기기에서 페어링 기능을 활성화하고 "W-KING D8"을 선택하세요.
3. 페어링에 코드 또는 핀이 필요한 경우 "0000" 4. 페어링에 성공하면 LED 표시등이 파란색으로 유지될 때 입력하십시오.

스피커를 재설정하려면(페어링 목록 또는 프로그래밍 오류를 지우려면) 펴진 종이 클립이나 이쑤시개를 사용하여 재설정 구멍을 조심스럽게 짧게 누르세요.

페어링 모드에서 10분 안에 장치가 페어링되지 않으면 스피커가 자동으로 종료됩니다.

페어링된 기기가 꺼져 있거나 수동으로 연결이 해제된 경우 스피커가 페어링 모드로 들어갑니다. 모드 및 10분 후 자동 종료

스피커 또는 연결된 장치가 작동 범위를 벗어나면 스피커가 연결이 끊어집니다.

10분 안에 무선 범위 내로 다시 들어오면 마지막으로 성공적으로 연결된 장치와의 연결이 다시 설정됩니다. 다른 장치에 연결하려면 이전 단계를 반복하십시오.

"페어링" 단계

오디오 입력 연결을 통해 오디오 재생

1. 포함된 3.5mm 오디오 케이블을 사용하여 D8을 PC, 랩톱 또는 오디오 출력 포트가 있는 다른 장치에 연결합니다.
2. 켜기/끄기 버튼을 2~3초 동안 길게 눌러 켜면 LED가 표시등이 녹색으로 켜집니다.

スピーカーをオンにすると、自動的にペアリングモードに入り、LEDインジケーターが青く点滅し始めます。

2. お使いの電話や他の互換性のあるデバイスでペアリング機能を有効にし、「W-KING D8」を選択してください。

3. ペアリングにコードまたはPINが必要な場合は、LEDインジケーターが青く点灯し続けます。 「0000」 4. ペアリングが成功すると、

スピーカーをリセットするには（ペアリングリストやプログラムエラーをクリアするために）、まっすぐにしたクリップや爪楊枝を使って、リセットホールを慎重に短く押してください。

デバイスがペアリングされない場合、スピーカーはペアリングモードで10分後に自動的にシャットダウンします。

ペアリングされたデバイスがオフになっているか手動で切断されると、スピーカーはペアリングモードに入ります。モードにして、10分後に自動的にシャットダウンします。

スピーカーまたは接続されたデバイスが動作範囲を超えると、スピーカーは切断されます。最後に接続されたデバイスへの接続は、10分以内にワイヤレス範囲に再入場すると再確立されます。他のデバイスに接続するには、前の手順を繰り返してください。

ペアリングの手順

オーディオ入力接続経由でオーディオを再生する

D8をPC、ノートパソコン、または音声出力ポートを持つ他のデバイスに付属の3.5mmオーディオケーブルを使って接続します。電源ボタンを2〜3秒間長押しして電源を入れ、LEDが点灯します。

インジケーターが緑色に点灯します

När du slår på högtalaren går den automatiskt in i parningsläge och LED-indikatorn börjar blinka snabbt i blått.

2. Aktivera parningsfunktionen på din telefon eller annan kompatibel enhet och välj "W-KING D8".

3. Om en kod eller PIN-kod krävs för parkoppling, "0000" 4. När de är framgångsrikt ihopkopplade, så vänligen ange att LED-indikatorn kommer att förbli blå.

För att återställa högtalaren (för att rensa parningslistan eller eventuella programfel), använd en rakad pappersklämma eller tandpetare för att försiktigt trycka på återställningshålet.

Högtalaren stänger automatiskt av efter 10 minuter i parningsläge om inga enheter är anslutna.

Om din anslutna enhet är avstängd eller manuellt kopplad från, kommer högtalaren att gå in i parningsläge. läge och stängs automatiskt av efter 10 minuter

Om högtalaren eller den anslutna enheten överskrider det operativa området, kommer högtalaren att koppla bort. Anslutningen till den senaste framgångsrikt anslutna enheten kommer att återställas när du återigen befinner dig inom trådlös räckvidd inom 10 minuter. För att ansluta till andra enheter, vänligen upprepa det föregående.

Steg för att para ihop

Spela upp ljud via ljudingångsanslutning

1. Anslut D8 till din PC, bärbara dator eller annan enhet med ljudutgångsport med den medföljande 3,5 mm ljudkabeln. 2. Håll in strömbrytaren i 2-3 sekunder för att slå på den, och LED-lampan.

indikatorn kommer att lysa med ett fast grönt ljus

1. Po zapnutí reproduktoru se reproduktor automaticky přepne do režimu párování a LED indikátor začne rychle blikat modře.
2. Aktivujte funkci párování na svém telefonu nebo jiném kompatibilním zařízení a vyberte "W-KING D8".
3. Pokud je pro spárování vyžadován kód nebo PIN, zadejte jej. Indikátor LED zůstane modrý. Text: "0000" 4. Když se úspěšně spárují, the

Chcete-li resetovat reproduktor (vymazat seznam spárovaných zařízení nebo opravit programové chyby), použijte narovnaný kancelářský klip nebo párátko a opatrně stiskněte tlačítko reset.

Reproduktor se automaticky vypne po 10 minutách v režimu párování, pokud se nepodaří spárovat žádné zařízení.

Pokud je vaše spárované zařízení vypnuté nebo ručně odpojeno, reproduktor vstoupí do režimu párování režim a automatické vypnutí po 10 minutách

Pokud reproduktor nebo připojené zařízení překročí provozní rozsah, reproduktor se odpojí.

Připojení k poslednímu úspěšně připojenému zařízení bude obnoveno, jakmile se vrátíte do bezdrátového dosahu do 10 minut. Chcete-li se připojit k jiným zařízením, opakujte předchozí

"Párování" kroky

Prěhrávání zvuku přes připojení zvukového vstupu

1. Připojte D8 k počítači, notebooku nebo jinému zařízení s audio výstupem pomocí dodaného 3,5mm audio kabelu. 2. Dlouze stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 2-3 sekund, abyste zařízení zapnuli, a LED

Indikátor se rozsvítí zeleně a bude svítit nepřetržitě

1. عند تشغيل السماعة ، ستدخل السماعة تلقائيا في
في وميض أزرق سريع LED وضع الاقتران وسيبدأ مؤشر

2. "W-KING D8" فعل وظيفة الاقتران على هاتفك أو أي جهاز متوافق آخر واختر

3. عند الاقتران بنجاح ، فإن 4. 000o إذا كان هناك رمز أو رقم تعريف شخصي مطلوب
أزرق LED لإقران الجهاز ، يرجى إدخاله. سيظل مؤشر

لإعادة ضبط السماعة (لمسح قائمة الاقتران أو أي أخطاء في البرمجة) ، استخدم
مشبكا ورقيا مستقيما أو عود أسنان للضغط برفق على فتحة إعادة الضبط

سيتم إيقاف تشغيل المتحدث تلقائيا بعد 10 دقائق في
وضع الاقتران إذا لم يتم إقران أي أجهزة

إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز المقترن أو فصله يدويا ، سيدخل السماعة في وضع الاقتران
الوضع وإيقاف التشغيل التلقائي بعد 10 دقائق

إذا تجاوز المتحدث أو الجهاز المتصل نطاق التشغيل ، فسيتم فصل المتحدث

سيتم إعادة إنشاء الاتصال بالجهاز الذي تم الاتصال به بنجاح آخر مرة بمجرد إعادة الدخول
إلى نطاق لاسلكي خلال 10 دقائق. للاتصال بأجهزة أخرى ، يرجى تكرار الخطوات السابقة

"خطوات" التزاوج

تشغيل الصوت عبر اتصال إدخال الصوت

1. بجهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول أو أي جهاز آخر مزود بمنفذ إخراج صوت باستخدام كابل الصوت D8 قم بتوصيل
LED مم المرفق 2. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 2-3 ثوان لتشغيل الجهاز ، وسوف يضيء مصباح 3.5

سيضيء المؤشر باللون الأخضر الثابت

1. Po włączeniu głośnika, głośnik automatycznie przejdzie w tryb parowania, a wskaźnik LED zacznie szybko migać na niebiesko
2. Aktywuj funkcję parowania na swoim telefonie lub innym kompatybilnym urządzeniu i wybierz "W-KING D8"
3. Jeśli do sparowania wymagany jest kod lub "0000" 4. Gdy połączenie zostanie pomyslnie nawiązane, PIN, wprowadz go. Dioda LED pozostanie niebieska.

Aby zresetować głośnik (aby wyczyścić listę parowania lub wszelkie błędy programistyczne), użyj wyprostowanego spinacza do papieru lub wykałaczki, aby ostrożnie nacisnąć krótko otwór resetowania

Głośnik automatycznie wyłączy się po 10 minutach w trybie parowania, jeśli nie zostanie sparowany z żadnym urządzeniem.

Jeśli sparowane urządzenie jest wyłączone lub rozłączone ręcznie, głośnik przejdzie w tryb parowania tryb i automatyczne wyłączenie po 10 minutach

Jeśli głośnik lub podłączone urządzenie wykracza poza zakres działania, głośnik rozłączy się.

Połączenie z ostatnim pomyslnie podłączonym urządzeniem zostanie przywrócone po ponownym wejściu w zasięg bezprzewodowy w ciągu 10 minut. Aby połączyć się z innymi urządzeniami, powtórz poprzednie

Kroki "parowania"

Odtwarzanie dźwięku poprzez połączenie wejściowe audio

1. Podłącz D8 do komputera, laptopa lub innego urządzenia z wyjściem audio za pomocą dołączonego kabla audio 3,5 mm.
2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 2-3 sekundy, aby włączyć urządzenie, a dioda LED

Wskaźnik będzie świecił stałym zielonym światłem

Wanneer je de luidspreker inschakelt, gaat deze automatisch in de koppelmodus en begint de LED-indicator snel blauw te knipperen.

2. Activeer de koppelingsfunctie op je telefoon of ander compatibel apparaat en selecteer "W-KING D8".

3. Als er een code of pincode nodig is voor "0000" 4. Wanneer succesvol gekoppeld, de koppeling, voer deze dan in. De LED-indicator blijft blauw.

Om de luidspreker opnieuw in te stellen (om de koppelingslijst of eventuele programmeerfouten te wissen), gebruik een rechtgebogen paperclip of een tandenstoker om voorzichtig op het resetgaatje te drukken.

De luidspreker schakelt automatisch uit na 10 minuten in de koppelmodus als er geen apparaten zijn gekoppeld.

Als je gekoppelde apparaat is uitgeschakeld of handmatig losgekoppeld, zal de luidspreker in de koppelmodus gaan. modus en automatisch uitschakelen na 10 minuten

Als de spreker of het aangesloten apparaat de werkbereik overschrijdt, zal de spreker de verbinding verbreken.

De verbinding met het laatst succesvol verbonden apparaat wordt hersteld zodra je binnen 10 minuten weer binnen het draadloze bereik komt. Om verbinding te maken met andere apparaten, herhaal je de vorige stappen.

"Koppelen" stappen

Audio afspelen via audio-invoerverbinding

1. Verbind de D8 met je pc, laptop of een ander apparaat met een audio-uitgang via de meegeleverde 3,5 mm audiokabel. 2. Houd de aan/uit-knop 2-3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen, en de LED.

de indicator zal continu groen oplichten

1. Når du tænder for højttaleren, går den automatisk i parringstilstand, og LED-indikatoren begynder at blinke blå hurtigt.
2. Aktivér parringsfunktionen på din telefon eller anden kompatibel enhed, og vælg "W-KING D8".
3. Hvis der kræves en kode eller pin til parring, indtast venligst "0000" 4. Når den er parret, vil LED-indikatoren forbliver blå Bemærkninger

For at nulstille højttaleren (for at rydde parringslisten eller eventuelle programmeringsfejl), skal du bruge en udrettet papirclips eller en tandstikker til forsigtigt at trykke på nulstillingshullet.

Højttaleren slukker automatisk efter 10 minutter i parringstilstand, hvis der ikke er parret nogen enheder.

Hvis din parrede enhed er slukket eller manuelt frakoblet, vil højttaleren gå i parringstilstand.

Tilstand og automatisk nedlukning efter 10 minutter

Hvis højttaleren eller den tilsluttede enhed overstiger driftsområdet, afbrydes højttaleren.

Forbindelsen til den sidst tilsluttede enhed vil blive genetableret, når du kommer inden for trådløs rækkevidde igen inden for 10 minutter. For at oprette forbindelse til andre enheder, skal du gentage den forrige handling.

"Parring" trin

Afspilning af lyd via lydindgangsforbindelse

1. Tilslut D8 til din pc, bærbare computer eller anden enhed med lydoutputport ved hjælp af det medfølgende 3,5 mm lyd kabel.
2. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2-3 sekunder for at tænde, og LED'en indikatoren vil lyse op i solid grøn

A hangszóró bekapcsolásakor a hangszóró automatikusan párosítási módba lép, és a LED-jelző gyorsan kék színben villogni kezd.

2. Aktiválja a párosítási funkciót a telefonján vagy más kompatibilis eszközén, és válassza a "W-KING D8" lehetőséget.

3. Ha a párosításhoz kód vagy PIN szükséges, "0000" 4. A sikeres párosítás után a kérjük, adja meg. A LED-jelző kék marad. Megjegyzések

A hangszóró alaphelyzetbe állításához (a párosítási lista vagy bármilyen programozási hiba törléséhez) használjon egy kihajlított gemkapcsot vagy fogpiszkálót, és óvatosan nyomja meg a reset lyukat.

A hangszóró automatikusan kikapcsol 10 perc párosítási mód után, ha nincsenek párosított eszközök.

Ha a párosított eszköz ki van kapcsolva vagy kézzel le van választva, a hangszóró párosítási módba lép. automatikusan leáll 10 perc után

Ha a hangszóró vagy a csatlakoztatott eszköz meghaladja a működési tartományt, a hangszóró le fog kapcsolódni.

Az utolsó sikeresen csatlakoztatott eszközhöz való kapcsolat automatikusan helyreáll, amint 10 percen belül újra belép a vezeték nélküli hatótávolságba. Más eszközökhöz való csatlakozáshoz ismétlje meg az előző lépéseket.

"Párosítás" lépések

Hang lejátszása hangbemenet-kapcsolaton keresztül

1. Csatlakoztassa a D8-at a számítógéphez, laptopodhoz vagy más, audiokimeneti porttal rendelkező eszközhöz a mellékelt 3,5 mm-es audiokábelrel. 2. Nyomd meg hosszan a be-/kikapcsoló gombot 2-3 másodpercig a bekapcsoláshoz, és az LED

A jelzőfény folyamatos zöld fénnel világít.

1. Quando liga o altifalante, este entra automaticamente no modo de emparelhamento e o indicador LED começa a piscar rapidamente a azul.
2. Ative a função de emparelhamento no seu telemóvel ou outro dispositivo compatível e selecione "W-KING D8".
3. Se for necessário um código ou pin para emparelhamento, por favor insira. O indicador LED permanecerá azul. Notas "000o"
4. Quando emparelhado com sucesso, o

Para reiniciar o altifalante (para limpar a lista de emparelhamento ou quaisquer erros de programação), use um clipe de papel esticado ou um palito para pressionar cuidadosamente o orifício de reinicialização.

O altifalante desliga-se automaticamente após 10 minutos no modo de emparelhamento se nenhum dispositivo estiver emparelhado.

Se o seu dispositivo emparelhado estiver desligado ou desconectado manualmente, o altifalante entrará em emparelhamento modo e desligar automaticamente após 10 minutos

Se o altifalante ou dispositivo conectado exceder o alcance de funcionamento, o altifalante será desligado. O A ligação ao último dispositivo ligado com sucesso será restabelecida assim que voltar a entrar no alcance da rede sem fios no prazo de 10 minutos. Para ligar a outros dispositivos, repita o procedimento anterior.

Etapas de "emparelhamento"

Reprodução de Áudio através da Conexão de Entrada de Áudio

1. Ligue o D8 ao seu PC, portátil ou outro dispositivo com porta de saída de áudio usando o cabo de áudio de 3,5 mm incluído.
2. Prima o botão liga/desliga durante 2-3 segundos para ligar e o LED o indicador acenderá em verde sólido

1. Όταν ενεργοποιηθείτε το ηχείο, αυτό θα εισέλθει αυτομάτως σε λειτουργία συζευξης και η ενδεικτική λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία συζευξης στο τηλέφωνό σας ή σε άλλη συμβατή συσκευή και επιλέξτε "W-KING D8".
3. Εάν απαιτείται κωδικός ή pin για τη συζευξη, εισαγάγετε τον κωδικό ή το pin. Ο δείκτης LED θα παραμείνει μπλε. Σημειώσεις "0000" 4. Όταν αντιστοιχιστεί σωστά, το

Για να επαναφέρετε το ηχείο (για να διαγραφείτε τη λίστα ζευγαρώματος ή τυχόν σφάλματα προγραμματισμού), χρησιμοποιήστε ένα ισωμένο συνδετήρα ή μία οδοντογλυφίδα για να πατηθείτε προσεκτικά την οπή έπαναφοράς.

Ο ηχείον θα απενεργοποιηθεί αυτομάτως μετά από 10 λεπτά σε λειτουργία συζευξης εάν δεν συζευχθούν συσκευές.

Εάν η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη ή έχει αποσυνδεθεί χειροκίνητα, το ηχείο θα εισέλθει σε λειτουργία συζευξης, λειτουργία και αυτομάτη απενεργοποίηση μετά από 10 λεπτά.

Εάν το ηχείο ή η συνδεδεμένη συσκευή υπερβεί το εύρος λειτουργίας, το ηχείο θα αποσυνδεθεί. Σύνδεση με την τελευταία συσκευή που συνδεθηκε με επιτυχία θα αποκατασταθεί μόλις επανέλθετε εντός ασύρματης εμβέλειας εντός 10 λεπτών. Για να συνδεθείτε σε άλλες συσκευές, επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία.

"Βήματα ζευγαρώματος"

Αναπαραγωγή ήχου μέσω σύνδεσης εισόδου ήχου

1. Συνδέστε το D8 στον υπολογιστή σας, φορητό υπολογιστή ή άλλη συσκευή με θύρα εξόδου ήχου χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο ήχου 3.5mm2. Πατηθείτε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 2-3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθείτε τη συσκευή και το LED

Η ένδειξη θα αναψεί σταθερά πράσινη.

1. Kun kytket kaiuttimen päälle, se siirtyy automaattisesti pariliitostilaan ja LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti sinisenä.
2. Aktivoi pariliitosomina puhelimessasi tai muussa yhteensopivassa laitteessa ja valitse "W-KING D8".
3. Jos pariliitoksen muodostamiseen tarvitaan koodi tai PIN-koodi, syötä se. LED-merkkivalo pysyy sinisenä. Huomautuksia "000o" 4. Kun pariliitos on muodostettu onnistuneesti,

Kaiuttimen nollaamiseksi (parilistan tai ohjelmointivirheiden tyhjentämiseksi) käytä suoristettua paperiliitintä tai hammastikkua painaaksesi varovasti nollausreikää.

Kaiutin sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua pariliitostilassa, jos laitteita ei ole yhdistetty.

Jos pariliitetty laite on kytketty pois päältä tai katkaistu manuaalisesti, kaiutin siirtyy pariliitostilaan. tila ja sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua

Jos kaiutin tai siihen liitetty laite ylittää toimintasäteen, kaiutin katkaisee yhteyden.

Viimeksi onnistuneesti yhdistetyn laitteen yhteys muodostetaan uudelleen, kun palaat langattoman verkon alueelle 10 minuutin kuluessa. Jos haluat muodostaa yhteyden muihin laitteisiin, toista edellinen

"Paritus"vaiheet

Äänen toistaminen ääniliitäntäyhteyden kautta

1. Kytke D8 tietokoneeseesi, kannettavaan tietokoneeseesi tai muuhun laitteeseen, jossa on äänenlähtöportti, mukana toimitetun 3,5 mm:n äänikaapelin avulla. 2. Paina virtapainiketta pitkään 2–3 sekuntia, jotta laite käynnistyy, ja LED

Indikaattori syttyy kiinteän vihreäksi.

1. La pornirea difuzorului, acesta va intra automat în modul de asociere, iar indicatorul LED va începe să clipească rapid albastru.
2. Activați funcția de asociere pe telefonul dvs. sau pe alt dispozitiv compatibil și selectați "W-KING D8".
3. Dacă este necesar un cod sau un PIN "0000" 4. Când este asociat cu succes, pentru asociere, introduceți-l. Indicatorul LED va rămâne albastru.

Pentru a reseta difuzorul (pentru a șterge lista de asociere sau orice erori de programare), utilizați o agrafă de hârtie îndreptată sau o scobitoare pentru a apăsa cu grijă orificiul de resetare.

Vorbitorul se va opri automat după 10 minute în modul de asociere dacă nu sunt asociate dispozitive.

Dacă dispozitivul dvs. asociat este oprit sau deconectat manual, difuzorul va intra în modul de asociere. mod și oprire automată după 10 minute

Dacă difuzorul sau dispozitivul conectat depășește raza de operare, difuzorul se va deconecta.

Conexiunea cu ultimul dispozitiv conectat cu succes va fi restabilită odată ce reveniți în raza de acțiune wireless în decurs de 10 minute. Pentru a vă conecta la alte dispozitive, repetați pașii anteriori.

"Pași de asociere"

Redarea audio prin conexiune de intrare audio

1. Conectați D8 la PC, laptop sau alt dispozitiv cu port de ieșire audio folosind cablul audio de 3,5 mm inclus.
2. Apăsați lung butonul de pornire/oprire timp de 2-3 secunde pentru a porni, iar LED-ul indicatorul se va aprinde verde solid

1. Įjungus garsiakalbį, jis automatiškai pereis į susiejimo režimą ir LED indikatorius pradės greitai mirkseti mėlynai.
2. Įjunkite susiejimo funkciją savo telefone arba kitame suderinamame įrenginyje ir pasirinkite „W-KING D8“.
3. Jei susiejimui reikalingas kodas arba PIN kodas, įveskite "0000". 4. Kai sėkmingai suporuota, įveskite jį. LED indikatorius liks mėlynas. Pastabos

Noređdami atkurti garsiakalbį (išvalyti susiejimo sąrašą arba bet kokias programuotojo klaidas), naudokite išmesintą sąvarželę arba dantų krapštuką, kad atsargiai paspaustumėte atstatymo angą.

Garsiakalbis automatiškai išsijungs po 10 minučių susiejimo režimu, jei nebus susieta jokių įrenginių.

Jei suporuotas įrenginys yra išjungtas arba rankiniu būdu atjungtas, garsiakalbis pereis į susiejimo režimą. Režimas ir automatiškai išsijungia po 10 minučių

Jei garsiakalbis arba prijungtas įrenginys viršija veikimo diapazoną, garsiakalbis atsijungs. Prisijungimas prie paskutinio sėkmingai prijungto įrenginio bus atkurtas, kai vėl pateks į belaidžio ryšio diapazoną per 10 minučių. Noređdami prisijungti prie kitų įrenginių, pakartokite ankstesnį veiksmą.

"Poravimo" veiksmas

Groti garsą per garso įvesties jungtį

1. Prijunkite D8 prie savo kompiuterio, nesėjamą kompiuterio ar kito įrenginio su garso išvesties jungtimi naudodami pridėdamą 3,5 mm garso kabelį.
2. Ilgai paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką 2-3 sekundes, kad įjungtumėte, ir LED indikatorius švies žaliai