

User Manual for USB Flash Drive

Product Introduction

This is USB A, USB TypeC, and MicroUSB. It supports plugandplay data transmission and storage for computers, mobile phones, tablets, cars, TVs and other devices without additional adapters. It is compact, portable and easy to use.

Product Parameters

Interface: USB A 2.0/3.0/3.1, USB TypeC, MicroUSB

Operation: Plug and play, no driver required

Storage: Flash memory

Interface Introduction

1. USB A Port

Suitable for desktop computers

2. USB TypeC Port

Reversible port

3. MicroUSB Port

Suitable for old AndroidMicroUSB devices.

How to Use

1. Connect to Computer (USB A)

1. Insert the USB A port into the computer's USB port.
2. The computer will recognize the flash drive automatically.
3. Open "This PC" to view, copy, paste or manage files.
4. After use, safely remove the hardware before unplugging.

2. Connect to TypeC Mobile Devices

1. Make sure OTG function is enabled in settings.
2. Insert the TypeC port into the device directly.

Benutzerhandbuch für USB-Flash-Laufwerk

Produktbeschreibung

Dieses Gerät verfügt über USB-A-, USB-Typ-C- und MicroUSB-Anschlüsse. Es unterstützt die Plug-and-Play-Datenübertragung und -speicherung für Computer, Mobiltelefone, Tablets, Autos, Fernseher und andere Geräte ohne zusätzliche Adapter. Es ist kompakt, tragbar und einfach zu bedienen.

Produktparameter

Anschlüsse: USB-A 2.0/3.0/3.1, USB-Typ-C, MicroUSB

Bedienung: Plug-and-Play, kein Treiber erforderlich

Speicher: Flash-Speicher

Übersicht über die Anschlüsse:

1. USB-A-Anschluss

Geeignet für Desktop-Computer

2. USB-C-Anschluss

Reversibler Anschluss

3. Micro-USB-Anschluss

Geeignet für ältere Android-Geräte mit Micro-USB-Anschluss.

Anwendung:

1. Anschluss an den Computer (USB-A)

1. Stecken Sie den USB-A-Anschluss in den USB-Anschluss des Computers.
2. Der Computer erkennt das Flash-Laufwerk automatisch.
3. Öffnen Sie „Dieser PC“, um Dateien anzuzeigen, zu kopieren, einzufügen oder zu verwalten.
4. Entfernen Sie das Gerät nach der Nutzung sicher aus dem Anschluss, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.

2. Anschluss an Type-C-Geräte

1. Stellen Sie sicher, dass die OTG-Funktion in den Einstellungen aktiviert ist.
2. Stecken Sie den Type-C-Anschluss direkt in das Gerät.

USB-muistitikun käyttöohje

Tuotteen esittely

Tämä on USB-A-, USB Type-C- ja MicroUSB-liitäntävaruste. Se tukee plug-and-play -tiedonsiirtoa ja -tallennusta tietokoneissa, matkapuhelimissa, tableteissa, autoissa, televisioissa ja muissa laitteissa ilman lisäsovittimia. Se on kompakti, kannettava ja helppokäyttöinen.

Tuotteen tekniset tiedot

Liitännät: USB-A 2.0/3.0/3.1, USB Type-C, MicroUSB

Käyttö: Plug and play -toiminto, ei tarvitse asentaa ohjainta.

Tallennustila: Flash-muisti.

Liitännät:

1. USB-A-portti

Sopii pöytätietokoneisiin.

2. USB Type-C-portti

Käännettävä liitin.

3. MicroUSB-portti

Sopii vanhoihin Android-MicroUSB-laitteisiin.

Käyttöohjeet:

1. Liitä laite tietokoneeseen (USB-A).

2. Aseta USB-A-liitin tietokoneen USB-porttiin.

3. Tietokone tunnistaa flash-muistin automaattisesti.

3. Avaa "Tämä tietokone" -kohta nähdäksesi, kopioidaksesi, liittääksesi tai hallitaksesi tiedostoja.

4. Irrota laite turvallisesti ennen kuin katkaiset virtayhteyden.

2. Yhdistä TypeC-laitteisiin

1. Varmista, että OTG-toiminto on käytössä asetuksissa.

2. Liitä TypeC-portti suoraan laitteeseen.

Руководство пользователя для USB-накопителя

Описание продукта

Этот USB-накопитель имеет разъемы USB-A, USB Type-C и MicroUSB. Он поддерживает функцию Plug-and-Play для передачи данных и хранения информации на компьютерах, мобильных телефонах, планшетах, автомобилях, телевизорах и других устройствах без необходимости использования дополнительных адаптеров. Он компактный, портативный и простой в использовании.

Технические характеристики

Интерфейсы: USB-A 2.0/3.0/3.1, USB Type-C, MicroUSB

Принцип работы: подключи и работай, драйверы не требуются.

Память: флэш-память.

Описание интерфейсов:

1. Порт USB-A

Подходит для настольных компьютеров.

2. Порт USB Type-C

Реверсивный порт.

3. Порт MicroUSB

Подходит для старых устройств Android с портом MicroUSB.

Инструкция по использованию:

1. Подключите к компьютеру (порт USB-A).

2. Вставьте штекер USB-A в порт компьютера.

3. Компьютер автоматически распознает флеш-накопитель.

3. Откройте «Этот компьютер», чтобы просмотреть, скопировать, вставить или управлять файлами.

4. После использования безопасно извлеките устройство, прежде чем отключать его от питания.

2. Подключение к мобильным устройствам с разъемом Type-C

1. Убедитесь, что функция OTG включена в настройках.

2. Вставьте разъем Type-C непосредственно в устройство.

Manual do Utilizador para Pen USB

Introdução do Produto

Esta é USB A, USB TypeC e MicroUSB. Suporta transmissão e armazenamento de dados plug-and-play para computadores, telemóveis, tablets, carros, TVs e outros dispositivos sem adaptadores adicionais. É compacta, portátil e fácil de usar.

Parâmetros do Produto

Interface: USB A 2.0/3.0/3.1, USB TypeC, MicroUSB

Operação: Plug and play, não requer driver

Armazenamento: Memória flash

Introdução da Interface

1. Porta USB A

Adequada para computadores desktop

2. Porta USB TypeC

Porta reversível

3. Porta MicroUSB

Adequada para dispositivos Android MicroUSB antigos.

Como Usar

1. Ligar ao Computador (USB A)

1. Insira a porta USB A na porta USB do computador.
2. O computador reconhecerá a pen automaticamente.
3. Abra "Este PC" para visualizar, copiar, colar ou gerir ficheiros.
4. Após o uso, remova o hardware com segurança antes de desligar.

2. Ligar a Dispositivos Móveis TypeC

1. Certifique-se de que a função OTG está ativada nas configurações.
2. Insira a porta TypeC diretamente no dispositivo.

Ръководство за потребителя за USB флаш устройство

Представяне на продукта

Това е USB A, USB TypeC и MicroUSB. Поддържа plugandplay предаване на данни и съхранение за компютри, мобилни телефони, таблети, автомобили, телевизори и други устройства без допълнителни адаптери. Компактен е, преносим и лесен за използване.

Параметри на продукта

Интерфейс: USB A 2.0/3.0/3.1, USB TypeC, MicroUSB

Операция: Plug and play, не е необходим драйвер

Съхранение: Флаш памет

Представяне на интерфейса

1. USB A порт

Подходящ за настолни компютри

2. USB TypeC порт

Реверсивен порт

3. MicroUSB порт

Подходящ за стари AndroidMicroUSB устройства.

Как да използвате

1. Свързване към компютър (USB A)

1. Поставете USB A порта в USB порта на компютъра.

2. Компютърът ще разпознае флаш устройството автоматично.

3. Отворете „Този компютър“, за да преглеждате, копирате, поставяте или управляват е файлове.

4. След употреба безопасно премахнете хардуера, преди да изключите.

2. Свързване към TypeC мобилни устройства

1. Уверете се, че OTG функцията е активирана в настройките.

2. Поставете TypeC порта директно в устройството.

USB atmintinėš vartotojo vadovas

Produkto pristatymas

Tai yra USB A, USB TypeC ir MicroUSB. Jis palaiko „plug and play“ duomenų perdavimą ir saugojimą kompiuteriuose, mobiliuosiuose telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose, automobiliuose, televizoriuose ir kituose įrenginiuose be papildomų adapterių. Jis yra kompaktiškas, neslūjamas ir lengvai naudojamas.

Produkto parametrai

Sąsaja: USB A 2.0/3.0/3.1, USB TypeC, MicroUSB

Veikimas: „Plug and play“, nereikia tvarkyklės

Saugykla: „Flash“ atmintis

Sąsajos pristatymas

1. USB A prievadas

Tinka staliniams kompiuteriams

2. USB TypeC prievadas

Apvercūamas prievadas

3. MicroUSB prievadas

Tinka seniems „AndroidMicroUSB“ įrenginiams.

Kaip naudoti

1. Prisijungimas prie kompiuterio (USB A)

1. Įkūškite USB A prievadą į kompiuterio USB prievadą.

2. Kompiuteris automatiškai atpažūns atmintinę.

3. Atidarykite „Šis kompiuteris“, kad peržiūrėtumėte, kopijuotumėte, įklijuotumėte ar tvarkytumėte failus.

4. Baigę naudoti, prieš atjungdami saugiai pasūlinkite aparatinę įrangą.

2. Prisijungimas prie TypeC mobiliūjų įrenginiū

1. Išitikinkite, kad nustatymuose įjungta OTG funkcija.

2. Įkūškite TypeC prievadą tiesiai į įrenginį.

Uputstvo za korištenje USB memorijskog uređaja

Uvod u proizvod

Ovo je USB A, USB Type-C i MicroUSB uređaj. Podržava prijenos podataka i pohranu podataka putem funkcije plug-and-play za računala, mobilne telefone, tablete, automobile, televizore i druge uređaje bez potrebe za dodatnim adapterima. Kompaktan je, prijenosan i jednostavan za korištenje.

Parametri proizvoda

Sučelje: USB A 2.0/3.0/3.1, USB Type-C, MicroUSB

Naciñ rada: Jednostavno priključite i koristite, nije potreban upravljački program.

Pohrana: Flash memorija.

Uvod u sučelje:

1. USB A priključak

Prikladan za stolna računala.

2. USB Type-C priključak

Reversibilni (obostrani) priključak.

3. MicroUSB priključak

Prikladan za starije Android uređaje s MicroUSB priključkom.

Kako koristiti:

1. Povežite s računalom (USB A)

1. Umetnite USB A priključak u USB priključak računala.

2. Računalo će automatski prepoznati flash memoriju.

3. Otvorite "Ovaj računar" kako biste pregledali, kopirali, nalijepili (ubacili) ili upravljali datotekama.

4. Nakon upotrebe, sigurno izvadite uređaj prije nego što ga isključite iz struje.

2. Povežite s uređajima s Type-C priključkom

1. Provjerite jesu li postavke OTG funkcije uključene.

2. Umetnite Type-C priključak izravno u uređaj.

Lietotāja rokasgrāmata USB zibatmiņas ierīcei

Produkta apraksts

Šī ierīce ir aprīkota ar USB A, USB Type-C un MicroUSB pieslēgvietām. Tā atbalsta plug-and-play datu pārraidi un uzglabāšanu datoros, mobilajos tālruņos, plansētdatoros, automašīnās, televizoros un citās ierīcēs bez papildu adapteriem. Tā ir kompakta, pārnēsājama un viegli lietojama.

Produkta parametri

Pieslēgvietas: USB A 2.0/3.0/3.1, USB Type-C, MicroUSB

Darbības princips: Pievieno un lieto, draiveris nav nepieciešams.

Atmiņa: Flash atmiņa.

Interfeisa apraksts:

1. USB A ports

Piemērots galddatoriem.

2. USB Type-C ports

Apgriezāms ports.

3. MicroUSB ports

Piemērots vecākiem Android ierīcēm ar MicroUSB pieslēgvietu.

Lietošanas instrukcija:

1. Pievienošana datoram (USB A):

1. Ievieto USB A portu datora USB portā.
2. Dators automātiski atpazīs zibatmiņas disku.
3. Atveriet sadaļu "Šis dators", lai skatītu, kopētu, ielīmētu vai pārvaldītu failus.
4. Pēc lietošanas droši izņemiet ierīci, pirms atvienojat to no strāvas avota.

2. Pievienojiet ierīci Type-C ierīcēm.

1. Pārliedzinieties, ka iestatījumos ir ieslēgta OTG funkcija.
2. Ievietojiet Type-C portu tiesīerīcē.

Manuel d'utilisation pour clé USB

Présentation du produit

Il s'agit d'USB A, USB TypeC et MicroUSB. Il prend en charge la transmission et le stockage de données plug-and-play pour les ordinateurs, les téléphones mobiles, les tablettes, les voitures, les téléviseurs et autres appareils sans adaptateurs supplémentaires. Il est compact, portable et facile à utiliser.

Paramètres du produit

Interface: USB A 2.0/3.0/3.1, USB TypeC, MicroUSB

Opération: Plug and play, aucun pilote requis

Stockage: Mémoire flash

Présentation de l'interface

1. Port USB A

Convient aux ordinateurs de bureau

2. Port USB TypeC

Port réversible

3. Port MicroUSB

Convient aux anciens appareils Android MicroUSB.

Comment utiliser

1. Connexion à un ordinateur (USB A)

1. Insérez le port USB A dans le port USB de l'ordinateur.
2. L'ordinateur reconnaîtra automatiquement la clé USB.
3. Ouvrez "Ce PC" pour afficher, copier, coller ou gérer des fichiers.
4. Après utilisation, retirez le matériel en toute sécurité avant de le débrancher.

2. Connexion aux appareils mobiles TypeC

1. Assurez-vous que la fonction OTG est activée dans les paramètres.
2. Insérez directement le port TypeC dans l'appareil.

Felhasználói kézikönyv USB Flash Drive-hoz

Termék bemutatása

Ez egy USB A, USB TypeC és MicroUSB. Támogatja a plug-and-play adatátvitelt és tárolást számítógépekhez, mobiltelefonokhoz, táblagépekhez, autókhoz, TV-khez és más eszközökhöz további adapterek nélkül. Kompakt, hordozható és könnyen használható.

Termékparaméterek

Interfész: USB A 2.0/3.0/3.1, USB TypeC, MicroUSB

Működés: Plug and play, nincs szükség illesztőprogramra

Tárhely: Flash memória

Interfész bemutatása

1. USB A Port

Asztali számítógépekhez alkalmas

2. USB TypeC Port

Megfordítható port

3. MicroUSB Port

Régi Android MicroUSB eszközökhöz alkalmas.

Hogyan kell használni

1. Csatlakozás számítógéphez (USB A)

1. Helyezze be az USB A portot a számítógép USB portjába.

2. A számítógép automatikusan felismeri a flash meghajtót.

3. Nyissa meg a „Ez a gép” elemet a fájlok megtekintéséhez, másolásához, beillesztéséhez vagy kezeléséhez.

4. Használat után biztonságosan távolítsa el a hardvert a kihúzás előtt.

2. Csatlakozás TypeC mobil eszközökhöz

1. Győződjön meg arról, hogy az OTG funkció engedélyezve van a beállításokban.

2. Helyezze be a TypeC portot közvetlenül az eszközbe.

Інструкція користувача для USB-накопичувача

Опис продукту

Це USB-накопичувач з інтерфейсами USB-A, USB Type-C та MicroUSB. Він підтримує передачу даних та зберігання інформації без необхідності використання додаткових адаптерів для комп'ютерів, мобільних телефонів, планшетів, автомобілів, телевізорів та інших пристроїв. Він компактний, портативний та простий у використанні.

Технічні характеристики

Інтерфейси: USB-A 2.0/3.0/3.1, USB Type-C, MicroUSB

Принцип роботи: підключив і користуйся, драйвери не потрібні.

Пам'ять: флеш-пам'ять.

Огляд інтерфейсів:

1. Порт USB-A

Підходить для настільних комп'ютерів.

2. Порт USB-C

Порт з можливістю підключення в обох напрямках.

3. Порт MicroUSB

Підходить для старих пристроїв Android з портом MicroUSB.

Як використовувати:

1. Підключення до комп'ютера (USB-A)

1. Вставте USB-A порт у USB-порт комп'ютера.

2. Комп'ютер автоматично розпізнає флеш-накопичувач.

3. Відкрийте розділ «Цей ПК», щоб переглядати, копіювати, вставляти або керувати файлами.

4. Після використання безпечно вийміть пристрій, перш ніж від'єднати його від живлення.

2. Підключення до мобільних пристроїв з портом Type-C

1. Переконайтеся, що функція OTG увімкнена в налаштуваннях.

2. Вставте порт Type-C безпосередньо в пристрій.

Používateľská príručka pre USB Flash disk

Úvod do produktu

Toto je USB A, USB TypeC a MicroUSB. Podporuje plugandplay prenos dát a ukladanie pre počítače, mobilné telefóny, tablety, autá, televízory a iné zariadenia bez ďalších adaptérov. Je kompaktný, prenosný a ľahko sa používa.

Parametre produktu

Rozhranie: USB A 2.0/3.0/3.1, USB TypeC, MicroUSB

Prevádzka: Plug and play, nie je potrebný žiadny ovládací

Úložisko: Flash pamäť

Predstavenie rozhrania

1. USB A Port

Vhodné pre stolné počítače

2. USB TypeC Port

Reverzibilný port

3. MicroUSB Port

Vhodné pre staré zariadenia AndroidMicroUSB.

Ako používať

1. Pripojenie k počítaču (USB A)

1. Vložte port USB A do USB portu počítača.

2. Počítač automaticky rozpozná flash disk.

3. Otvorte "Tento počítač" na zobrazenie, kopírovanie, vkladanie alebo správu súborov.

4. Po použití pred odpojením bezpečne odstráňte hardvér.

2. Pripojenie k mobilným zariadeniam TypeC

1. Uistite sa, že je v nastaveniach povolená funkcia OTG.

2. Vložte port TypeC priamo do zariadenia.

Uporabniški priročnik za USB ključek

Predstavitev izdelka

To je USB A, USB TypeC in MicroUSB. Podpira plug-and-play prenos podatkov in shranjevanje za računalnike, mobilne telefone, tablice, avtomobile, televizorje in druge naprave brez dodatnih adapterjev. Je kompakten, prenosen in enostaven za uporabo.

Parametri izdelka

Vmesnik: USB A 2.0/3.0/3.1, USB TypeC, MicroUSB

Delovanje: Plug and play, ne potrebuje gonilnika

Shranjevanje: Flash pomnilnik

Predstavitev vmesnika

1. USB A Vrata

Primerna za namizne računalnike

2. USB TypeC Vrata

Reverzibilna vrata

3. MicroUSB Vrata

Primerna za stare Android MicroUSB naprave.

Kako uporabljati

1. Povezava z računalnikom (USB A)

1. Vstavite USB A vrata v USB vrata računalnika.
2. Računalnik bo samodejno prepoznal USB ključek.
3. Odprite "Ta računalnik" za ogled, kopiranje, lepljenje ali upravljanje datotek.
4. Po uporabi varno odstranite strojno opremo, preden jo izključite.

2. Povezava z mobilnimi napravami TypeC

1. Preverite, da je funkcija OTG omogočena v nastavitvah.
2. Vstavite vrata TypeC neposredno v napravo.

Användarmanual för USB-minne

Produktintroduktion

Detta är USB A, USB TypeC och MicroUSB. Den stöder plug-and-play datatransmission och lagring för datorer, mobiltelefoner, surfplattor, bilar, TV-apparater och andra enheter utan extra adaptrar. Den är kompakt, bärbar och lätt att använda.

Produktparametrar

Gränssnitt: USB A 2.0/3.0/3.1, USB TypeC, MicroUSB

Funktion: Plug and play, ingen drivrutin krävs

Lagring: Flashminne

Gränssnittsintroduktion

1. USB A-port

Lämplig för stationära datorer

2. USB TypeC-port

Vändbar port

3. MicroUSB-port

Lämplig för gamla Android MicroUSB-enheter.

Hur man använder

1. Anslut till dator (USB A)

1. Sätt in USB A-porten i datorns USB-port.
2. Datorn kommer automatiskt att känna igen USB-minnet.
3. Öppna "Den här datorn" för att visa, kopiera, klistra in eller hantera filer.
4. Efter användning, ta bort hårdvaran säkert innan du kopplar ur.

2. Anslut till TypeC-mobilenheter

1. Se till att OTG-funktionen är aktiverad i inställningarna.
2. Sätt in TypeC-porten direkt i enheten.

USB 플래시 드라이브 사용 설명서

제품 소개

이 제품은 USB-A, USB Type-C, MicroUSB를 지원합니다. 별도의 어댑터 없이 컴퓨터, 휴대폰, 태블릿, 자동차, TV 등 다양한 기기에서 플러그 앤 플레이 방식으로 데이터 전송 및 저장이 가능합니다. 컴팩트하고 휴대하기 편리하며 사용이 간편합니다.

제품 사양

인터페이스: USB-A 2.0/3.0/3.1, USB Type-C, MicroUSB

작동 방식: 플러그 앤 플레이 방식으로, 드라이버가 필요하지 않습니다.

저장 장치: 플래시 메모리

인터페이스 소개

1. USB A 포트

데스크탑 컴퓨터에 적합합니다.

2. USB Type-C 포트

양방향 연결이 가능한 포트입니다.

3. MicroUSB 포트

구형 Android 기기의 MicroUSB 포트에 적합합니다.

사용 방법

1. 컴퓨터에 연결하기 (USB A)

1. USB A 포트를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
2. 컴퓨터가 자동으로 플래시 드라이브를 인식합니다.
3. "이 PC"를 열어 파일을 보거나, 복사하거나, 붙여넣거나, 관리할 수 있습니다.
4. 사용 후에는 하드웨어를 안전하게 제거한 후 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요.

2. Type-C 모바일 기기에 연결하기

1. 설정에서 OTG 기능이 활성화되어 있는지 확인하세요.
2. Type-C 포트를 기기에 직접 삽입하세요.

Εγχειρίδιο χρήστη για USB Flash Drive

Εισαγωγή προϊόντος

Αυτο είναι USB A, USB TypeC και MicroUSB. Υποστηρίζει plugandplay μεταδοση δεδομένων και αποθήκευση για υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablet, αυτοκίνητα, τηλεοράσεις και άλλες συσκευές χωρίς επιπλέον προσαρμογείς. Είναι συμπαγές, φορητό και εύκολο στη χρήση.

Παραμέτροι προϊόντος

Διεπαφή: USB A 2.0/3.0/3.1, USB TypeC, MicroUSB

Λειτουργιά: Plug and play, δεν απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης

Αποθήκευση: Μνήμη flash

Εισαγωγή διεπαφής

1. Θύρα USB A

Κατάλληλο για επιτραπέζιους υπολογιστές

2. Θύρα USB TypeC

Αναστρεψιμη θύρα

3. Θύρα MicroUSB

Κατάλληλο για παλιές συσκευές AndroidMicroUSB.

Τρόπος χρήσης

1. Σύνδεση σε υπολογιστή (USB A)

1. Εισαγάγετε τη θύρα USB A στη θύρα USB του υπολογιστή.

2. Ο υπολογιστής θα αναγνωρίσει αυτομάτα τη μοναδα flash.

3. Ανοίξτε το "Αυτός ο υπολογιστής" για να προβείτε, να αντιγράψετε, να επικολληθείτε ή να διαχειριστείτε αρχεία.

4. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε με ασφάλεια το υλικό πριν το αποσυνδέσετε.

2. Σύνδεση σε κινητές συσκευές TypeC

1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργιά OTG είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις.

2. Εισαγάγετε τη θύρα TypeC απευθείας στη συσκευή.

Notendahandbók fyrir USB-minnislykil

Vörukynning

Þetta er USB A, USB TypeC og MicroUSB. Það styður plugandplay gagnaflutning og geymslu fyrir tölvur, farsíma, spjaldtölvur, bíla, sjónvörp og önnur tæki án viðbótar millistykki. Það er net, meðfærilegt og auðvelt í notkun.

Vörubreytur

Viðmót: USB A 2.0/3.0/3.1, USB TypeC, MicroUSB

Notkun: Plug and play, enginn ökumaður krafist

Geymsla: Flash-minni

Kynning á viðmóti

1. USB A tengi

Hentar fyrir borðtölvur

2. USB TypeC tengi

Snúanlegt tengi

3. MicroUSB tengi

Hentar fyrir eldri AndroidMicroUSB tæki.

Hvernig á að nota

1. Tengjast við tölvu (USB A)

Manuale per l'utente della chiavetta USB

Introduzione al prodotto

Questa chiavetta è dotata di connettori USB A, USB Type-C e MicroUSB. Supporta la trasmissione e l'archiviazione dei dati tramite plug-and-play per computer, telefoni cellulari, tablet, auto, TV e altri dispositivi senza bisogno di adattatori aggiuntivi. È compatta, portatile e facile da usare.

Parametri del prodotto

Interfaccia: USB A 2.0/3.0/3.1, USB Type-C, MicroUSB

Funzionamento: plug and play, non è richiesto alcun driver.

Memoria: memoria flash.

Introduzione alle interfacce:

1. Porta USB A

Adatta per computer desktop.

2. Porta USB Type-C

Porta reversibile.

3. Porta MicroUSB

Adatta per vecchi dispositivi Android con porta MicroUSB.

Come utilizzare il dispositivo:

1. Collegamento al computer (USB A)

1. Inserire la porta USB A nella porta USB del computer.
2. Il computer riconoscerà automaticamente la chiavetta USB.
3. Apri "Questo PC" per visualizzare, copiare, incollare o gestire i file.
4. Dopo l'uso, rimuovi con sicurezza il dispositivo hardware prima di staccare la spina.

2. Collegamento a dispositivi mobili con porta Type-C

1. Assicurati che la funzione OTG sia abilitata nelle impostazioni.
2. Inserisci la porta Type-C direttamente nel dispositivo.

Manual del usuario para la memoria USB

Introducción del producto

Esta memoria USB es compatible con USB A, USB Type-C y MicroUSB. Permite la transmisión y el almacenamiento de datos de forma plug-and-play en computadoras, teléfonos móviles, tabletas, automóviles, televisores y otros dispositivos sin necesidad de adaptadores adicionales. Es compacta, portátil y fácil de usar.

Parámetros del producto

Interfaz: USB A 2.0/3.0/3.1, USB Type-C, MicroUSB

Funcionamiento: Plug and play, no requiere controladores.

Almacenamiento: Memoria flash.

Introducción a las interfaces:

1. Puerto USB A

Adecuado para computadoras de escritorio.

2. Puerto USB Tipo C

Puerto reversible.

3. Puerto MicroUSB

Adecuado para dispositivos Android antiguos con puerto MicroUSB.

Cómo usarlo:

1. Conectar a la computadora (USB A)

1. Conecte el puerto USB A al puerto USB de la computadora.
2. La computadora reconocerá automáticamente la pza. flash.
3. Abra "Este pza." para ver, copiar, pegar o gestionar archivos.
4. Después de usarlo, retire el dispositivo de forma segura antes de desconectarlo.

2. Conéctelo a dispositivos móviles con puerto Type-C.

1. Asegúrese de que la función OTG esté habilitada en la configuración.
2. Inserte el puerto Type-C directamente en el dispositivo.

USB-mäluseadme kasutusjuhend

Toote tutvustus

See on USB A, USB TypeC ja MicroUSB. See toetab plug-and-play andmeedastust ja -salvestust arvutitele, mobiiltelefonidele, tahvelarvutitele, autodele, teleritele ja muudele seadmetele ilma täiendavate adapteriteta. See on kompaktne, kaasaskantav ja lihtne kasutada.

Toote parameetrid

Liides: USB A 2.0/3.0/3.1, USB TypeC, MicroUSB

Toiming: Plug and play, draiverit pole vaja

Salvestusruum: väikmälu

Liidese tutvustus

1. USB A port

Sobib lauaarvutitele

2. USB TypeC port

Pööratav port

3. MicroUSB port

Sobib vanadele AndroidMicroUSB seadmetele.

Kuidas kasutada

1. Ühendamine arvutiga (USB A)

1. Sisestage USB A port arvuti USB porti.

2. Arvuti tuvastab mäluseadme automaatselt.

3. Avage "See arvuti", et faile vaadata, kopeerida, kleepida või hallata.

4. Pärast kasutamist eemaldage enne lahtiühendamist riistvara ohutult.

2. Ühendamine TypeC mobiilseadmetega

1. Veenduge, et OTG funktsioon on seadetes lubatud.

2. Sisestage TypeC port otse seadmesse.

Uživatelská příručka pro USB flash disk

Úvod do produktu

Toto je USB A, USB TypeC a MicroUSB. Podporuje plugandplay přenos dat a ukládání dat pro počítače, mobilní telefony, tablety, automobily, televizory a další zařízení bez dalších adaptérů. Je kompaktní, přenosný a snadno se používá.

Parametry produktu

Rozhraní: USB A 2.0/3.0/3.1, USB TypeC, MicroUSB

Provoz: Plug and play, není nutný žádný ovladač

Úložisko: Flash paměť

Úvod do rozhraní

1. Port USB A

Vhodné pro stolní počítače

2. Port USB TypeC

Reverzibilní port

3. Port MicroUSB

Vhodné pro stará zařízení AndroidMicroUSB.

Jak používat

1. Připojení k počítači(USB A)

1. Zasuňte port USB A do USB portu počítače.

2. Počítač automaticky rozpozná flash disk.

3. Otevřete "Tento počítač" pro zobrazení, kopírování, vkládání nebo správu souborů.

4. Po použití bezpečně odeberte hardware před odpojením.

2. Připojení k mobilním zařízením TypeC

1. Ujistěte se, že je v nastavení povolena funkce OTG.

2. Zasuňte port TypeC přímo do zařízení.

USB دليل المستخدم لمحرك أقراص فلاش

مقدمة المنتج

وهو يدعم نقل وتخزين البيانات التوصيل والتشغيل لأجهزة الكمبيوتر والهواتف. USB A و USB TypeC و MicroUSB. هذا هو المحمول والأجهزة اللوحية والسيارات وأجهزة التلفزيون والأجهزة الأخرى دون محولات إضافية. إنه صغير الحجم ومحمول وسهل الاستخدام.

معلومات المنتج

الواجهة: USB A 2.0/3.0/3.1، USB TypeC، MicroUSB

التشغيل: التوصيل والتشغيل، لا يلزم وجود برنامج تشغيل

التخزين: ذاكرة فلاش

مقدمة عن الواجهة

1. USB A منفذ

مناسب لأجهزة الكمبيوتر المكتبية

2. USB TypeC منفذ

منفذ عكسي

3. MicroUSB منفذ

القديمة AndroidMicroUSB مناسب لأجهزة

كيف تستعمل

1. (USB A) الاتصال بالكمبيوتر

1. الخاص بالكمبيوتر USB في منفذ USB A أدخل منفذ

2. سيتعرف الكمبيوتر على محرك الأقراص المحمول تلقائيًا

3. افتح "هذا الكمبيوتر" لعرض الملفات أو نسخها أو لصقها أو إدارتها

4. بعد الاستخدام، قم بإزالة الجهاز بأمان قبل فصله

2. المحمول TypeC الاتصال بأجهزة

1. في الإعدادات OTG تأكد من تمكين وظيفة

2. في الجهاز مباشرة TypeC أدخل منفذ

Brukermanuell for USB-minnepinne

Produktintroduksjon

Dette er USB A, USB TypeC og MicroUSB. Den støtter plug-and-play dataoverføring og lagring for datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, biler, TV-er og andre enheter uten ekstra adaptere.

Den er kompakt, bærbar og enkel å bruke.

Produktparametere

Grensesnitt: USB A 2.0/3.0/3.1, USB TypeC, MicroUSB

Operasjon: Plug and play, ingen driver nødvendig

Lagring: Flashminne

Grensesnittintroduksjon

1. USB A-port

Passer for stasjonære datamaskiner

2. USB TypeC-port

Reversibel port

3. MicroUSB-port

Passer for gamle Android MicroUSB-enheter.

Hvordan bruke

1. Koble til datamaskin (USB A)

1. Sett USB A-porten inn i datamaskinens USB-port.

2. Datamaskinen vil gjenkjenne flash-stasjonen automatisk.

3. Åpne "Denne PC-en" for å vise, kopiere, lime inn eller administrere filer.

4. Etter bruk, fjern maskinvaren på en sikker måte før du kobler fra.

2. Koble til TypeC mobile enheter

1. Forsikre deg om at OTG-funksjonen er aktivert i innstillingene.

2. Sett TypeC-porten direkte inn i enheten.

USBフラッシュドライブのユーザーマニュアル

製品紹介

本製品はUSB-A、USB Type-C、MicroUSBの3種類のインターフェースを搭載しています。追加のアダプターなしで、パソコン、スマートフォン、タブレット、車載システム、テレビなど、様々なデバイスでプラグアンドプレイによるデータ転送とストレージが可能です。コンパクトで持ち運びが簡単、使いやすいのが特徴です。

製品仕様

インターフェース：USB-A 2.0/3.0/3.1、USB Type-C、MicroUSB

操作方法：プラグアンドプレイで、ドライバーは不要です。

ストレージ：フラッシュメモリ

インターフェースのご紹介

1. USB-Aポート

デスクトップPCに適しています

2. USB Type-Cポート

リバーシブル（向きを変えられる）ポートです

3. MicroUSBポート

古いAndroidのMicroUSB対応デバイスに適しています

使用方法

1. パソコンへの接続（USB-A）

1. USB-AポートをパソコンのUSBポートに差し込んでください。
2. パソコンはフラッシュドライブを自動的に認識します。
3. 「このPC」を開いて、ファイルの表示、コピー、貼り付け、管理を行ってください。
4. 使用後は、電源を切る前に必ずハードウェアを安全に取り外してください。

2. Type-C対応モバイルデバイスへの接続

1. 設定でOTG機能が有効になっていることを確認してください。
2. Type-Cポートをデバイスに直接差し込んでください。

Instrukcja obsługi pendrive'a USB

Wprowadzenie do produktu

Urządzenie to obsługuje złącza USB A, USB Type-C i MicroUSB. Umożliwia bezproblemowe przesyłanie danych i przechowywanie informacji na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach, w samochodach, telewizorach i innych urządzeniach bez konieczności używania dodatkowych adapterów. Jest kompaktowe, przenośne i łatwe w użyciu.

Parametry produktu

Interfejsy: USB A 2.0/3.0/3.1, USB Type-C, MicroUSB

Obsługa: Plug and play, nie wymaga instalacji sterowników.

Pamięć: Pamięć flash.

Opis interfejsów:

1. Port USB-A

Odpowiedni dla komputerów stacjonarnych.

2. Port USB-C

Port odwracalny (można podłączyć w obu kierunkach).

3. Port MicroUSB

Odpowiedni dla starszych urządzeń z portem MicroUSB z systemem Android.

Jak używać:

1. Podłącz do komputera (port USB-A)

1. Włóż wtyczkę portu USB-A do portu USB komputera.

2. Komputer automatycznie rozpozna dysk flash.

3. Otwórz „Ten komputer” , aby przeglądać, kopiować, wklejać lub zarządzać plikami.

4. Po zakończeniu użytkowania bezpiecznie wyjmij urządzenie, zanim odłączysz je od zasilania.

a.

2. Podłącz do urządzeń mobilnych z portem Type-C

1. Upewnij się, że funkcja OTG jest włączona w ustawieniach.

2. Włóż port Type-C bezpośrednio do urządzenia.

Brugervejledning til USB-flashdrev

Produktintroduktion

Dette er USB A, USB TypeC og MicroUSB. Det understøtter plug-and-play dataoverførsel og lagring for computere, mobiltelefoner, tablets, biler, tv'er og andre enheder uden yderligere adaptore. Den er kompakt, bærbar og nem at bruge.

Produktparametre

Interface: USB A 2.0/3.0/3.1, USB TypeC, MicroUSB

Operation: Plug and play, ingen driver nødvendig

Lagring: Flash-hukommelse

Interface Introduktion

1. USB A-port

Velegnet til stationære computere

2. USB TypeC-port

Reversibel port

3. MicroUSB-port

Velegnet til gamle Android MicroUSB-enheder.

Sådan bruges

1. Tilslut til computer (USB A)

1. Indsæt USB A-porten i computerens USB-port.
2. Computeren genkender automatisk flashdrevet.
3. Åbn "Denne pc" for at se, kopiere, indsætte eller administrere filer.
4. Efter brug skal du sikkert fjerne hardwaren, før du tager stikket ud.

2. Tilslut til TypeC mobile enheder

1. Sørg for, at OTG-funktionen er aktiveret i indstillingerne.
2. Indsæt TypeC-porten direkte i enheden.

Manual de utilizare pentru unitatea flash USB

Prezentarea produsului

Aceasta este o unitate flash USB cu conectori USB A, USB Type-C și MicroUSB. Suportă transmiterea și stocarea datelor prin plug-and-play pentru computere, telefoane mobile, tablete, mașini, televizoare și alte dispozitive, fără necesitatea unor adaptoare suplimentare. Este compactă, portabilă și ușor de utilizat.

Parametrii produsului

Interfață: USB A 2.0/3.0/3.1, USB Type-C, MicroUSB

Funcționare: Plug and play, nu necesită driver.

Stocare: Memorie flash.

Prezentarea interfețelor:

1. Port USB A

Potrivit pentru computere desktop.

2. Port USB Type-C

Port reversibil.

3. Port MicroUSB

Potrivit pentru dispozitivele Android vechi cu port MicroUSB.

Cum să îl utilizați:

1. Conectați la computer (USB A)

1. Introduceți portul USB A în portul USB al computerului.

2. Computerul va recunoaște automat unitatea flash.

3. Deschideți „Acest PC” pentru a vizualiza, copia, lipi sau gestiona fișierele.

4. După utilizare, scoateți dispozitivul în siguranță din priză, după ce l-ați deconectat de la dispozitivul principal.

2. Conectați la dispozitivele mobile cu port Type-C

1. Asigurați-vă că funcția OTG este activată în setări.

2. Introduceți portul Type-C direct în dispozitiv.

USB מדריך למשתמש עבור כונן הבזק

מבוא למוצר

הוא תומך בהעברת נתונים ואחסון באמצעות חיבור USB A, Type-C ו-MicroUSB. זהו כונן הבזק למחשבים, טלפונים ניידים, טאבלטים, מכוניות, טלוויזיות ומכשירים אחרים ללא (plug-and-play) ישיר צורך במתאמים נוספים. הוא קומפקטי, נייד וקל לשימוש.

פרמטרים של המוצר

ממשק: USB A 2.0/3.0/3.1, USB Type-C, MicroUSB

אופן הפעולה: חיבור ושליטה מיידית, אין צורך בהתקנת דרייבר.

אחסון: זיכרון פלאש.

ממשקי חיבור

1. USB-A יציאת

מתאימה למחשבים שולחניים.

2. USB Type-C יציאת

יציאה הפיכה (ניתן לחבר משני הצדדים).

3. MicroUSB יציאת

MicroUSB מתאימה למכשירי אנדרואיד ישנים עם יציאת

אופן השימוש

1. USB-A יציאת) חיבור למחשב

1. של המחשב USB-ליציאת ה-USB-A-חבר את יציאת ה.

2. המחשב יזהה את הכונן הפלאש באופן אוטומטי.

3. פתחו את "מחשב זה" כדי לצפות בקבצים, להעתיק, להדביק או לנהל אותם.

4. לאחר השימוש, הסירו את החומרה בבטחה לפני ניתוק החיבור.

2. Type-C חיבור למכשירים ניידים עם חיבור

1. מופעלת בהגדרות OTG דאו שפונקציית.

2. ישירות למכשיר Type-C-הכניסו את חיבור ה.

Gebruikershandleiding voor USB Flash Drive

Productintroductie

Dit is USB A, USB TypeC en MicroUSB. Het ondersteunt plug-and-play gegevensoverdracht en opslag voor computers, mobiele telefoons, tablets, auto's, tv's en andere apparaten zonder extra adapters. Het is compact, draagbaar en eenvoudig te gebruiken.

Productparameters

Interface: USB A 2.0/3.0/3.1, USB TypeC, MicroUSB

Werking: Plug and play, geen stuurprogramma vereist

Opslag: Flashgeheugen

Interface-inleiding

1. USB A-poort

Geschikt voor desktopcomputers

2. USB TypeC-poort

Omkeerbare poort

3. MicroUSB-poort

Geschikt voor oude Android MicroUSB-apparaten.

Hoe te gebruiken

1. Verbinden met computer (USB A)

1. Steek de USB A-poort in de USB-poort van de computer.
2. De computer herkent de flashdrive automatisch.
3. Open "Deze pc" om bestanden te bekijken, kopiëren, plakken of beheren.
4. Verwijder de hardware veilig voordat je deze loskoppelt.

2. Verbinden met TypeC mobiele apparaten

1. Zorg ervoor dat de OTG-functie is ingeschakeld in de instellingen.
2. Steek de TypeC-poort rechtstreeks in het apparaat.

USB Flash Sürücü Kullanım Kılavuzu

Ürün Tanıtımı

Bu, USB A, USB TypeC ve MicroUSB'dir. Ek adaptörlere ihtiyaç duymadan bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, arabalar, TV'ler ve diğer cihazlar için tak ve çalıştır veri aktarımını ve depolamayı destekler. Kompakt, taşınabilir ve kullanımı kolaydır.

Ürün Parametreleri

Arayüz: USB A 2.0/3.0/3.1, USB TypeC, MicroUSB

Çalışma: Tak ve çalıştır, sürücü gerektirmez

Depolama: Flash bellek

Arayüz Tanıtımı

1. USB A Portu

Masaüstü bilgisayarlar için uygundur

2. USB TypeC Portu

Çift yönlü port

3. MicroUSB Portu

Eski Android MicroUSB cihazları için uygundur.

Nasıl Kullanılır

1. Bilgisayara Bağlanma (USB A)

1. USB A portunu bilgisayarın USB portuna takın.

2. Bilgisayar flash sürücüyü otomatik olarak tanıyacaktır.

3. Dosyaları görüntülemek, kopyalamak, yapıştırmak veya yönetmek için "Bu Bilgisayar"ı açın.

4. Kullandıktan sonra, fişini çekmeden önce donanımı güvenli bir şekilde kaldırın.

2. TypeC Mobil Cihazlara Bağlanma

1. Ayarlarda OTG fonksiyonunun etkinleştirildiğinden emin olun.

2. TypeC portunu doğrudan cihaza takın.