


NOTEBOOK

User Manual

Parts introduction

The following is indicative diagram,Actual product may be changed without prior notice.



Product Highlight

"Advanced dynamic power sharing between CPU/GPU,
to enable high performance and low power consumption"

–High quality stable design based on Intel Master Reference Design.

Special note

Don't put anything between LCD screen and keyboard,such as pencil /pen Don'tuse cleaning agents to wipe the screen,Please make sure ventilation vents are not blocked to avoid overheating.

Lights introduction

LED symbols	Content
	Colorful light shows that system is in power
	This light is on, indicating that the Caps Lock key is activated
	This light is on, indicating that the numeric keypad is on
	The battery LED is lit to indicate that the device is being charged

Important notice



Make sure you don't block the openings provided for ventilation



Do not press or touch the display panel



Do not subject the computer to magnetic fields



Do not place on uneven or unstable work surface



Do not expose the computer to rain or moisture



DO NOT slam your notebook shut



Do not expose to direct sunlight



Do not use or store in extreme temperatures



DO NOT spray water or any other cleaning fluids directly on the display.



Do not place near fire or other sources of heat



Do not tamper with the batteries. Keep them away from children



If you are traveling with your computer, remember to carry it as hand luggage.

IMPORTANT NOTICE

To reduce the possibility of injuries or accidents of the computer, please be aware of the following mistakes.

- Do not obstruct the air vents for heat dissipation.
- Do not press or touch the display panel.
- Do not subject the computer to magnetic fields.
- Do not place on uneven or unstable work surface.
- Do not expose the computer to rain or moisture.
- DO NOT slam your notebook shut.
- Do not expose to direct sunlight.
- Do not use or store in extreme temperatures.
- DO NOT spray water or any other cleaning fluids directly on the display.
- Do not place the laptop near fire or other sources of heat.
- Do not tamper with the batteries. Keep them away from children.
- If you are traveling with your computer, remember to carry it in a hand luggage.

AVIS IMPORTANT

Pour réduire les risques de blessures ou d'accidents de l'ordinateur, veuillez noter les erreurs suivantes.

- Ne pas obstruer les bouches d'aération pour la dissipation de la chaleur.
- N'appuyez pas et ne touchez pas le panneau d'affichage.
- Ne soumettez pas l'ordinateur à des champs magnétiques.
- Ne pas placer sur une surface de travail inégale ou instable.
- N'exposez pas l'ordinateur à la pluie ou à l'humidité.
- NE PAS claquer votre ordinateur portable pour le fermer.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser ou stocker à des températures extrêmes.
- NE PAS vaporiser d'eau ou tout autre liquide de nettoyage directement sur l'écran.
- Ne placez pas l'ordinateur portable à proximité d'un feu ou d'autres sources de chaleur.
- Ne pas altérer les piles. Gardez-les loin des enfants.
- Si vous voyagez avec votre ordinateur, pensez à le transporter dans un bagage à main.

WARRANTY CARD

User Information

User Name		Contact phone	
Mailing Address			
Sales Information			
Distributor Address			
Product Model			
Contact phone		SaleDate	

Commodity Maintenance Record

Ffdate	The diagnosis	Fault handling	Signature of repairman

Guarantee Item

1. 7days upon date of purchase, if there is function problem, we should offer the same item subject to goods and packing maintain perfect.
2. one year upon date of purchase, we will guarantee to keep the goods in repair (not including fittings).
3. Guarantee service is subject to normally using.
4. There is no warranty for any man-made damage (shell disassembly, hard disk replacement, system upgrade, abnormal use).

For any question, please contact : Molegar@163.com

NOTICIA IMPORTANTE

Para reducir la posibilidad de lesiones o accidentes de la computadora, tenga en cuenta los siguientes errores.

- No obstruya las salidas de aire para disipar el calor.
- No obstruya las salidas de aire para disipar el calor.
- No someta la computadora a campos magnéticos.
- Do not place on uneven or unstable work surface.
- No lo coloque sobre una superficie de trabajo irregular o inestable.
- NO cierre la computadora portátil de golpe.
- No exponga a la luz solar directa.
- No utilice ni almacene en temperaturas extremas.
- NO rocíe agua ni ningún otro líquido de limpieza directamente sobre la pantalla.
- No coloque la computadora portátil cerca del fuego u otras fuentes de calor.
- No manipule las baterías. Manténgalos alejados de los niños.
- Si viaja con su computadora, recuerde llevarla en un equipaje de mano.

AVVISO IMPORTANTE

Per ridurre la possibilità di lesioni o incidenti del computer, tenere presente i seguenti errori.

- Non ostruire le prese d'aria per la dissipazione del calore.
- Non premere o toccare il pannello del display.
- Non sottoporre il computer a campi magnetici.
- Non posizionare su superfici di lavoro irregolari o instabili.
- Non esporre il computer a pioggia o umidità.
- NON chiudere sbattendo il notebook.
- Non esporre alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare o conservare a temperature estreme.
- NON spruzzare acqua o altri liquidi detergenti direttamente sul display.
- Non posizionare il laptop vicino a fuoco o altre fonti di calore.
- Non manomettere le batterie. Tienili lontani dai bambini.
- Se viaggi con il tuo computer, ricordati di portarlo nel bagaglio a mano.

WICHTIGER HINWEIS

Um die Möglichkeit von Verletzungen oder Unfällen des Computers zu verringern, beachten Sie bitte die folgenden Fehler.

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze zur Wärmeableitung.
- Drücken oder berühren Sie nicht das Anzeigefeld.
- Setzen Sie den Computer keinen magnetischen Feldern aus.
- Nicht auf unebene oder instabile Arbeitsflächen stellen.
- Setzen Sie den Computer weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Schlagen Sie Ihr Notebook NICHT zu.
- Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Nicht bei extremen Temperaturen verwenden oder lagern.
- Sprühen Sie KEIN Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten direkt auf das Display.
- Stellen Sie den Laptop nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen auf.
- Nehmen Sie keine Manipulationen an den Batterien vor. Halten Sie sie von Kindern fern.
- Wenn Sie mit Ihrem Computer reisen, denken Sie daran, ihn im Handgepäck mitzuführen.

NOTEBOOK



• For any question, please contact: Molegar@163.com




NOTEBOOK

Manual de usuario

Introducción de piezas

El siguiente es un diagrama indicativo. El producto real puede cambiar sin previo aviso.



0 cámara

@ Huella dactilar

Conector CC

Ranura para tarjetas TF

Mostrar

Panel táctil

MicroHDTV

Teclado

Puerto USB

Toma de auriculares

Producto destacado

"Compartición dinámica avanzada de energía entre CPU/GPU, para permitir un alto rendimiento y un bajo consumo de energía"

-Diseño estable de alta calidad basado en Intel Master Reference Design

Nota especial

No coloque nada entre la pantalla LCD y el teclado, como

lápiz/bolígrafo No utilice agentes de limpieza para limpiar la pantalla, asegúrese de

Asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén bloqueadas para evitar el sobrecalentamiento.

Introducción de luces

Símbolos LED	Contenido
	Una luz colorida muestra que el sistema está en funcionamiento.
	Esta luz está encendida, lo que indica que la tecla Bloq Mayús está activada.
	Esta luz está encendida, lo que indica que el teclado numérico está encendido.
	El LED de la batería se enciende para indicar que el dispositivo se está cargando.

Noticia importante



Asegúrate de no hacerlo bloquear las aberturas provisto para ventilación



No presione ni toque el panel de visualización



No sometas el computadora a magnético campos



No lo coloque sobre una superficie de trabajo irregular o inestable.



No exponer el computadora para que llueva o humedad



NO golpees tu cuaderno cerrado



No exponer a la luz directa. luz de sol



No utilizar ni almacenar en temperaturas extremas.



NO rocíe agua ni ningún otro líquido de limpieza directamente sobre la pantalla.



No lo coloque cerca del fuego o otras fuentes de calor



No manipule las baterías. Manténgalos alejados de los niños



Si viajas con tu computadora, recuerda llevarlo como equipaje de mano.

NOTICIA IMPORTANTE

Para reducir la posibilidad de lesiones o accidentes con la computadora, tenga en cuenta los siguientes errores.

- No obstruyas las salidas de aire para disipar el calor.
- No presione ni toque el panel de visualización.
- No someta el ordenador a campos magnéticos.
- : No lo coloque sobre una superficie de trabajo irregular o inestable.
- : No exponga la computadora a la lluvia o la humedad.

NO cierre de golpe su computadora portátil.

- No exponga a la luz solar directa
- No utilizar ni almacenar en temperaturas extremas.
- : NO rocíe agua ni ningún otro líquido de limpieza directamente sobre la pantalla.
- No coloques el portátil cerca del fuego u otras fuentes de calor.
- : No manipule las baterías. Manténgalos alejados de los niños
- : Si viajas con tu ordenador recuerda llevarlo en el equipaje de mano

AVISO IMPORTANTE

Para reducir los riesgos de lesiones o accidentes del ordenador, tenga en cuenta los errores siguientes.

: No obstruya las bocas de aireación para disipar el calor.

- N'appuyez pas et ne touchez pas le panneau d'affichage

- Ne soumettez pas l'ordinateur a des champs magnetiques

- Ne pas placer sur una superficie de trabajo inegale o inestable

- N'exposez pas l'ordinateur a la pluie ou a l'humidite

NE PAS claquer votre ordinateur portable pour le fermer.

No exponga a la luz directa del sol.

- No utilizar ni almacenar en temperaturas extremas.

: NE PAS vaporizador de agua o cualquier otro líquido de limpieza directa en pantalla

Ne placez pas l'ordinateur portable a proximite d'un feu ou d'otres fuentes de calor

- No alterar las pilas. Gardez-les lomo de los niños

: Si vous voyagez avec votre ordinateur, pensez a le transporter dans un bagage a main

TARJETA DE GARANTÍA

informacion del usuario			
Nombre de usuario		Teléfono de contacto	
Dirección de envío			
Informacion sobre ventas			
Dirección del distribuidor			
Modelo del Producto			
Teléfono de contacto		Fecha de venta	

Registro de mantenimiento de productos básicos			
Fecha de presentación	El diagnostico	Manejo de fallas	Firma del reparador

Artículo de garantía

1. 7 días después de la fecha de compra, si hay un problema de funcionamiento, debemos ofrecer el mismo artículo sujeto a bienes y embalaje mantener perfecto
2. Un año a partir de la fecha de compra, garantizamos mantener los productos en reparación.
(sin incluir accesorios)
3. El servicio de garantía está sujeto al uso normal.
4. No hay garantía por daños causados por el hombre (desmontaje de la carcasa, disco duro reemplazo, actualización del sistema, uso anormal)

Para cualquier pregunta, por favor contacte con: Molegar@163.com

NOTICIA IMPORTANTE

Para reducir la posibilidad de lesiones o accidentes de la computadora, tenga en cuenta los siguientes errores.

: No obstruya las salidas de aire para disipar el calor.

: No obstruya las salidas de aire para disipar el calor.

No someta la computadora a campos magnéticos

- No colocar sobre una superficie de trabajo irregular o inestable.

: No lo coloque sobre una superficie de trabajo irregular o inestable

- NO cierre la computadora portátil de golpe

No exponga a la luz solar directa.

- No utilice ni almacene en temperaturas extremas.

: NO rocíe agua ni ningún otro líquido de limpieza directamente sobre la pantalla

: No coloque la computadora portátil cerca del fuego u otras fuentes de calor

No manipular las baterías. Manténgalos alejados de los niños

- Si viaja con su computadora, recuerde llevarla en un equipaje de mano

AVVISO IMPORTANTE

Para evitar la posibilidad de lesiones o incidentes en la computadora, se presentarán siguientes errores.

- Non ostruire le prese d'aria per la dissipazione del calore
- : Non premere o toccare il pannello del display
- No coloque la computadora en campos magnéticos.
- Non posizionare su superfici di lavoro irregolari o instabile.

Non esporre il computer a pioggia o umidità

NON chiudere sbattendo il notebook.

- Non esporre alla luce diretta del sole.
- No utilizar o conservar temperaturas extremas
- NO rociar agua ni otros líquidos detergentes directamente en la pantalla
- No coloque el portátil cerca del fuego o de otras fuentes de calor
- : No manipule la batería. Tienili lontani dai bambini

Si viajas con tu computadora, ric dati di portarlo nel bagaglio a mano

WICHTIGER

HINWEIS Möglichkeit von Verletzungen oder Unfällen des Computers zu verringern, beachten Sie bitte die folgenden Fehler.

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze zur Wärmeableitung

Drücken oder berühren Sie nicht das Anzeigefeld

: Setzen Sie den Computer keinen magnetischen Feldern aus

: Nicht auf unebene oder instabile Arbeitsflächen stellen

: Setzen Sie den Computer weder Regen noch Feuchtigkeit aus

Schlagen Sie Ihr Notebook NICHT zu.

- Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Nicht bei extremen Temperaturen verwenden oder lagern

Sprühen Sie KEIN Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten direkt auf das Display

: Stellen Sie den Laptop nicht in der Nähe von Feuer oder Wärmequellen auf

: Nehmen Sie keine Manipulationen an den Batterien vor. Halten Sie sie von Kindern fern.

- Cuando coloque su computadora en su computadora, denken Sie daran, ihn im Handgepäck mitzuführen.

NOTEBOOK



. Para cualquier consulta, por favor contacte con: Molegar@163.com

NOTEBOOK

Benutzerhandbuch

Teileeinführung

Das folgende Diagramm dient als Hinweis. Das tatsächliche Produkt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



0 Kamera

@ Fingerabdruck

O DC-Buchse

TF-Karten-Slot

Anzeige

Touchpad

Mikro-HDTV

Klaviatur

G USB-Anschluss

Kopfhöreranschluss

Produkt-Highlight

„Erweiterte dynamische Leistungsverteilung zwischen CPU/GPU, um hohe Leistung und geringen Stromverbrauch zu ermöglichen“

-Hochwertiges, stabiles Design basierend auf Intel Master Reference Design

Spezielle Notiz

Legen Sie keine Gegenstände zwischen den LCD-Bildschirm und die Tastatur, wie z.

Bleistift / Stift Verwenden Sie keine Reinigungsmittel zum Abwischen des Bildschirms.

Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um eine Überhitzung zu vermeiden

Lichter Einführung

LED-Symbole	Inhalt
	Farbiges Licht zeigt an, dass das System mit Strom versorgt wird
	Dieses Licht leuchtet und zeigt damit an, dass die Feststelltaste aktiviert ist.
	Dieses Licht leuchtet und zeigt damit an, dass der Ziffernblock eingeschaltet ist.
	Die Akku-LED leuchtet und zeigt damit an, dass das Gerät aufgeladen wird.

Wichtiger Hinweis



Stellen Sie sicher, dass Sie nicht die Öffnungen verschließen für Belüftung vorgesehen



Drücken oder berühren Sie nicht die Anzeigetafel



Setzen Sie das Computer zu magnetischen Felder



Nicht auf unebenen oder instabilen Arbeitsflächen platzieren



Setzen Sie die Computer zu regnen oder Feuchtigkeit



Schlagen Sie NICHT Ihre Notizbuch geschlossen



Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen
Sonnenlicht



Nicht bei extremen Temperaturen verwenden oder lagern



Sprühen Sie KEIN Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten direkt auf das Display.



Nicht in der Nähe von Feuer oder andere Wärmequellen



Manipulieren Sie die Batterien nicht. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Wenn Sie reisen mit dein Computer, Denken Sie daran, es zu tragen als Handgepäck.

WICHTIGER HINWEIS

Um die Gefahr von Verletzungen oder Unfällen mit dem Computer zu verringern, achten Sie bitte auf die folgenden Fehler.

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze zur Wärmeableitung
- Drücken oder berühren Sie das Display nicht.
- Setzen Sie den Computer keinen magnetischen Feldern aus

: Nicht auf unebene oder instabile Arbeitsfläche stellen

: Setzen Sie den Computer nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

Schlagen Sie Ihr Notebook NICHT zu.

- Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen
- Nicht bei extremen Temperaturen verwenden oder lagern
- : Sprühen Sie KEIN Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten direkt auf das Display
- Stellen Sie den Laptop nicht in die Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen
- : Manipulieren Sie die Batterien nicht. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- : Wenn Sie mit Ihrem Computer reisen, denken Sie daran, ihn im Handgepäck mitzunehmen

AVIS WICHTIG

Um das Risiko von Systemschäden oder -unfällen zu verringern, notieren Sie sich bitte die folgenden Fehler.

- : Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden, da die Wärme entweichen kann.
- Nicht berühren und nicht das Displayglas berühren.
- Stellen Sie den Computer nicht auf magnetische Felder.
- Nicht auf einer unebenen oder instabilen Arbeitsfläche platzieren
- Stellen Sie den Computer nicht unter Regen oder Feuchtigkeit.

Drücken Sie zum Schließen NICHT die Taste Ihres Laptops.

Keine direkte Sonneneinstrahlung.

- Verwenden oder lagern Sie sie nicht bei extremen Temperaturen.

: Verwenden Sie zum Reinigen weder Wasser noch andere Flüssigkeiten direkt auf dem Bildschirm.

Platzieren Sie Ihren Laptop nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen.

- Ändern Sie die Stapel nicht. Gardez-les loin des enfants

: Wenn Sie mit Ihrem Computer reisen, denken Sie daran, den Transporter in einem Gepäckstück zu Hause zu transportieren

GARANTIEKARTE

Nutzerinformation			
Nutzername		Kontakt-Telefon	
Postanschrift			
Verkaufsinformationen			
Händleradresse			
Produktmodell			
Kontakt-Telefon		Verkaufsdatum	

Warenwartungsprotokoll			
Ffdate	Die Diagnose	Fehlerbehandlung	Unterschrift des Mechanikers

Garantieartikel

1. 7 Tage nach dem Kaufdatum, wenn es ein Funktionsproblem gibt, sollten wir das gleiche Artikel vorbehaltlich Ware und Verpackung halten perfekte
2. Ein Jahr ab Kaufdatum garantieren wir, die Ware in einwandfreiem Zustand zu halten (ohne Armaturen)
3. Der Garantieservice unterliegt der normalen Nutzung
4. Es besteht keine Garantie für von Menschen verursachte Schäden (Demontage des Gehäuses, Austausch, System-Upgrade, anormale Nutzung)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Molegar@163.com

WICHTIGE HINWEISE

Um das Risiko von Verletzungen oder Unfällen am Computer zu verringern, notieren Sie sich die folgenden Fehler.

: Blockieren Sie den Luftaustritt nicht, um die Wärme abzuleiten.

: Blockieren Sie den Luftaustritt nicht, um die Wärme abzuleiten.

Bringt den Computer nicht auf die Magnetstreifen

- Nicht auf unebene oder instabile Arbeitsflächen stellen

: Ich bedecke keine unregelmäßige oder ungleichmäßige Arbeitsfläche

- Schalten Sie den tragbaren Computer NICHT zum Klopfen ein.

Keine direkte Sonneneinstrahlung

- Nicht verwenden oder bei extremen Temperaturen lagern.

: Kein klares Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeit direkt auf den Bildschirm geben

: Den Laptop nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen einklemmen

Manipulieren Sie die Batterien nicht. Mantengalos alejados de los niños

- Wenn Sie mit Ihrem Computer reisen, holen Sie llevarla in einem Handgepäck ab

AWISO WICHTIG

Um die Möglichkeit einer Beschädigung oder eines Zwischenfalls am Computer auszuschließen, liegen folgende Fehler vor

- Den Luftdruck nicht durch Wärmeverlust verringern
- : Nicht öffnen oder das Displaypanel betätigen
- Den Computer nicht auf magnetischen Feldern unterbringen
- Positionieren Sie die Arbeitsoberfläche nicht unregelmäßig oder instabil.

Verhindern Sie, dass der Computer überhitzt oder nass wird

Schließen Sie das Notizbuch NICHT.

- Nicht direkt auf der Sonne leuchten lassen.
- Nicht bei extremer Temperatur verwenden oder aufbewahren.
- KEIN Wasser oder andere Reinigungsmittel direkt auf das Display sprühen.
- Stellen Sie den Laptop nicht in die Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen.
- : Die Batterie wird nicht manövriert. Geflochtene Perlen für Kinder

Wenn Sie mit Ihrem Computer reisen, können Sie Daten mit wenigen Handgriffen transportieren

WICHTIGER

HINWEIS

Um die Möglichkeit von Verletzungen oder Unfällen des Computers zu verringern, beachten Sie bitte die folgenden Fehler.

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze zur Wärmeableitung

Drucken oder berühren Sie nicht das Anzeigefeld

- : Setzen Sie den Computer keinen magnetischen Feldern aus

- : Nicht auf unebene oder instabile Arbeitsflächen stellen

- : Setzen Sie den Computer weder Regen noch Feuchtigkeit aus

Schlagen Sie Ihr Notebook NICHT zu.

- Nicht mit direktem Sonnenlicht aussetzen.

Nicht bei extremen Temperaturen verwenden oder lagern

Sprühen Sie KEIN Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten direkt auf das Display

- : Stellen Sie Ihren Laptop nicht in die Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen auf

- : Nehmen Sie keine Manipulationen an den Batterien vor. Halten Sie sie von Kindern fern.

- Wenn Sie mit Ihrem Computer reisen, denken Sie daran, ihn im Handgepack mitzuführen.

NOTEBOOK




Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Molegar@163.com



NOTEBOOK

Manuel de l'Utilisateur

Ce qui suit est un diagramme indicatif, le produit réel peut être modifié sans préavis.



0 caméra

@ Empreinte digitale

O Prise CC

Emplacement pour carte TF

Afficher

Pavé tactile

Micro-HDTV

Clavier

GPport USB

Prise casque

Produit phare

"Partage de puissance dynamique avancé entre CPU/GPU, pour permettre des performances élevées et une faible consommation d'énergie"

-Conception stable de haute qualité basée sur la conception Intel Master Reference

Note spéciale

Ne mettez rien entre l'écran LCD et le clavier, comme

Crayon/stylo N'utilisez pas de produits de nettoyage pour essuyer l'écran, veuillez faire assurez-vous que les bouches d'aération ne sont pas bloquées pour éviter une surchauffe

Présentation des lumières

Symboles LED	Contenu
	Une lumière colorée montre que le système est au pouvoir
	Ce voyant est allumé, indiquant que la touche Caps Lock est activée
	Ce voyant est allumé, indiquant que le pavé numérique est allumé
	Le voyant de la batterie est allumé pour indiquer que l'appareil est en cours de charge

Avis important



Assurez-vous de ne pas le faire bloquer les ouvertures prévu pour la ventilation



N'appuyez pas et ne touchez pas le panneau d'affichage



Ne soumettez pas le ordinateur à magnétique des champs



Ne pas placer sur une surface de travail inégale ou instable



N'exposez pas le ordinateur à la pluie ou humidité



NE claquez PAS votre cahier fermé



Ne pas exposer directement lumière du soleil



Ne pas utiliser ou stocker à des températures extrêmes



NE PAS vaporiser d' eau ou tout autre liquide de nettoyage directement sur l' écran.



Ne pas placer près d'un feu ou autres sources de chaleur



Ne modifiez pas les piles. Gardez-les loin des enfants



Si vous voyagez avec ton ordinateur, n'oubliez pas de le porter comme bagage à main.

AVIS IMPORTANT

Pour réduire les risques de blessures ou d'accidents de l'ordinateur, soyez conscient des erreurs suivantes.

- Ne pas obstruer les bouches d'aération pour la dissipation de la chaleur.

- N'appuyez pas et ne touchez pas le panneau d'affichage.

- Ne soumettez pas l'ordinateur à des champs magnétiques

- : Ne pas placer sur une surface de travail inégale ou instable

- : N'exposez pas l'ordinateur à la pluie ou à l'humidité.

NE claquez PAS votre ordinateur portable.

- Ne pas exposer directement au soleil

- Ne pas utiliser ou stocker à des températures extrêmes

- : NE PAS vaporiser d'eau ou tout autre liquide de nettoyage directement sur l'écran.

- Ne placez pas l'ordinateur portable à proximité d'un feu ou d'autres sources de chaleur

- : Ne modifiez pas les piles. Gardez-les loin des enfants

- : Si vous voyagez avec votre ordinateur, pensez à le transporter dans un bagage à main

AVIS IMPORTANT

Pour réduire les risques de blessures ou d'accidents de l'ordinateur, veuillez noter les erreurs suivantes.

: Ne pas obstruer les bouches d'aération pour la dissipation de la chaleur

- N'appuyez pas et ne touchez pas le panneau d'affichage

- Ne soumettez pas l'ordinateur à des champs magnétiques

- Ne pas placer sur une surface de travail inégale ou instable

- N'exposez pas l'ordinateur à la pluie ou à l'humidité

NE PAS claquer votre ordinateur portable pour le fermer.

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.

- Ne pas utiliser ou stocker à des températures extrêmes

: NE PAS vaporiser d'eau ou tout autre liquide de nettoyage directement sur l'écran

Ne placez pas l'ordinateur portable à proximité d'un feu ou d'autres sources de chaleur

- Ne pas modifier les piles. Gardez-les loin des enfants

: Si vous voyagez avec votre ordinateur, pensez à le transporter dans un bagage à main

CARTE DE GARANTIE

informations de l'utilisateur			
Nom d'utilisateur		Numéro du contact	
Adresse postale			
Informations sur les ventes			
Adresse du distributeur			
modèle du produit			
Numéro du contact		Date de vente	

Dossier d'entretien des marchandises			
Date de fin	Le diagnostic	Gestion des défauts	Signature du réparateur

Article de garantie

1. 7 jours après la date d'achat, s'il y a un problème de fonctionnement, nous devrions offrir le même article sous réserve de marchandises et d'emballage maintenus parfaits
2. un an à compter de la date d'achat, nous garantissons de garder les marchandises en état de réparation (sans compter les raccords)
3. Le service de garantie est soumis à une utilisation normale
4. Il n'y a aucune garantie pour tout dommage causé par l'homme (démontage de la coque, disque dur remplacement, mise à niveau du système, utilisation anormale)

Pour toute question, veuillez contacter : Molegar@163.com

AVIS IMPORTANT

Pour réduire les risques de lésions ou d'accidents de l'ordinateur, veuillez à ce que les erreurs suivantes se produisent.

: Ne pas obstruer les sorties d'air pour dissiper la chaleur.

: Ne pas obstruer les sorties d'air pour dissiper la chaleur.

Il n'y a pas d'ordinateur dans les champs magnétiques

- Ne pas placer sur une surface de travail inégale ou instable

: Ne vous inquiétez pas d'une surface de travail irrégulière ou instable

- NO cierre la computadora portatil de golpe

Aucune exposition directe à la lumière solaire

- Pas d'utilisation ni d'almacène à des températures extrêmes

: NO rocíe agua ni ningún otro líquido de limpieza directamente sobre la pantalla

: Ne pas colloquer l'ordinateur portable à proximité du feu ou d'autres sources de chaleur

Ne manipulez pas les piles. Mantengalos alejados de los niños

- Si vous voyagez avec votre ordinateur, récupérez llevarla dans un équipement de main

AVIS IMPORTANT

Pour éviter les risques de lésions ou d'incidents informatiques, vous présenterez les erreurs suivantes

- Ne pas exclure la présence d'air pour la dissipation de la chaleur

: Ne commencez pas à appuyer sur le panneau de l'écran

- Ne pas mettre l'ordinateur sur les champs magnétiques

- Ne pas positionner les surfaces de travail irrégulières ou instables.

Ne pas espérer l'ordinateur à la pioggia ou à l'umidità

NON chiudere sbattendo il notebook.

- Ne pas espérer la lumière directement sur la semelle.

- Ne pas utiliser ou conserver une température extrême

- NE PAS vaporiser d'eau ou d'autres liquides détergents directement sur l'écran

- Ne pas positionner l'ordinateur portable à proximité du feu ou d'autres sources de calories

: Non manomètere la batteria. Tienili lontani per gli infanti

Si vous voyagez avec votre ordinateur, ricorda di portarlo nel bagaglio a mano

WICHTIGER

HINWEIS

Bei der Installation oder der Verwendung von Computern, die nicht auf dem Boden stehen, müssen Sie möglicherweise die folgenden Aufgaben ausführen.

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze zur Wärmeableitung

Drücken oder berühren Sie nicht das Anzeigefeld

: Setzen Sie den Computer nicht in magnetischen Feldern aus

: Nicht auf unebene oder instabile Arbeitsflächen stellen

: Setzen Sie den Computer weder Regen noch Feuchtigkeit aus

Schlagen Sie Ihr Notebook NICHT zu.

- Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Pas de températures extrêmes ou de températures extrêmes

Sprühen Sie KEIN Wasser oder Reinigungsflüssigkeiten direkt auf den Bildschirm

: Ne laissez pas l'ordinateur portable dans la nuit du feu ou d'autres réchauffeurs

: Nehmen Sie keine Manipulationen an den Batterien vor. Halten Sie sie von Kindern fern.

- Lorsque vous voyagez avec votre ordinateur, vous devez le faire dans votre sac à main.

NOTEBOOK




. Pour toute question, veuillez contacter : Molegar@163.com

NOTEBOOK

ユーザーマニュアル

パーツ紹介

以下は参考図であり、実際の製品は予告なく変更されることがあります。



0 カメラ

@ 指紋

O DCジャック

TFカードスロット

製品ハイライト

画面

タッチパッド

マイクロHDTV

キーボード

G USBポート

ヘッドフォンジャック

「CPU/GPU間の高度な動的電力共有、

高性能と低消費電力を実現する」

-Intelマスターリファレンスデザインに基づく高品質で安定した設計

特記事項

LCD画面とキーボードの間には、次のようなものを置かないでください。

鉛筆/ペン 画面を拭くのに洗剤は使わないでください。

過熱を避けるために通気口が塞がれていないことを確認する

ライトの紹介

LEDシンボル	コンテンツ
	カラフルな光はシステムが稼働していることを示す
	このライトが点灯している場合は、Caps Lockキーが有効になっていることを示します。
	このライトが点灯している場合は、テンキーがオンになっていることを示します。
	バッテリーLEDが点灯し、デバイスが充電中であることを示します。

重要なお知らせ



絶対にしないでください
開口部を塞ぐ
換気のために設置



押しったり触ったりしないでください
表示パネル



対象としないでください
コンピュータから磁気へ
田畑



平らでない、または不安定な作業面に置かないでください



露出させないでください
コンピューターが雨に濡れたり
水分



叩かないでください
ノートブックを閉じる



直接さらさないでください
日光



極端な温度で使用または保管しないでください



水やその他の洗浄液をディスプレイに直接スプレーしないでください



火気や
その他の熱源



電池を改造しないでください。お子様の手の届かない場所に保管してください。



ご同伴の場合
あなたのコンピューター、
忘れずに携帯してください
手荷物。

重要なお知らせ

コンピュータによる怪我や事故の可能性を減らすために、次の間違いに注意してください。

- 放熱用の通気口を塞がないでください

- ディスプレイパネルを押したり触ったりしないでください。

- コンピュータを磁場にさらさないでください

: 平らでない、または不安定な作業面に置かないでください。

: コンピュータを雨や湿気にさらさないでください。

ノートブックを勢いよく閉じないでください。

- 直射日光にあてないでください

- 極端な温度で使用または保管しないでください

: ディスプレイに水やその他の洗浄液を直接吹きかけないでください。

- ノートパソコンを火やその他の熱源の近くに置かないでください。

: 電池をいじらないでください。お子様の手の届かないところに保管してください。

: コンピュータを持って旅行する場合は、手荷物として持ち込むことを忘れないでください

重要なAVIS

上司の祝福や事故のリスクを回避するには、次のエラーに注意してください。

: 鼻水が消えるまで空気の泡を吸わないでください

- パネルをタッチしないで、そのままにしておく

- 磁気のシャンパンを当てないでください

- 不安定または不均一な表面上には置かないでください

- 雨や湿気の多い場所では放置しないでください

閉じたい場合は、ポータブル デスクトップをクラックしてください。

ソレイユの照明を公開する必要があります。

- 極端な温度では使用または保管しないでください

: NE PAS 気化器は水や他の液体を直接噴出させるものではありません

火やその他の火源の近くにポータブル コンピューターを配置しないでください

- 痔は変わりません。ガルデズ・レ・ロワン・デ・ザンファン

: 座標を持って旅行する場合、荷物を運ぶ運送業者をメインに考えてください

保証書

ユーザー情報

ユーザー名		連絡先電話番号	
郵送先住所			
販売情報			
販売代理店の住所			
製品モデル			
連絡先電話番号		セール日	

商品メンテナンス記録

日付	診断	障害処理	修理工のサイン

保証対象品

- 購入日から7日以内に機能上の問題がある場合は、
同じアイテムは商品と梱包が完璧である
- 購入日から1年間、商品を修理し続けることを保証します
(付属品は含まれません)
- 保証サービスは通常のご利用が対象となります
- 人為的な損傷（シェルの分解、ハードディスクの破損など）については保証いたしません。
交換、システムアップグレード、異常使用)

ご質問がございましたら、Molegar@163.comまでお問い合わせください。

重要なお知らせ

コンピュータの損傷や事故の可能性を減らすには、次のエラーを記録してください。

: 空気の圧力で熱を分散しないでください。

: 空気の圧力で熱を分散しないでください。

コンピュータが磁気場にはない

- 平らでない、または不安定な作業面に置かないでください。

: 不規則または不安定な職場環境について言及していない

- ノートパソコンを充電できません

太陽の光を直接的に拡散しない

- 極端な温度では使用不可

: パンタラに直接洗浄液を入れる必要はありません

: コンピュータを火のそばに置くことはできません、または他の熱源を

マニピュール・ラス・バテリアスはありません。マンテンガロス アレハドス デロス ニーニョス

- コンピューターと一緒に旅行するときは、llevarla を手動のギアに入れてください

AWISO 重要

コンピュータの損傷や事故の可能性を懸念して、エラーが発生する可能性がある

- カロリー消費のために音楽のプレゼンを妨害しない

: ディスプレイパネルを非表示または非表示にする

- コンピューターを磁気エリアに置かない

- 作業面の位置が不正確または不安定。

コンピュータを水や塩水にさらさない

ノートを隠さないでください。

- 足から直接の光には反応しません。

- 使用しない、または極端な温度を保たない

- ディスプレイに直接水やその他の液体洗剤を塗布しないでください

- ノートパソコンが故障または発熱源の近くでない

: バッテリーの電圧計がありません。赤ちゃんのロンタニ

コンピュータと一緒に旅行すると、手荷物の箱にデータが記載されます

ウィヒタイガー・ヒンヴァイス

コンピュータの故障や不運のせいで、次のエラーが発生することがあります。

- 暖房時の空気抵抗をブロックする

印刷するか、広告フィールドに表示しない

: コンピュータに磁気フィールドがないことを確認してください

: 不安定または不安定な仕事

: コンピュータを設定して、より正確な情報を取得します

あなたのノートブックを元に戻してください。

- 直接太陽光が当たらない。

極端な気温の変化や湿度の変化なし

ディスプレイに直接水やその他の清掃用品を取り付けないでください

: ノートパソコンが火やその他の熱源にさらされていないか確認してください

: バッテリーを先に操作しないでください。キンダーシダの葉を止めてください。

- コンピューターで旅行するときは、必ずハンドバッグに入れてください。

NOTEBOOK




ご質問がある場合は、Molegar@163.comまでお問い合わせください。

NOTEBOOK

Manuale d'uso

Introduzione alle parti

Il seguente è un diagramma indicativo, il prodotto reale può essere modificato senza preavviso.



0 Fotocamera

@ Impronta digitale

O DC Jack

Slot per schede TF

Touchpad

Micro-HDTV

Tastiera

Porta USB C

Jack per cuffie

Evidenziazione del prodotto

"Condivisione dinamica avanzata della potenza tra CPU/GPU, per consentire prestazioni elevate e bassi consumi energetici"

-Design stabile di alta qualità basato su Intel Master Reference Design

Nota speciale

Non mettere nulla tra lo schermo LCD e la tastiera, ad esempio

matita/penna Non utilizzare detergenti per pulire lo schermo, si prega di farlo

assicurarsi che le prese d'aria di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento

Introduzione alle luci

Simboli LED	Contenuto
	La luce colorata mostra che il sistema è al potere
	Questa spia è accesa, a indicare che il tasto BLOC MAIUSC è attivato
	Questa luce è accesa, a indicare che il tastierino numerico è attivo
	Il LED della batteria è acceso per indicare che il dispositivo è in carica

Avviso IMPORTANTE



Assicurati di non farlo
bloccare le aperture
previsto per la ventilazione



Non premere né toccare
schermo



Non sottoporre il
computer a magnetico
campi



Non posizionare su una superficie
di lavoro irregolare o instabile



Non esporre il
computer alla pioggia o
umidità



NON sbattere il tuo
taccuino chiuso



Non esporre direttamente
luce del sole



Non utilizzare o conservare
a temperature estreme



NON spruzzare acqua o
altri liquidi detergenti
direttamente sul display.



Non posizionare vicino al fuoco o
altre fonti di calore



Non manomettere le batterie.
Tenerli lontani dalla
portata dei bambini



Se viaggi con
il tuo computer,
ricordati di portarlo come
bagaglio a mano.

AVVISO IMPORTANTE

Per ridurre la possibilità di lesioni o incidenti del computer, prestare attenzione ai seguenti errori.

- Non ostruire le prese d'aria per la dissipazione del calore

- Non premere né toccare il pannello del display.

- Non esporre il computer a campi magnetici

: Non posizionare su una superficie di lavoro irregolare o instabile

: Non esporre il computer alla pioggia o all'umidità.

NON chiudere il notebook sbattendo.

- Non esporre alla luce diretta del sole

- Non utilizzare o conservare a temperature estreme

: NON spruzzare acqua o altri liquidi detergenti direttamente sul display

- Non posizionare il portatile vicino al fuoco o ad altre fonti di calore

: Non manomettere le batterie. Tenerli lontani dalla portata dei bambini

: Se viaggi con il tuo computer, ricordati di portarlo nel bagaglio a mano

AVVIS IMPORTANTE

Per ridurre i rischi di lesioni o incidenti del coordinatore, prestare attenzione agli errori successivi.

: Non ostruire le bocche d'aerazione per la dissipazione del calore

- Non premere e non toccare il pannello di visualizzazione

- Ne soumettez pas l'ordinateur a des champs magnetiques

- Non posizionare su una superficie di lavoro inegale o instabile

- N'exposez pas l'ordinateur a la pluie ou a l'humidite

NE PAS claquer votre ordinateur portable pour le fermer.

Non esporre alla luce diretta del sole.

- Non utilizzare o conservare a temperature estreme

: NE PAS vaporizzatore d'acqua o qualsiasi altro liquido di pulizia direttamente sullo schermo

Non posizionare il computer portatile nelle vicinanze di un fuoco o di altre fonti di calore

- Non alterare le pile. Gardez-les loin des enfants

: Se viaggi con il tuo computer, pensa al trasportatore in un bagaglio a mano

CERTIFICATO DI GARANZIA

informazioni utente			
Nome utente		Contatto telefonico	
Indirizzo di posta			
Informazioni sulle vendite			
Indirizzo del distributore			
Modello di prodotto			
Contatto telefonico		Data di vendita	

Registro della manutenzione delle merci			
Ffdate	La diagnosi	Gestione dei guasti	Firma del riparatore

Articolo in garanzia

1. 7 giorni dalla data di acquisto, se c'è un problema di funzionamento, dovremmo offrire il lo stesso articolo soggetto a merce e imballaggio sono perfetti
2. un anno dalla data di acquisto, garantiremo la riparazione della merce (esclusi i raccordi)
3. Il servizio di garanzia è soggetto al normale utilizzo
4. Non vi è alcuna garanzia per eventuali danni causati dall'uomo (smontaggio del guscio, disco rigido sostituzione, aggiornamento del sistema, uso anomalo)

Per qualsiasi domanda, contattare: Molegar@163.com

AVVISO IMPORTANTE

Per ridurre la possibilità di lesioni o incidenti del computer, tenere presente i seguenti errori.

: Non ostruire le uscite d'aria per dissipare il calore.

: Non ostruire le uscite d'aria per dissipare il calore.

Non c'è niente del computer nei campi magnetici

- Non posizionare su una superficie di lavoro irregolare o instabile

: No lo coloque sobre una superficie de trabajo irregular o inestable

- NO cierre la computadora portatil de golpe

Nessuna esposizione alla luce solare diretta

- Non utilizzare il contenitore a temperature estreme

: NO rocíe agua ni ningún otro líquido de limpieza directamente sobre la pantalla

: Non posizionare il computer portatile vicino al fuoco o ad altre fonti di calore

Non manipolare le batterie. Mantengalos alejados de los niños

- Si viaja con su computadora, recuerde llevarla en un equipaje de mano

AVVISO IMPORTANTE

Per ridurre la possibilità di lesioni o incidenti del computer, tenere presenti i seguenti errori

- Non ostruire le prese d'aria per la dissipazione del calore
- : Non premere o toccare il pannello del display
- Non sottoporre il computer a campi magnetici
- Non posizionare su superfici di lavoro irregolari o instabili.

Non esporre il computer a pioggia o umidità

NON chiudere sbattendo il notebook.

- Non esporre alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare o conservare a temperatura estrema
- NON spruzzare acqua o altri liquidi detergenti direttamente sul display
- Non posizionare il laptop vicino al fuoco o ad altre fonti di calore
- : Non manomettere le batterie. Tienili lontani dai bambini .

Se viaggi con il tuo computer, raccogli i dati da portare nel bagaglio a mano

WICHTIGER

HINWEIS Möglichkeit von Verletzungen oder Unfällen des Computers zu verringern, beachten Sie bitte die folgenden Fehler.

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze zur Wärmeableitung

Drücken oder berühren Sie nicht das Anzeigefeld

: Setzen Sie den Computer keinen magnetischen Feldern aus

: Nicht auf unebene oder instabile Arbeitsflächen stellen

: Setzen Sie den Computer weder Regen noch Feuchtigkeit aus

Schlagen Sie Ihr Notebook NICHT zu.

- Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Nicht bei extremen temperature verwenden oder lagern

Sprühen Sie KEIN Wasser oder other Reinigungsflüssigkeiten direttamente sul display

: Non guardare il laptop nel modo in cui si accende il fuoco o altri eventi di riscaldamento

: Nehmen Sie keine Manipulationen an den Batterien vor. Halten Sie sie von Kindern fern.

- Wenn Sie mit Ihrem Computer reisen, denken Sie daran, ihn im Handgepack mitzuführen.

NOTEBOOK



. Per qualsiasi domanda, contattare: Molegar@163.com